

# marantz®

AV Pre Tuner AV8003

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などがありましたら、お早めにお買い上げ店、または最寄りの株式会社 マランツコンシューマー マーケティング各営業所にお問い合わせください。

## 付属品の確認


下記の付属品がそろっていることを確認してください。

リモコン(RC2001) 1台



単4形アルカリ電池(RC2001用) 4本

リモコン(RC101) 1台



単4形乾電池(RC101用) 2本




マイク 1個



AM ループアンテナ 1個

FMアンテナ 1本

電源ケーブル 1本



取扱説明書(本書) 1冊



AV8003 NETWORK 取扱説明書 1 冊



保証書(外箱に貼り付け) 1部

本機の主な特長	4
その他の特徴	4
ご使用の前に	5
次のような場所には置かない	
ご使用いただく電源電圧・周波数	5
電源コードの取扱い	5
フロントパネルドアの開閉	
リモコンの使用について	
各部の名称	6
フロントパネル	
表示部	
リモコンRC2001	
リモコン(RC101)	9
リアパネル	
基本接続	11
スピーカーの配置	
MM8003との接続(バランス)	12
MM8003との接続(アンバランス)	12
音声機器との接続	13
映像機器との接続	14
HDMI 対応機器との接続	15
アンテナの接続	16
電源コードの接続	16

基本操作	17
電源を入れる	
アンプ操作	17
チューナー(FM/AM)を聴く	18
リモコン(RC2001)で本機を操作する	20
リモコン(RC101)で本機を操作する	25
応用接続	27
マルチチャンネルオーディオ機器との接続	t27
ネットワーク機器との接続	27
バイアンプ接続	28
L、C、R バイアンプ接続方法	
マルチゾーン接続	30
リモートコントロール接続	31
その他	31
システムセットアップ	32
1 INPUT SETUP	34
2 SPKR(スピーカー)SETUP	37
3 SURROUND SETUP	43
4 VIDEO SETUP	45
5 PREFERENCE(便利機能の動作設定)	46
6 ACOUSTIC EQ	48
7 NETWORK SETUP	49

<b>応用操作</b> アンプ操作	50
アンプ操作	50
チューナー操作(プリセットメモリ)	
ゾーンシステム	57
RC2001でマランツ製機器を操作する	
RC2001基本操作	66
RC2001メインメニュー	66
RC101でマランツ製機器を操作する	
RC101基本操作	
RC101クローンモード	
RC101その他の操作	76
困ったときは	77
<b>困ったときは</b> 異常動作のときは	
異常動作のときは	78
異常動作のときは <b>その他</b>	78 <b>79</b>
異常動作のときは	78 <b>79</b>
異常動作のときは	787979
異常動作のときは その他 サラウンドモード サウンドについて	7879798385
異常動作のときは その他 サラウンドモード サウンドについて 仕様・外観寸法図	787979838586
異常動作のときは その他サラウンドモード サウンドについて 仕様・外観寸法図 お手入れ	787979838586

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

## 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は指をはさまれないように注意) が描かれています。





● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



● 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

▶ 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



雷源プラグをコン

セントから抜く

- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 製品に同梱している電源コードのみ使用してください。製品に同梱していない電源コードを使用しないでください。



● この機器を設置する場合は、壁から 20cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れる時は、機器の天面から 20cm 以上、背面から 10cm 以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く

● 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



水場での使用禁止

風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 付属の電池はリモコンの動作確認用です。充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。
- 表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。電源周波数は 50Hz 地域または 60Hz 地域でご使用できます。船舶などの直流 (DC) 電源には接続しないでください。火炎の原因となります。
- この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に 熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇 を防ぐため、ケースの上部や底部などに開口部があります。次のよう な使い方はしないでください。

この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。

この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い 所に押し込む。



警告

- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。 ■ この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでくだ さい。火災の原因になります。
- この機器の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。
- エアコンの下に置かないでください。エアコンから水滴が滴下した場合、汚損・故障・火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・ 感電の原因となります。



● 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。





警告

注意




● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・ 感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご 注意ください。




● この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・ 整備・修理は販売店にご依頼ください。

林止


● この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。










● 電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラス+とマイナスーの向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。











セントから抜く

● 旅行などで長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず 電源ブラグをコンセントから抜いてください。

お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

● 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所や振動のある所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。




● この機器または電池が入ったリモコンを次のような異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

窓を閉めきった自動車の中

直射日光が当たる場所


火や暖房器具など熱を発生する機器の近く





- この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- ●電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス十端子とマイナスー端子の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
- ■電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。 電池の破裂、液もれにより、火炎、けがの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、 火炎の原因となることがあります。









注意

- 5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。
- 長期間使用しない時は、電池をリモコンから取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。電池が液もれしている場合は、ただちに電池を処分してください。この際、液が皮膚や衣服に付着すると火傷するおそれがありますので、取扱いには十分ご注意ください。誤って液が付着してしまった場合は、ただちに水道水で洗浄し医師の診断を受けてください。ケース内に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。



● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



● 使用中および使用直後は、操作部、後面接続端子部以外は高温になっているので手を触れないでください。やけどの恐れがあり、危険です。特に上面など高温部には触れないでください。

高音注意



● フロントパネルのドアとフロントパネルの間に指を挟まないように注意してください。

AV 080311F1

# 本機の主な特長

本機には、以下のような最新のデジタル・サラウンド・サウンド・デコーディング・テクノロジーが搭載されています。詳細は、「サラウンドモード」(79ページ)を参照ください。

- Dolby True HD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital Dolby Digital EX
- DTS-HD (Master Audio, Hi-Resolution Audio)
- DTS,DTS ES,DTS Neo:6,DTS 96/24
- MPEG-2 AAC
- Dolby Pro-Logic Ix
- Circle Surround I
- THX SURROUND EX
- THX Ultra 2.
- Neural Surround

Audyssey MultEQ® オートセットアップシステム 付属のAudyssey 社製高性能マイクを使い、視聴エリア内の6ヶ所の視聴位置でスピーカーの特性とリスニングルームの特性を測定したデータを、高性能DSPにて分析、演算処理を行いリスニングルーム全体を複数のリスナーに対し、最適な視聴環境になるように周波数特性を補正するオートセットアップ機能を搭載しました。

#### THX Ultra2対応

映画館の音響効果をご家庭に提供する「THX ULTRA2」に対応しました。

#### HDMI端子の搭載

最新のVer1.3aに対応したシリコンイメージ社製HDMI用ICの搭載により、映像面ではDeep Colorやx.v.Color規格の映像の伝送に対応し、音声面ではBlu-ray DiscやHD DVDで採用されている「Dolby True HD」、「DTS HD」「Dolby Digital Plus」に対応しています。

#### ビデオコンバーター搭載

フルデジタル処理による映像信号のアップコンバーター(コンポジット  $\rightarrow$  S-ビデオ/コンポーネント/HDMI、S-ビデオ  $\rightarrow$  コンポーネント/HDMI、コンポーネント  $\rightarrow$  HDMI)とダウンコンバーター(コンポーネント  $\rightarrow$  S-ビデオ/コンポジット、S-ビデオ

ANALOG DEVICES 社製のビデオデコーダーIC を 使用して、画質の劣化を最小限に抑えた変換を行います。

#### I/Pコンバーター機能

ビデオ回路に高性能I/P (インターレース/プログレッシブ) コンバーターを搭載しました。

本機に入力される 480iのコンポジット、S-ビデオ、コンポーネントビデオ信号を高速で正確なI/P変換を行い、コンポーネントの映像出力端子へ高品質でスムーズな 480p映像を出力します。

#### 広帯域コンポーネントビデオセレクター

コンポーネントビデオ信号に対して入力を4系統、 出力を2系統設けました。ハイビジョン信号等の広 帯域(100MHz(-3dB))な映像信号に対応します。

#### DC トリガー出力

電動スクリーンや電動カーテンなど、12V(ボルト) DCトリガーで動作する機器の操作が2系統まで行えます。

#### RS-232C コントロール端子搭載

クレストロン等を利用したカスタムインストールに 対応します。

#### マルチゾーンシステム

マルチゾーン用の出力として映像・音声出力端子を装備しました。

#### IRエミッタ出力&IRレシーバー入力端子

本機に接続したIRレシーバーで受信したリモコンからの信号をIRエミッターから再送信出力することが可能です。

他のAV機器まで含めたコントロールが可能です。

#### ビデオスケーラー搭載

高級 DVD/SACDプレーヤーでも採用されている 高精度 10bit スケーラーIC を搭載することにより、 アナログビデオ端子に入力された 480i/480p 信号 を 1080i、更に 1080pへアップスケーリングして HDMIへ出力することが可能です。

#### ネットワークプレーヤー機能

ネットワーク接続した機器に保存した音楽・写真・動画ファイルの再生が可能です。また、Windows Media DRM、DTCP-IPに対応しています。

#### バランスプリアウト出力端子・ バランス CD/CDR 入力端子搭載

より高音質での信号伝送のためにXLR端子を用いたパランス出力を採用し、MM8003との間をパランス接続が可能です。HOT(+)とCOLD(-)が平行に走っているため、外来ノイズに強い構造です。また、RCA端子によるアンパランス出力も装備し接続の柔軟性も確保しています。

弊社Super Audio CDプレーヤーとのバランス接続が可能なXLR入力端子も装備しました。

## その他の特徴

- 32bit 最新DSPを搭載
- 192kHz/24bit DA コンパータを全チャンネルに 採用
- 192kHz/24bit AD コンパータをアナログ入力用 に採用
- 音楽再生時に映像出力を停止させる、ビデオ オフ モード
- MP3 やAAC等の非可逆圧縮によって失われた音域成分を補うM-DAX機能
- 7.1チャンネルダイレクト外部入力端子を有効活用できる AUX 入力
- L/R 2チャンネルスピーカーでもサラウンド効果 を楽しめる バーチャルサラウンド機能
- TV信号入力で電源をON/OFF する TV オートパワー機能
- ◆ 各種設定をTV画面にて行えるOSDメニューシステム
- プログラマブル&ラーニング機能付きLCDリモコン (RC2001付属)
- マルチゾーンからの操作が可能なラーニングリモコン(RC101付属)
- 環境に配慮したスタンバイ消費電力低減モード
- フロントパネルにカーソルボタンを搭載
- ヘッドフォンで優れた頭外定位感を実現するドル ビーヘッドフォンを搭載
- ●電源供給能力に優れたシールド付大型トロイダルトランス搭載
- ◆ CDプレーヤーやDVDプレーヤーとのデジタル接続でHDCDソフトが再生できるHDCDデコーダーを搭載


## ご使用の前に


## 次のような場所には置かない

本機を末永くご使用いただくために、次のような場 所には置かないでください。

- 直射日光が当たる所
- 暖房器具など熱を発生する機器に近い所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- ほこりの多い所
- 振動のある所
- ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所
- 天地の狭いオーディオラックなど放熱を妨げる所

放熱のため、本機を壁や他の機器等から離して設 置してください。





#### 上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。 通気孔をふさぐと事故や故障の原因になります。

#### 使用中・使用直後に上面や後面などの高温部 には触れない

使用中と使用直後は、操作部以外は高温になってい るので手を触れないでください。 やけどのおそれが あり危険です。 特に上面や後面などの高温部には 触れないでください。


## ご使用いただく電源電圧・周波数

- 電源電圧は、交流 100V をご使用ください。
- 電源周波数は、50Hz地域または60Hz地域でご 使用できます。

#### 電源コードの取扱い

- 濡れた手で触れないでください。
- 電源コードは、かならずプラグを持って抜いてく ださい。
  - コードを強くひっぱったり、折曲げたりしますと、 コードがいたみ、感電や火災の原因になります。
- お出かけ前には、かならずプラグを抜く習慣をつ けましょう。
- 製品に同梱している電源コードは、同梱されてい る製品のみ使用できます。同梱している製品以外 には、この電源コードを使用することができませ h.

## フロントパネルドアの開閉



フロントパネルドアの内部にあるボタンで操作した ()場合、パネルの下側を押してパネルドアを開けて ください。ボタンを使用しない時は、パネルドアを 閉めておいてください。

## € ご注意

パネルドアとパネルの間に指を挟まないよ うに注意してください。

## リモコンの使用について

#### リモコンに乾電池を入れる


付属のリモコンRC2001とRC101を最初にご使用 になる前に、乾電池を入れてください。 付属の乾電池はリモコンの動作確認用です。

1. リモコン背面の電池カバーを矢印方向に押し ながら外します。






2. 新しい単四乾電池 (RC2001 ではアルカリ電池 4本、RC101では乾電池2本)を、極性表示(⊕ :プラスと ○:マイナス)に注意し、表示通り に正しく装着します。



3. 電池カバーを以下のように元に戻します。





## 電池の交換時期について

通常の使用状態では、アルカリ乾電池の場合。 RC2001は約3ヶ月、RC101は約4ヶ月もちます。 RC2001は電池が消耗した場合、表示部の電池マー クがLOWになります。LOWマークが表示されても リモコンの使用はできますが、早めに電池を交換し てください。

電池を交換したら時計を合わせてください。 (69ページ参照)

• RC2001とRC101には不揮発性メモリーを使用 しているので、電池を抜いても学習したコードや マクロプログラムは消滅しません。

#### 乾雷池の取扱いについて


乾電池を誤って使用すると、液もれや破裂、腐食など の原因となることがあります。

以下の注意をよく読んでご使用ください。

- 長期間(1ヶ月以上)リモコンを使用しない時は、 電池を取り出しておいてください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないで ください。
- 乾電池のプラス+とマイナスーの向きを機器の表 示通り正しく入れてください。
- ・ 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものが あります。 種類の違う乾電池を混ぜて使用しな いでください。
- 液もれを起こした時は、ケース内に付いた液をよ く拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、お住まいの 地方自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場 所や火の近くなど異常に温度が高くなる場所に電 池を放置しないでください。 火災の原因となることがあります。

#### リモコンの動作範囲

リモコンによる本体の操作可能範囲は下図のとおり です。




#### 使用上の注意

- リモコンの受光部に直射日光やインバーター蛍光 灯などの強い光を当てないでください。 リモコ ンが操作できない場合があります。
- リモコンを操作すると、赤外線で操作する他の機 器を誤動作させることがありますのでご注意くだ さい。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると 操作できません。
- リモコンの上に物を置かないでください。ボタン が押し続けられた状態になり、電池が消耗してし まうことがあります。

# 各部の名称

## フロントパネル



## POWER ON/STANDBYボタン STANDBY(スタンバイ)表示 インジケーター

電源の入/切(待機状態)を切り替えます。ボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと、待機状態(STANDBYモード)になりSTANDBYインジケーターが点灯します。

## ② INPUT SELECTOR(入力ファン クション切り替え)つまみ (音声/映像)

入力ソース機器を選択するときに使います。 (17ページ参照)

## **3 SURROUND MODE**

(サラウンドモード)切り替えボタン このボタンを押すと、サラウンドモードが切り替わります。(51ページ参照)

④ AUTO(オートサラウンド)ボタン このボタンを押すと、オートサラウンドモードになります。このモードを選択すると、本機は入力信号に対応するサラウンドモードを自動的に選択します。(51ページ参照)

## ⑤ PURE DIRECT(ピュア ダイレクト) ボタン・インジケーター

このボタンを押すと、ソースダイレクトになり、表示部に「SOURCE DIRECT」と表示されます。

もう一度押すとピュアダイレクトになり、「PURE DIRECT」と表示されPURE DIRECTインジケーターが点灯します。2秒後、表示部が消えます。ソースダイレクト/ピュアダイレクトモードでは、トーンコントロール回路とバス・マネージメント機能がバイパスされます。(81ページ参照)

#### ご注意

- ソースダイレクト/ピュアダイレクトモードにすると、サラウンドモードは自動的にAUTOに切り替わります。
- 各スピーカーのサイズは自動的に以下のように設定されます。

フロントスピーカー = LARGE センタースピーカー = LARGE サラウンドスピーカー = LARGE サラウンドバックスピーカー = LARGE サブウーファー = YES

この設定はソースダイレクト/ピュアダイレクトが機能しているときの一時的な処理なのでSPEAKER SETUP MENUには反映されません。

## ⑥ ZONE(ゾーン)ボタン

このボタンを押すと、マルチゾーン機能の設定ができます。「MULTI」インジケーターが表示部に点灯します。(57ページ参照)

## ② ZONE SPEAKER (ゾーンスピーカー) ボタン

このボタンを押すと、ゾーン・スピーカー機能の設定ができます。「MULTI」インジケーターが表示部に点灯します。(57ページ参照)

## ⑧ MENU(メニュー)ボタン

このボタンを押すと、OSDメニューシステムが起動 します。

## 9 EXIT(イクジット)ボタン

このボタンを押すと、OSDメニューシステムを終了します。

## ① BAND(バンド)ボタン

このボタンを押すと、チューナーのFMとAMが切り 替わります。

# T-MODE(チューナー・モード) ボタン

このボタンを押すと、FMバンドを選択中に、オート・ステレオ・モードまたはモノ・モードが選択できます。

オート・ステレオ・モードのときは 「AUTO」イン ジケーターが点灯します。(19ページ参照)

## ① リモコン受光部

リモコンの赤外線信号を受信します。

## ① MEMORY(メモリー)ボタン

このボタンを押すと、チューナーに周波数をプリセットする、または放送局名を入力することができます。(55ページ参照)

## **14** CLEAR(クリア)ボタン

このボタンを押すと、放送局メモリ設定、あるいはプリセット・スキャンをキャンセルすることができます。(56ページ参照)

## 15 VOLUME(音量調節)つまみ

全体的な音量を調整します。このつまみを右に回す と音量が大きくなります。

## 16 DISPLAY(ディスプレイ)ボタン

このボタンを押すと、表示部のディスプレイモードを切り替えることができます。(50 ページ参照)

## ① M-DAXボタン

このボタンを押すと、M-DAX 処理の有無を選択できます。(51 ページ参照)

#### 18 TOPボタン

このボタンを押すと、OSDメニューシステムのトップ画面にもどります。(32ページ参照) 本機がネットワークモードのときは、ネットワークのトップメニュー画面にもどります。

# 19 カーソルボタン(◀/▶/▲/▼)/ENTERボタン

このボタンを押すと、OSD メニューシステム、AM / FM チューナーおよびネットワークが操作できます。

#### ② 7.1CH INPUTボタン

このボタンを押すと、マルチチャンネル入力(7.1CH IN端子)が選択できます。

## ②1) MIC(マイク)ジャック

付属のマイクを使用して、スピーカーの特性を自動的に測定することができます。


## ② THXボタン

このボタンを押すと、サラウンドモードがTHXモードになります。

## ② PHONES端子 (ヘッドフォン端子)

ヘッドフォン用の接続端子です。この端子にヘッドフォンを接続すると、スピーカーからの音声は自動的に無音になります。(51ページ参照)

## 表示部



# (1) DISP(ディスプレイ OFF)表示

表示部が消灯(ディスプレイオフ)状態のときに点灯 します。(50ページ参照)

#### (2) SLEEP(スリープタイマー)表示 スリープタイマー機能を使用しているときに点灯し ます。(50ページ参照)

## (3) MULTI(ゾーン)表示部

マルチゾーン機能またはゾーンスピーカー機能が動 作している場合に点灯します。(57ページ参照)

## (4) AUTO SURROUND(オート・ サラウンドモード)表示

AUTO SURROUND(オートサラウンド)モードが選 択されているときに点灯します。

#### (5) TUNER(チューナー) モード表示 AUTO

チューナーがオートステレオモードのときに点灯 します。

#### TUNED

放送を受信しているときに点灯します。

#### ST(ステレオ)

FM放送をステレオで受信しているときに点灯 します。

## (6) DTS-ES デコードモード表示

DTS-ESデコード動作モード(Discrete-6.1か Matrix-6.1) を表示します。

## (7) V-OFF(ビデオ オフ)表示

ビデオオフ機能が動作している場合に点灯します。 (53ページ参照)

## (8) NIGHT(ナイトモード)表示

NIGHT モードを機能させた場合に点灯します。 (51ページ参照)

## (9) **PEAK**(ピーク)表示

アナログ入力を選択時、入力信号が過大レベルの場 合点灯します。この場合、アッテネーション機能を 働かせて入力レベルを下げてください。 (52ページ参照)

## (10) **EQ**表示

AudvssevのEQモード選択時に点灯します。

# (11) ATT (アッテネーション)表示

アッテネーション機能が働いているときに点灯しま す。(52ページ参照)

#### (12) DIGITAL(デジタル)入力表示 デジタル入力ソースが選ばれているときに点灯しま

す。

## (13) ANALOG(アナログ)入力表示

アナログ入力ソースが選ばれているときに点灯しま

## (14) デジタル信号フォーマット 表示

デジタル入力を選択している場合に、入力されてい る信号のフォーマットを点灯表示します。

DDDIGITAL: ドルビーデジタル信号が入力さ れている場合に点灯します。

> EX: ドルビーデジタル EX 信号が入力 されている場合に点灯します。

DISURROUND: 入力信号がドルビーデジタル信

号で、かつサラウンド処理をされ ている場合に点灯します。

dts: dts信号が入力されている場合に 点灯します。

ES: dts-ES処理が施されたdts信号 が入力されている場合に点灯し ます。

96/24: dts-96/24処理が施されたdts 信号が入力されている場合に点 灯します。

PCM: PCM信号が入力されている場合 に点灯します。

AAC: MPEG2 - AAC信号が入力され ている場合に点灯します。

## (15) **HDMI** インジケーター

本機がHDMI接続されているときに点灯します。

## (16) プログラムチャンネル表示

デジタル入力信号を再生時、入力信号の記録チャン ネル数を表示します。

5.1ch 信号入力時は L、C、R、SL、SR、LFE が点灯し ます。

2ch信号が入力された場合は L、Rが点灯します。 詳細は、79ページの「使用するサラウンドモードと 入力信号について」をご覧ください。

## ご注意

• 本機がDolby True HD をデコードしている とき、使用中のスピーカーのチャンネル数に 応じて入力信号のステータスが表示されま す。L、C、R、SL、SR、SWの5.1chのスピーカー システムを使用している場合、7.1chの信号 が入力されたときでも、"S"インジケーター は点灯しません。

## 17) HDCD表示

デジタル入力でHDCD信号が入力されたときに点灯 します。

## (18) 選択入力、サラウンドモード 表示部

選択した入力ファンクションや、サラウンドモード 等を表示します。

## (19) **DIRECT**(ダイレクト)表示

SOURCE DIRECT(ソースダイレクト) または、 PURE DIRECT (ピュアダイレクト) または7.1CH INPUT機能を使用しているときに点灯します。

## (20) M-DAX インジケーター

M-DAX が動作している場合に点灯します。


## (21) PURE DIRECT

(ピュアダイレクト)インジケーター

ピュアダイレクトモードを選択したときに点灯しま

## リモコンRC2001

付属のリモコンはユニパーサルリモート・コントローラーです。POWER(電源)ボタン、数字ボタン、操作ボタンは様々なAV機器に使用できます。



#### **I** POWER ON OFF ボタン

本機の電源をON/OFF するときに使います。

## 2 ソース ON/OFF ボタン

DVDプレーヤー等のソース機器の電源をON/OFF するときに使います。

本機の電源をON/OFF するときにも使います。

## 3 LCDディスプレイ

各ソース名やモード名などのメッセージがこの表示 部に表示されます。

## 4 プログラマブルソフトボタン

リモコンモードの切り替え、または、選択した機器の ダイレクト操作ができます。

## 5 </>(ページ切り替え)ボタン

HOME モードおよび機器モードでページを切り替える際に使用します。

## 6 HOMEボタン

このボタンでHOMEモードを選択します。 制御する機器を選択するには、HOMEモードを選択 した後、各機器のモードを選択してください。

## 7 LIGHT(ライト)ボタン

このボタンを押すと、ボタンおよびLCDのバックライトを点灯させます。


## 8 カーソル、ENTERボタン

一機やDVD等のカーソルコントロールをするとき に使います。

## 9 プログラマブルハードボタン

選択した機器のダイレクト操作ができます。

#### LCDディスプレイ(RC2001)



## △ モード表示エリア

#### HOME:

HOMEモードの場合に表示されます。

#### 機器名:

現在選択されている機器モード名を表示します。 このエリアは常に反転して表示されます。

## ® コマンド表示エリア

#### HOME:

機器モード名を表示します。

#### 機器モード:

機器毎に操作できるコマンド名を表示します。

## ◎ 電池インジケータ

電池残量を表示します。

## ◎ サブ情報エリア

#### 通常操作:

個々のモードに設定されたページ番号が表示されます。

#### IRコマンド送信時:


個々のボタンに設定されたコマンド名が反転して表示されます。

#### IRコマンドを送信しない操作(ジャンプ操作など):

通常、ボタンに設定された操作名が表示されます。 (反転した表示ではありません)

## リモコン(RC101)

- 付属リモコンRC101はマルチゾーン用のリモコンです。このリモコンを使ってマルチゾーンに設置したIRレシーバーやマランツ製品の赤外線受光部を通して本機を操作することができます。
- RC101をメインゾーン用の簡易リモコンとして ご使用することもできます。その場合は、25ペー ジをご覧ください。



#### **I** POWER ON OFF ボタン

#### (ゾーンA/B/Cモード選択時)

ゾーン、またはゾーンスピーカー機能をオン/オフするときに使います。

#### (ゾーンDモード選択時)

メインゾーンで本機の電源をオン/オフするときに使います。

## 2 SOURCE ON OFFボタン

DVDプレイヤーなどの各ソース機器の電源をオン/オフするときに使います。

(ネットワークモード(AUX2)選択時)

## SOURCE ONボタン

出力解像度を切り替えます。

#### SOURCE OFF ボタン

前の画面に戻ります。

## ③ SOURCE(ソース)/数字ボタン

## SOURCE(ソース)ボタン

RC101は12種類のソース機器の操作を行うことができます。各ソースボタンを押すと、リモコンはそれぞれのソース機器を操作するモードに切り替わります。本機の入力ソースを切り替えるためには選択したいソースのボタンを2秒以内に2回押します(ダブルクリック)。

#### ご注意

- AUX 2 ボタンを押すと、ネットワークに切り替わります。
- T2ボタンは本機では使用しません。

#### (ゾーンA/B/Cモード選択時)

ゾーンまたはゾーンスピーカーの入力ソースの切り 替えをするときに使います。

#### (ゾーン Dモード選択時)

メインゾーンの入力ソースの切り替えをするときに 使います。

## 数字ボタン

リモコンコードのプリセット設定を行うときのみに使います。

## 4 VOL(ボリューム)ボタン

#### (ゾーンA/B/Cモード選択時)

ゾーンまたはゾーンスピーカーの音量を調節すると きに使います。

#### (ゾーンDモード選択時)

メインゾーンの音量を調節するときに使います。

## 5 MUTE(ミュート)ボタン

#### (ゾーンA/B/Cモード選択時)

ゾーンまたはゾーンスピーカーの音声をミュート (消音)するときに使います。

#### (ゾーンDモード選択時)

メインゾーンのミュート (消音) をするときに使います。

## ⑥ ◀ /▶ /▲ /▼(カーソル)/ ENTERボタン

ソース機器のカーソル操作を行うときに使います。 (チューナーモード(T1)選択時)

## PRESET + /PRESET ーボタン

プリセットされた局を選択するときに使います。

## TUNE ▲/TUNE ▼ボタン

周波数を調整するときに使います

## 7 SLEEPボタン

#### (ゾーンA/B/Cモード選択時)

ゾーンのスリープタイマーを設定するときに使います。

#### (ゾーンDモード選択時)

メインゾーンのスリープタイマーを設定するときに使います。

## 8 CONTROLボタン

ソース機器の再生、停止、一時停止、トラックの移動、早送り、巻き戻しをする時に使います

(チューナーモード(T1)選択時)

## P.SCAN ボタン

プリセットされた局のスキャンを開始するときに使います。

## CLEARボタン

プリセットされた局のスキャンを停止するときに使います。

## 9 A/B/C/Dボタン

#### (チューナーモード(T1)選択時)

チューナーのバンド (AM/FM) を切り替えるときに 使います。

## (チューナー以外のソース選択時)

学習機能で学習させたキーを割り当てることができます。

#### 10 **SET** ボタン

学習モード、プリセットモード、またはクローンモードの設定時に使います。

## 11 ZONE(ゾーン)ボタン

リモコンを使用するゾーン (部屋) を設定するときに使います。

- ・ ゾーンA: ゾーンA
- · ゾーンB: ゾーンB
- · ゾーンC: 本機ではこのゾーンは使用しません。
- · ゾーンD: メインゾーン

#### 12 DISC+/T.MODE

#### (チューナーモード(T1)選択時)

FMバンド選択時にオートステレオモードとモノ モードの切り替えを行います。

#### (CD/DVD/CDRモード選択時)

CD/DVD/CDR チェンジャー使用時にディスクの交換を行います。

## 13 INFOボタン

#### (ゾーン A/B/Cモード選択時)

選択されているゾーンの現在の設定をゾーンのTV 画面上に表示します。

#### (ゾーンDモード選択時)

メインゾーンの現在の設定をメインゾーンのTV画面上に表示します。

## 14 MENU/INPUTボタン

#### (DVD モード選択時)

DVDディスクメニューを呼び出します。

#### (TVモード選択時)

TVのビデオ入力を切り替えます。

## 15 CH ▲ /▼ボタン

## (TV/DSSモード選択時)

チャンネルを変えるときに使います。

## 16 SEND(送信)表示

リモコンから信号が送信されているときに点灯·点滅します。


## 17 LEARN(学習)表示

リモコンが学習モードのとき点灯・点滅します。

## 18 赤外線送信部と受光部

この部分からリモコン信号が送受信されます。

## リアパネル



## **● FM** アンテナ端子(75 Ω)

付属のFMアンテナを接続します。 電波の弱い地域は市販のFMアンテナをご使用くだ さい。

## AM アンテナ端子および アース端子

付属のAMループアンテナを接続します。受信状態が最良になる位置にループアンテナを置いてください。

## 2 コンポーネントビデオ入出力端子

DVD プレーヤーまたはその他の機器にコンポーネントビデオ端子が装備されている場合は、本機のコンポーネントビデオ端子  $(Y, C_B/P_B, C_R/P_R)$  と接続してください。

コンポーネントビデオ入力コネクター4系統と、ディスプレイ機器用にコンポーネントビデオ出力コネクターが2系統あります。

また、モニターアウト2端子はゾーンアウトにも兼 用されています。

## ③ ゾーン用出力端子 (ビデオ&オーディオA / B)

ゾーン (別室) 側のTVのビデオ信号入力端子、アンプ等のアナログオーディオ信号入力端子へ接続します。(30ページ参照)

## ④ モニター用映像出力端子(ビデオ 信号出力、S-Video信号出力)

テレビやプロジェクターのビデオ入力端子やSビデオ入力端子に接続します。本機は、ビデオ出力端子とSビデオ出力端子を各1系統装備しています。(14ページ参照)

## ⑤ UNBALANCED(アンバランス) プリアウト端子

(L,R, SL, SR, SBL, SBR, C)

L (フロント左)、R (フロント右)、C (センター)、SL (サラウンド左)、SR (サラウンド右)、SBL (サラウンドバック左)、SBR (サラウンドバック右) の端子と MM8003などのパワーアンプのアンバランス入力端子と接続します。

## **6** BALANCED(バランス) プリアウト 端子 (L. R.SL. SR. SBL. SBR. C)

L(フロント左)、R(フロント右)、C(センター)、SL(サラウンド左)、SR(サラウンド右)、SBL(サラウンド右)、SBL(サラウンドバック左)、SBR(サラウンドバック右)の端子とMM8003などのパワーアンプのバランス入力端子と接続します。

## **7** NETWORK 端子

ルータ、ハブ等のネットワーク機器と接続します。 接続されているネットワーク機器にある音楽、写真、 動画ファイルを本機で再生することができます。

## ❸ サブウーファー用出力端子

アンプ内蔵のサブウーファーまたはサブウーファー 用パワーアンプの入力端子に接続します。

## **9** SPEAKER C スイッチ

ザラウンドバック端子をサラウンドバックまたは ゾーンスピーカーとして使用するときは「OFF」に、 SPEAKER Cとして使用するときは「ON」にします。 (28ページ参照)

## ① RS232C端子

将来に向けてソフトウェアのアップグレードや外部 コントロールシステムの接続用に使用します。

## ● ACケーブル接続端子

付属の電源コードを接続し、家庭用交流100V (50/60Hz) のコンセントに電源プラグを差し込みます。

万一の事故防止のため、本機からACケーブルが外せる配置にしてください。

## 12 入力切替スイッチ

CD/CDR IN端子のBALANCEDとUNBALANCED を切り替えます。

#### ご注意

- 入力切替の設定は必ず電源を入れる前に 行ってください。電源を入れた状態で切り 替えると、故障の原因になります。
- 本機の入力と入力切替スイッチの設定が異なっている場合本機から音声は出力されません。

## BALANCED(バランス) CD/CDR入力端子

スーパーオーディオCDプレイヤーなどのバランス 出力端子と接続します。

#### ご注意

• BALANCED端子と UNBALANCED端子を 同時に接続しないで下さい。

# ♠ 7.1 ch 音声入力端子 (AUX音声入力端子)

DVDオーディオプレーヤー、スーパーオーディオ CDマルチチャンネル・プレーヤー、またはマルチ チャンネル出力のある機器を接続し、5.1ch または 7.1ch 出力の音声を再生することができます。

## (B) EMITTER 出力端子

IR RECEIVER IN に入力された信号がこの端子から 出力されます。

EMITTER を接続することにより、外部機器をコントロールすることができます。

## 16 IR RECEIVER IN端子

外部IRレシーバーと接続します。

# **f** FLASHER IN (フラッシャー入力)端子

この端子は、キーパッドなどを用いて各部屋から機器をコントロールする際に使用します。

## ® DCトリガー 出力端子

この端子は他の機器を制御するためのDCトリガー信号を出します。(スクリーン、電源等) OSDメニューシステムでこれらの端子を作動させる 条件を設定できます。(31ページ参照)

#### ご注意

• この出力電圧はステータスコントロール用で す。機器の駆動用としては使用できません。

## (9) ゾーンシステム用 コントロール入出力端子

**IN:** ゾーン・リモートコントロール機器に 接続します。

OUT: ゾーン接続時、リモートコントロール (RC-5) 端子が装備されたマランツ機 器と接続します。

## ② リモートコントロール入出力端子

リモートコントロール (RC-5) 端子が装備されたマランツ機器と接続します。

## オーディオ信号用端子 (TV, DVD, VCR1, DSS/VCR2, TAPE, CD/CDR)

アナログ音声端子には6系統の音声入力端子と4系 統の音声出力端子があります。

## ② デジタル入力端子1-6、出力 端子(光入出力&同軸入出力)

デジタル入力端子には、同軸入力端子が3系統、光入力端子が3系統あります。

デジタル入力端子は CD、DVD、デジタルチューナーなどのデジタルソース機器と接続します。

デジタル出力端子には、同軸出力端子が1系統、光出力端子が1系統あります。

デジタル出力端子はMDレコーダー、 CD レコーダー、 DAT デッキ等の機器に接続することができます。

## ② 映像信号用端子 (TV, DVD, VCR1, DSS/VCR2)

映像端子には入力端子が4系統、出力端子が2系統 あります。それぞれ、ビデオおよびS-ビデオ用の端 子があります。

ビデオデッキ、DVD プレーヤー、その他の映像機器を映像入力(IN)端子に接続します。

録画に使用するときは映像出力(OUT)端子へ接続します。

## 2 HDMI入出力端子

HDMI 入力端子が4系統と HDMI 出力端子が2系統あります。

## 基本接続


## スピーカーの配置


本機における理想的なサラウンド再生スピーカーシステムは フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、サブウーファーの合計8チャンネルです

サラウンド再生に最低限必要なスピーカーシステムはフロントL/R、サラウンドL/Rですが、この場合ドルビーデジタルEXやDTS-ESの再生はできません。本機では使用するスピーカーの数や位置、また低音域の出力特性にあわせて設定をおこないます。
(37ページ参照)

#### 配置のポイント

スピーカーの配置は、実際、部屋の大きさなどによって違いますが、ここでは各スピーカーの基本的配置 例と配置のポイントを説明します。





#### フロントL/Rスピーカー

リスニングポジションから見てLとRのスピーカーが 45度~60度の角度を持つように設置することを推奨します。

#### センタースピーカー

フロントL/R スピーカーと前面を揃えるか、または少しだけ後方にずらして設置します。

#### サラウンド L/R スピーカー

サラウンド再生に必要なスピーカーです。 リスニン グポジションの真横または少しだけ後方にずらした 壁際に設置します。 スピーカー前面の中心が、部屋 の中心を向くようにします。

#### サラウンドバック L/R スピーカー

7.1ch サラウンド再生に必要なスピーカーです。リスニングポジションの後の壁際に設置します。スピーカー前面の中心が、部屋の中心を向くようにします。


#### サブウーファー

低音の効果を最大限に得るために利用することをお 勧めします。サブウーファーは低音域のみを扱うた め、部屋の中であれば位置はそれほど重要ではあり ません。

#### スピーカー配置の高さ

#### フロントスピーカー(L、R、センター)

3つのフロントスピーカーの中・高域用ユニットは できる限り同じ高さに揃えます。




#### ご注意

スピーカーをテレビの近くに置く場合、フロントL/R およびセンタースピーカーは防磁型のスピーカーをご使用ください。

## サラウンドL/R、サラウンドバックスピーカー

場所が許す限り、リスナーより70センチから1メートル程上方に設置します。この位置で設置することにより、音源定位を際立たせず、より包み込むようなサラウンド感を実現します。




## MM8003との接続(バランス)

L(7ロント左)、R(7ロント右)、C(4ンター)、SL(4サラウンド左)、SR(4サラウンド右)、SBL(4サラウンドバック左)、SBR(4サラウンドバック右)の端子とMM8003などのパワーアンプのバランス入力端子と接続します。

#### サブウーファーの接続

本機のSW(サブウーファー用音声出力)端子を使ってパワード(パワーアンプ内蔵)サブウーファーと接続します。




## MM8003との接続(アンバランス)

L(フロント左)、R(フロント右)、C(センター)、SL(サラウンド左)、SR(サラウンド右)、SBL(サラウンドバック左)、SBR(サラウンドバック右)の端子とMM8003などのパワーアンプのアンバランス入力端子と接続します。

#### サブウーファーの接続

本機のSW(サブウーファー用音声出力)端子を使ってパワード(パワーアンプ内蔵)サブウーファーと接続します。




#### バランス端子について

本機ではBALANCED端子に、プロフェッショナル 用として広く採用されている、XLRコネクターを使 用しています。その特長は以下のとおりです。


- 3ピン構造のため、音楽信号を平衡信号で伝送でき、外来ノイズの影響が少ない
- 看脱ロック機構のため、コネクター部のぐらつきが少なく、信頼性が高い

XLR コネクターの接続方法は、プロフェッショナル 用としてタイプが二通りあります。

1. ヨーロッパ方式(②PIN=HOT ③PIN=COLD)




2. USA方式(②PIN=COLD ③PIN=HOT)



本機では、1.のヨーロッパ方式を採用しています。 本機と、USA方式を採用しているパワーアンプやプレイヤーをBALANCEDケーブルで接続すると、信号が逆位相になります。

信号の位相を正しくするには、片側のXLRコネクターの②PINと③PINを逆になるようにつなぎ換えてください。

## 音声機器との接続



TAPE出力端子とCD/CDR出力端子からの音声出力信号は、録音用の出力です。現在選択されている音声ソースが出力されます。

#### ご注意


- 全ての接続が完全に終わるまで、本機や他の 機器の電源コードを電源コンセントに差し 込まないでください。
- •接続コードのプラグは確実に接続端子に挿入してください。不完全な接続は、雑音の原因となります。
- L(左)チャンネルとR(右)チャンネルを正しく接続してください。赤い端子はR(右)チャンネル、白い端子はL(左)チャンネルです。
- 入力と出力は正しく接続してください。
- 本機と接続する機器については、それぞれの取扱説明書を参考にしてください。


- ・音声/映像接続ケーブルと電源コードやスピーカーコードは束ねないでください。束ねると、ハムやその他の雑音が発生する場合があります。
- ・バランス端子とアンバランス端子を同時に 接続しないでください。

## デジタル音声機器との接続

- 本機の背面には、同軸端子3系統と光端子3系統、計6系統のデジタル入力があります。これらの端子を使用して、CDプレーヤーやDVDプレーヤーなどのデジタル音声機器からPCM信号、Dolby Digital信号、DTSビットストリーム信号、AACビットストリーム信号を入力できます。
- 本機の背面には、同軸端子1系統と光端子1系統、計2系統のデジタル出力があります。これらの端子は、CDレコーダーやMDデッキなどのデジタル録音機器との接続ができます。
- DVDプレーヤーや、その他デジタルソース機器の デジタル音声フォーマットの設定を行ってください。デジタル入力端子に接続されるそれぞれの機 器については、取扱説明書を参照してください。
- DIG-1、2および3の入力端子には光ケーブルをご 使用ください。 DIG-4、5および6の入力端子には デジタル音声用または映像用の75Ω同軸ケーブ ルをご使用ください。
- お手持ちの機器に応じて、それぞれのデジタル入 力端子に対して入力を指定することができます。 (35ページ参照)

## 映像機器との接続





#### <u>ビデオ、S-ビデオ、コンポーネント端子</u>

リアパネルには3つのタイプのビデオ (映像) 端子があります。

#### ビデオ端子

ビデオ端子の映像信号は従来の複合映像信号です。

#### S-ビデオ端子

S-ビデオ端子用の映像信号は、輝度信号(Y)と色信号(C)に分離しています。S-ビデオ信号は高品質の色再現を可能にします。ご使用の映像機器がS-ビデオ出力を装備しているのであれば、S-ビデオ出力の使用をお勧めします。本機のS-ビデオ入力端子とご使用の映像機器のS-ビデオ出力端子を接続してください。

#### コンポーネントビデオ(色差ビデオ)端子


コンポーネントビデオ信号は輝度信号 (Y) 緑、色差信号 (PB) 青、色差信号 (PR) 赤の3本から構成されており、より高品質な映像再生を可能にしております。

#### ご注意

- 音声チャンネルのL(左)R(右)を正しく接続 してください。赤いコネクターはR(右)チャンネル用、白いコネクターはL(左)チャンネル用です。
- 入力と出力を正しく接続してください。
- 本機は「ビデオコンバート機能」があります。 映像の入出力については54ページを参照してください。
- ・お手持ちのDVDプレーヤーなどデジタル ソース機器のデジタル音声出力形式を設定 しなければならない場合があります。接続 した各機器の取扱説明書を参照してください。
- COMPONENT VIDEO 出力1および2の端子から出力される映像信号は同じなので、どちらの端子でも接続できます。

また出力2をマルチゾーン用の出力として使うこともできます。

## HDMI対応機器との接続



#### HDMI 端子

本機には HDMI 入力端子が4系統、HDMI 出力端子が2系統あります。この端子はDVDやその他のソースから直接ディスプレイ機器にデジタル映像および音声信号を送ります。そのためアナログ変換による信号の劣化を最小限に抑えることができるので、高品質の映像をお楽しみいただけます。

#### ご注意

- HDCP\*に対応していないモニター機器に HDMI 出力を接続しても信号は出力されま せん。HDMIの映像を見るには、HDCPに対 応したディスプレイ機器に接続してくださ い。
- HDMI 端子の詳細については、本機に接続するTVまたはディスプレイ機器の取扱説明書を参照してください。
- \* HDCP: 高帯域デジタルコンテンツ・プロテ クション

#### HDMI対応機器の接続

市販のHDMIケーブルを使用して本機のHDMI端子とDVD/TV/プロジェクターなどのHDMI端子と接続します。

HDMI端子のマルチチャンネルオーディオ伝送には、対応したプレーヤーが必要です。

#### ご注意

- DVDプレーヤーなどのソース機器の中には HDMIリピーター動作に対応しない機器が あります。このときTVまたはプロジェク ターなどのモニター機器には出力されません。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切ってください。
- 電源が入った状態でケーブルを抜き差しすると、故障の原因になります。電源を切った状態でケーブルの抜き差しを行ってください。
- HDMI 1.1 に対応していないDVDプレーヤーを接続した場合、DVDオーディオディスクを再生してもマルチチャンネル PCM 再生はできません。
- ・HDMI 1.2 に対応していないスーパーオーディオ CD プレーヤーを HDMI 接続した場合、スーパーオーディオ CD の DSD 再生を行うことはできません。

- ・本機とHDMI 1.3a 未対応の機器を接続した場合、下記の機能は使用できません。
  - ディープカラー
  - x.v.Color
  - オートリップシンク
  - Dolby Digital PLUS、Dolby True HD、 DTS-HDなどのビットストリーム音声信 号のデコード


詳細は接続する機器の取扱説明書を参照してください。

- HDMI 端子から入力された音声信号でマルチチャンネル PCM およびサンプリング周波数64kHz以上の信号は DIGITAL OUT端子から出力されません。
- ・HDMI信号は、使用するケーブルの品質によってノイズの影響を受けることがあります。
- ・本機はHDMIコントロールに対応していません。しかし、本機をHDMIコントロールに対応した機器間に接続し、HDMIコントロール信号をスルーして制御を行なうことができます。(HDMIコントロールスルー)

HDMI OUTPUT 2 は HDMI コントロールスルーに対応していません。HDMI コントロールスルーを使用する場合は、HDMI OUTPUT1 を使用してください。 なお、HDMI 入力は全て HDMI コントロールスルーに対応しています。


HDMI コントロールとは、HDMI 規格で定められている CEC(Consumer Electronics Control)を用いた機器間相互制御の機能です。HDMI ケーブルでつなぐことにより、機器間で連動した操作を行うことができます。

## アンテナの接続



#### AMループアンテナの組み立て

1. 接続線を取り出します。



2. 台座部分を反対側に折り曲げます。



3. ループの底にあるフックを台座部分の溝に入れます。



4. 安定した面にアンテナを設置します。



#### 付属アンテナの接続

#### 付属 FM アンテナの接続

付属 FM アンテナは室内で使用してください。 使用時は、アンテナを伸ばしてクリアに受信できる まで様々な方向に移動させてください。

雑音が最も少ない場所に押しピンなどを使ってアン テナを固定します。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを設置すると受信状態が良くなることがあります。

#### 付属 AM ループアンテナの接続

付属のAM ループアンテナは室内で使用してください。

クリアに受信できる方向および位置にアンテナを設置します。

本機、TV、スピーカー、電源コードからできるだけ離して置いてください。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを取り付けると受信状態が良くなることがあります。

- **1.** AM アンテナ端子のレバーを押下げます。
- 2. 裸線をアンテナ端子に差し込みます。
- **3.** レバーを離します。

#### ご注意

シールド線のGND線(黒)をAMアンテナ端 子のGND側に接続します。

#### FM 屋外アンテナの接続

#### ご注意

- ・アンテナはノイズ源(ネオンサイン、交通量の多い道路など)から離して設置してください。
- アンテナを送電線や変圧器などから離して 設置してください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。

## AM 屋外アンテナの接続


#### ご注意

- AM ループアンテナは取り外さないでください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。

#### 電源コードの接続

電源コードはすべての接続が終わってから接続してください。

1. 付属の電源コードを本機の背面の電源接続端 子に差し込んでください。



- 2. 電源コードのプラグを壁面の電源コンセット (AC100V、50/60Hz)へ接続してください。
  - ※ コンセントに接続する他の機器との消費電力 の合計がコンセントの容量を超えないように注 意してください。

#### ご注意

- 電源プラグは確実に差し込んでください。不 完全な接続は、雑音等の発生の原因になります。
- 他製品のACアウトレットには接続しないでください。ACアウトレットの容量を超えて使用した場合、製品故障の原因になります。

# 基本操作

#### 電源を入れる

- 1. 接続したオーディオ機器の電源スイッチを入れてください。その際オーディオ機器のセレクトボタンは本機と接続した入力を選択してください。
- 2. 電源コードをコンセントに差し込んでください。
- 3. 本機の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押して電源を入れます。
  - 電源ボタンを押すごとに、本機は電源のオンと スタンバイを繰り返します。


## アンプ操作

#### 入力ファンクションの選択

再生する際は、まず初めに本機の入力ファンクションを選択します。

例) DVD からの信号を再生する。

(本機で選択する場合)




本機のインプットセレクターをまわしてDVDを選択します。

## (リモコンで選択する場合)


下記の3通りの方法があります。

#### 使用例1




- 1. HOMEボタンを押します。
- **2.** 1ボタンを押します。

#### 使用例2



- 1. HOME ボタンを押します。
- 2. 1.DVD ボタンを押します。
- **3.** 1.DVD ボタンを押します。


## 使用例3



- 1. HOME ボタンを押します。
- 2. AMPボタンを押します。
- **3.** 007ページが表示されるまで<//>

  します。
- 4. DVD ボタンを押します。
- 入力ファンクションを切り替えた際、OSDや本機表示部に選択したファンクション名が表示されます。
- 入力ファンクションごとにサラウンドモード、デジタル入力、アナログ入力などの前回の状態がメモリーされています。
- TUNERを選択した時は、映像ソースを別に選択することができます。

#### 音量を調整する





- 本機のVOLUME ダイヤルを回すか、リモコンのVOL(+)、(-)ボタンを押してお好みの音量に調整します。
- ・音量を上げるにはVOLUMEつまみを右に回すか、 リモコンのVOL(+)ボタンを押してください。
- 音量を下げるにはVOLUMEつまみを左に回すか、 リモコンのVOL(ー)ボタンを押してください。
- 音量調整時には本機表示部およびOSDに調整レベルが表示されます。
- 設定した音量レベルは次回電源オン時に引きつがれます。音量を+9dB以上に設定した場合、次回電源オン時に音量は+8dBに設定されます。

#### <u>トーンコントロール</u>

スピーカー音声出力のBASS(低音域)、TREBLE (高音域)の調整が各々可能です。それぞれ、十/ー6dBまで1dBステップで調整ができます。



リモコンをAMPモードに切り替え、ページ003が表示されるまで、</>ボタンを押します。BASS+、BASS-、TREBLE+またはTREBLE-を押してお好みのレベルに調整してください。

#### ご注意

- トーンコントロールはソースダイレクト、 ピュアダイレクト、7.1CH INPUT、ドルビー ヘッドホン、ドルビーバーチャルスピーカー の各モードが設定されている時は無効になります。
- トーンコントロールは Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD、176.4/192kHz PCM信 号を再生中は無効になります。
- ACCOUSTIC EQまたはM-DAXを使用中も 無効になります。

## ミュート機能

本機で再生動作をしているとき、一時的にスピーカーからの音声を消すことができます。




- **1.** リモコンの*MUTE* ボタンを押します。音声出力が消えます。
  - 本機表示部、OSDにMUTEと表示されます。
- **2.** ミュートを解除したい場合は、再度リモコンの *MUTE* ボタンを押します。


音声が再び出力されます。またリモコンのボ リュームコントロールによってもミュートは解除 されます。

## チューナー(FM/AM)を聴く

チューナー機能の操作をリモコンで行う場合は、リモコンを TUNER モードにしてから操作を行います。

#### オートチューニング





#### (本機で選択する場合)

- **1.** フロントパネルの*INPUT SELECTOR* つまみを回してTuner選択します。
- 2. フロントパネルのBANDボタンを押して、聴きたいバンド(AMまたはFM)を選択します。
- フロントパネルのカーソルボタン▲/▼ボタン を1秒以上押し続けるとオートチューニング・ モードが開始します。
- **4.** オートスキャンが始まり、放送局を受信すると スキャンが停止します。


#### (リモコンで選択する場合)


- **1.** TUNERファンクションを選択します。 (「入力ファンクションの選択」参照)
- 2. リモコンをTUNERモードに切り替えます。
- **3.** リモコンの</>
  ンボタンを押して001ページを表示させます。
- 4. FMまたはAMボタンを押してFMまたはAM のバンドを切り替えます。
- 5. ▲または▼ボタンを1秒以上押し続けます。
- **6.** オートスキャンが始まり、放送局を受信するとスキャンが停止します。

#### アドバイス

- •もし聞きたい放送局の周波数が解っていて、 オートスキャン操作でスキャンが停止しな かった場合はマニュアルチューニングで選 局してください。
- リモコンのTUNERモードの002ページの - TUNE +ボタンを使っても▲/▼と同様 の操作ができます。

#### マニュアルチューニング






#### (本機で選択する場合)

- **1.** フロントパネルの*INPUT SELECTOR*つまみを回してTUNER選択します。
- フロントパネルのBANDボタンを押して、聴きたいバンド(AMまたはFM)を選択します。
- フロントパネルのカーソルボタン▲/▼ボタン を押して、お聞きになりたい放送局の周波数に あわせます。

#### (リモコンで選択する場合)


- **1.** TUNERファンクションを選択します。 (「入力ファンクションの選択」参照)
- 2. リモコンをTUNERモードに切り替えます。
- リモコンの<//>
  スボタンを押して001ページを表示させます。
- 4. FM またはAM ボタンを押してFM またはAM のバンドを切り替えます。
- **5.** ▲または▼ボタンでお聞きになりたい放送局の周波数にあわせます。

#### 周波数入力によるダイレクト選局



- 1. リモコンを TUNER モードに切り替えます。
- **2.** リモコンの</>
  ンボタンを押して001ページを表示させます。
- FMまたはAMボタンを押してFMまたはAMのバンドを切り替えます。
- **4.** リモコンの GUIDE ボタンを押すと本機のディスプレイ表示部に「FREQ ----」と表示されます。
- **5.** リモコンの数字キーで聴きたい放送局の周波数を入力します。
- 6. 入力した周波数が選局されます。

# <u>FM受信モード(オートステレオまたはモノラ</u>ル)



チューナーのバンドにFMが選択されているときにフロントパネルまたはリモコンの*T-MODE* ボタンでオートステレオとモノラルの切り替えができます。

P-INFO

MEMORY 90.2/904 **4551**  

#### (本機で操作する場合)

 フロントパネルのT-MODEボタンを押して オートステレオとモノラルの切り替えをします。

#### (リモコンで操作する場合)

- **1.** リモコンの</>
  ンボタンを押して002ページを表示させす。
- **2.** *T-MODE*ボタンを押してオートステレオとモノラルの切り替えをします。

#### アドバイス

オートステレオ・モード時は、本機のディスプレイ表示部に「AUTO」インジケーターが 点灯します。

またステレオ放送受信時は、「ST」インジケーターが点灯します。

電波が弱いと、ステレオで受信するのが困難な場合があります。

このとき、リモコンまたは本機の*T-MODE*ボタンを押してモノラルに切り替えてください。

モノラル受信となりますが、ノイズが軽減され聴き やすくなります。この時、ディスプレイ表示部の 「AUTO Iインジケーターは消灯します。

## リモコン(RC2001)で本機を操作する

付属リモコンRC2001を使用して本機を操作するには、HOMEモードにてリモコンモードを切り替えてAMP、NETWORK、TUNERを選びます。AMPモードの詳細については以下を参照してください。 ご注意

ソフトボタンに関して、一部を除いて各コマンドの左側、または右側のどちらのボタンを押しても同じ操作となります。(\*マーク除く)

#### <u>HOMEモード</u>



(+10) (CLEAR)

SOURCE ON/OFF	本機の電源オン/スタンバイの切り替え
POWER ON	本機の電源オン
POWER OFF	本機のスタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
	リモコンのページを切り替えます
INFO	動作状態のOSD表示
カーソル	セットアップメニューでのカーソル移動
ENTER	セットアップメニューでの設定確定
MENU	セットアップメニュー呼び出し
EXIT	セットアップメニューを終了する
MUTE	一時的に音声出力停止、および解除
VOL + / -	全チャンネルの音量調整
1	DVDファンクションの選択
2	DSS ファンクションの選択
3	NETWORK ファンクションの選択
4	TUNER ファンクションの選択
5	CD/R ファンクションの選択
6	AUX ファンクションの選択
7	VCR1 ファンクションの選択
8	TV ファンクションの選択
9	TAPE ファンクションの選択

#### ソフトボタン一覧表

ページ	コマンド	操作
	HOME	
	MACRO	リモコンモードを MACRO に切り替えます
1	AMP	リモコンモードを AMP に切り替えます
'	1.DVD	リモコンモードを 1.DVD に切り替えます
	2.DSS	リモコンモードを 2.DSS に切り替えます
	3.NETWORK	リモコンモードを3.NETWORKに切り替えます
	HOME	
	4.TUNER	リモコンモードを 4.TUNER に切り替えます
2	5.CD	リモコンモードを 5.CD に切り替えます
-	6.AUX	リモコンモードを 6.AUX に切り替えます
	7.VCR1	リモコンモードを 7.VCR1 に切り替えます
	8.TV	リモコンモードを 8.TV に切り替えます
	HOME	
	9.TAPE	リモコンモードを 9.TAPE に切り替えます
3	VCR2	リモコンモードを VCR2 に切り替えます
3	PLASMA	リモコンモードを PLASMA に切り替えます
	ZONE-A	リモコンモードを ZONE-A に切り替えます
	ZONE-B	リモコンモードを ZONE-B に切り替えます
	HOME	
4	IPOD	リモコンモードを IPOD に切り替えます
	V-SWITCH	リモコンモードを V-SWITCH に切り替えます
4	CD-R	リモコンモードを CD-R に切り替えます
	MD	リモコンモードを MD に切り替えます
	BLU-RAY	リモコンモードをBLU-RAYに切り替えます

#### MACROモード

MACROとは、複数のボタン操作を1回で連続に行うための機能です。 例)WATCH DVD

AV8003の電源をONする。→ TVの電源をONする。 → DVDの電源をONする。 → TVのファンクションをDVDにする。 → AMPのファンクションをDVDにする。 → リモコンモードをDVDにする。



フノトホダノ一寛衣		
ページ	コマンド	操作
	MACRO	
	ALL-ON	すべての機器の電源を ON します
1	ALL-OFF	すべての機器の電源をOFFします
'	WATCH DVD	DVD を見る
	WATCH DSS	DSSを見る
	WATCH NET	NETWORK を見る
	MACRO	
	LISTEN AM	AM を聞く
2	LISTEN FM	FM を聞く
-	LISTEN XM	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	LISTEN SR	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	LISTEN CD	CD を聞く
	MACRO	
	LSTN IPOD	IPOD を聞く
3	WATCH VCR	VCRを見る
3	WATCH TV	TVを見る

#### <u>AMPモード</u>



SOURCE ON/OFF	本機の電源オン/スタンバイの切り替え
POWER ON	本機の電源オン
POWER OFF	本機のスタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
INFO	動作状態のOSD表示
カーソル	セットアップメニューでのカーソル移動
ENTER	セットアップメニューでの設定確定
MENU	セットアップメニュー呼び出し
EXIT	セットアップメニューを終了する
MUTE	一時的に音声出力停止、および解除
VOL + / -	全チャンネルの音量調整
1	DVD ファンクションの選択
2	DSS ファンクションの選択
3	NETWORK ファンクションの選択
4	TUNER ファンクションの選択
5	CD/R ファンクションの選択
6	AUX ファンクションの選択
7	VCR1 ファンクションの選択
8	TV ファンクションの選択
9	TAPE ファンクションの選択

ページ	コマンド	操作
	AMP	
1	M-DAX	M-DAX の選択
	SLEEP	スリープタイマー機能を 設定
	DISPLAY	本機の表示モードの切り 替え
	SURR MODE	サラウンドモードの選択
	- INPUT +	アンプのファンクション を切り替えます*
	AMP	
	7.1CH IN	7.1CH入力のON/OFF切り替え
2	A/D	アナログ入力/デジタル入 力の切り替え
	AUDIO	オーディオの切り替え
	1-HDMI-2	HDMI信号出力先の切り 替え*
	LIP SYNC	リップシンク機能の設定
	AMP	
	- BASS +	低音の量の調節*
	-TREBLE+	高音の量の調節*
3	RE-EQ	RE-EQモードのオン/オフ
	NIGHT	ナイトモードのオン/オフ
	EQ	EQモードの選択
	AMP	
	TEST TONE	TEST TONEメニューの 選択
4	CH SELECT	7.1CH入力レベルの調整 メニューの呼び出し
	-CH LEV+	チャンネルレベルの調節*
	ATT	アナログ信号レベルの減衰
	VIDEO OFF	ビデオ出力のオン/オフ
	AMP	
	AUTO SURR	オートサラウンドモード の選択
	STEREO	ステレオモードの選択
5	P DIRECT	ピュアダイレクトモード の選択
	THX	THXモードの選択
	M-CH ST	マルチCHステレオモー ドの選択

ページ	コマンド	操作
	AMP	
		ドルビーモードの選択
	DTS	DTSモードの選択
6	ES/EX	ES/EXモードの選択
	CS2	CS2モードの選択
	VIRTUAL	バーチャルスピーカー モードの選択
	AMP	
	DVD	DVD ファンクションの選 択
	TV	TV ファンクションの選択
7	VCR1	VCR1 ファンクションの 選択
	DSS	DSSファンクションの選 択
	AUX	AUXファンクションの選 択
	AMP	
	TAPE	TAPEファンクションの 選択
0	CD	CD/R ファンクションの選 択
8	TUNER	TUNER ファンクションの 選択
	NETWORK	NETWORK ファンクショ ンの選択
	AMP	
9	P.AMP ON	MM8003を単独で電源オンさせたい時に使用します。
	P.AMP OFF	MM8003を単独でスタン バイさせたい時に使用し ます。
	<u> </u>	

## NETWORKモード



marantz

ソフトボタン       下記のソフトボタン一覧表をご覧ください         HOME       リモコンを HOME モードに変更          リモコンのページを切り替えます         GUIDE       トップメニューに移動         INFO       ファイルの詳細表示         カーソル       カーソルの移動         ENTER       項目の選択         MENU       TOOL メニュー         EXIT       前画面に戻る         CH +/-       ページの移動         ト       再生         I≪イ/トト       ファイルの移動         「中停止       -時停止         0-9       ネットワーク設定時に使用		
	ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
GUIDE トップメニューに移動 INFO ファイルの詳細表示 カーソル カーソルの移動 ENTER 項目の選択 MENU TOOLメニュー EXIT 前画面に戻る CH +/- ページの移動  ■ 再生 I◀◀ / ▶▶ ファイルの移動  ■ 停止 II ー時停止 0-9 ネットワーク設定時に使用	HOME	リモコンを HOME モードに変更
INFO ファイルの詳細表示 カーソル カーソルの移動 ENTER 項目の選択 MENU TOOLメニュー EXIT 前画面に戻る CH +/- ページの移動  ■ 再生  ◄◄/▶▶  ファイルの移動  ■ 停止   ー時停止 0-9 ネットワーク設定時に使用		リモコンのページを切り替えます
カーソル カーソルの移動 ENTER 項目の選択 MENU TOOLメニュー EXIT 前画面に戻る CH +/- ページの移動  ■ 再生  ◄◄/▶▶  ファイルの移動  ■ 停止   ー時停止 0-9 ネットワーク設定時に使用	GUIDE	トップメニューに移動
ENTER 項目の選択 MENU TOOLメニュー EXIT 前画面に戻る CH +/- ページの移動  ■ 再生  ◄◄ / ▶▶ ファイルの移動  ■ 停止   ー時停止 0-9 ネットワーク設定時に使用	INFO	ファイルの詳細表示
MENU TOOLメニュー EXIT 前画面に戻る CH +/- ページの移動  ■ 再生  ◄◀ / ▶▶  ファイルの移動  ■ 停止   ー時停止 0-9 ネットワーク設定時に使用	カーソル	カーソルの移動
EXIT 前画面に戻る CH +/- ページの移動  ■ 再生 □ マイルの移動 ■ 停止 ■ 一時停止 0-9 ネットワーク設定時に使用	ENTER	項目の選択
CH +/- ページの移動  ■ 再生  ◄◄ / ▶▶  ファイルの移動 ■ 停止  ■ 一時停止 0-9 ネットワーク設定時に使用	MENU	TOOL X = 1 -
再生         I◀◀ / ▶▶I       ファイルの移動         ● 停止         II       一時停止         0-9       ネットワーク設定時に使用	EXIT	前画面に戻る
■	CH +/-	ページの移動
■ 停止	<b>•</b>	再生
■	<b> </b> ◀◀ / ▶▶	ファイルの移動
0-9 ネットワーク設定時に使用		停止
	II	一時停止
DI MUNICIO TOD / TOTAL	0-9	ネットワーク設定時に使用
Blue   MUSIC TOPに移動	Blue	MUSIC TOP に移動
Red PHOTO TOP に移動	Red	PHOTO TOP に移動
Green VIDEO TOP に移動	Green	VIDEO TOP に移動
Yellow SERVER TOP に移動	Yellow	SERVER TOP に移動

#### ソフトボタン一覧表

ページ	コマンド	操作
	3.NETWORK	NETWORK ファンクションの選択
	<b>4</b> / <b>→</b>	(左)早戻し*
	44/11	(右)早送り*
1	RANDOM	ランダム再生
	REPEAT	リピート再生
	TOP	トップメニューに移動
	- PAGE +	ページの移動*
	3.NETWORK	NETWORK ファンクションの選択
	M ARTIST	MUSIC ARTISTS に移動
2	M ALBUM	MUSIC ALBUMS に移動
-	M GENRE	MUSIC GENRESに移動
	MUSIC ALL	ALL SONGS に移動
	M P-LIST	MUSIC PLAYLISTS に移動
	3.NETWORK	NETWORK ファンクションの選択
	P ALBUM	PHOTO ALBUMS に移動
3	PHOTO ALL	ALL PHOTOS に移動
"	P P-LIST	PHOTO PLAYLISTS に移動
	3.NETWORK	NETWORK ファンクションの選択
	V ALBUM	VIDEO ALBUMS に移動
4	V GENRE	VIDEO GENRES に移動
-	VIDEO ALL	ALL VIDEOS に移動
	V P-LIST	VIDEO PLAYLISTS に移動
	3.NETWORK	NETWORK ファンクションの選択
	PLAYLIST	プレイリストへの登録
5	BILINGUAL	動画再生中に音声切り替え
	SETTINGS	SETTING MENU に移動
	RESTART	NETWORK を再起動

#### <u>TUNERモード</u>



ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
GUIDE	放送局の周波数を直接入力しての選局
カーソル上	受信周波数を上げる
カーソル下	受信周波数を下げる
カーソル左	  プリセット局の切り替え
カーソル右	
CH + / -	プリセット局の切り替え
0–9	周波数等の数値入力
CLEAR	メモリーや入力内容の消去

	ハソノ―見衣	
ページ	コマンド	操作
1	4.TUNER	TUNER ファンクションの選択
	FM	FMの選択
	AM	AMの選択
'	XM	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
1	SIRIUS	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	NEURAL	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	4.TUNER	TUNER ファンクションの選択
	- TUNE +	受信周波数の上げ下げ*
2	T-MODE	モノラル/ステレオの切り替え
-	P-SCAN	プリセットスキャンを開始
1	P-INFO	プリセット情報をOSDに表示
	MEMORY	プリセットメモリーの登録
	4.TUNER	TUNER ファンクションの選択
1	-SAT TUN+	受信周波数の上げ下げ*
3	SAT DISP	文字情報を切り替えます
3	-SAT CAT+	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
1	XM SR	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	P-LOCK	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	4.TUNER	TUNER ファンクションの選択
4	DISPLAY	文字情報を切り替えます
	PTY	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
4	AF	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	STM	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	DWR	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)

#### マルチゾーンをRC2001で操作する

付属のリモコンRC2001は、マルチゾーン用として使うことができます。マルチゾーン用としてお使いになる場合には、リモコンをZONE-AまたはZONE-Bモードに切り替えてお使いください。

#### ZONE-Aモード



SOURCE ON/OFF	ゾーンAのオン/オフ
POWER ON	ゾーンAのオン
POWER OFF	ゾーンAのオフ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
INFO	OSDの表示
カーソル	カーソルの移動などに使います
ENTER	選択した項目を決定します
EXIT	前画面に戻る時などに使います
MUTE	ゾーンAの音声をミュートします
VOL + / -	ゾーンAの音量調節
<b>&gt;</b>	再生
<b>44</b> / <b>▶▶</b>	トラックの移動
	停止
II	一時停止

#### ご注意

ソフトボタンのの005ページ及び▶、I◀◀、▶▶I、■、IIボタンは、NETWORK ファンクションのみで使用します。

マンド DNE-A SPK-ON SPK-OFF WOFF SPK VOL + PK MUTE DNE-A VD CR1 SS JX DNE-A APE D JNER	操作  ゾーンスピーカーAをオンします ゾーンスピーカーAをオフします ゾーンスピーカーAをオン/オフします ゾーンスピーカーAの音量調節* ゾーンスピーカーAのミュート  ゾーンAのファンクションを DVD に切り替え ゾーンAのファンクションを TV に切り替え ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え ゾーンAのファンクションを TUNER に切り替え ゾーンAのファンクションを TUNER に切り替え
SPK-ON SPK-OFF N/OFF SPK VOL + PK MUTE DNE-A VD / CR1 SS JX DNE-A APE	ゾーンスピーカーAをオフします ゾーンスピーカーAをオン/オフします ゾーンスピーカーAの音量調節* ゾーンスピーカーAのミュート  ゾーンAのファンクションを DVD に切り替え ゾーンAのファンクションを TV に切り替え ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを BSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
SPK-OFF N/OFF SPK VOL + PK MUTE DNE-A VD CR1 SS JX DNE-A APE	ゾーンスピーカーAをオフします ゾーンスピーカーAをオン/オフします ゾーンスピーカーAの音量調節* ゾーンスピーカーAのミュート  ゾーンAのファンクションを DVD に切り替え ゾーンAのファンクションを TV に切り替え ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを BSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
N/OFF SPK VOL + PK MUTE DNE-A VD CR1 SS JX DNE-A APE	ゾーンスピーカーAをオン/オフします ゾーンスピーカーAの音量調節* ゾーンスピーカーAのミュート  ゾーンAのファンクションを DVD に切り替え ゾーンAのファンクションを TV に切り替え ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
SPK VOL + PK MUTE DNE-A VD / CR1 SS JX DNE-A APE	ゾーンスピーカーAの音量調節* ゾーンスピーカーAのミュート  ゾーンAのファンクションを DVDに切り替え  ゾーンAのファンクションを TV に切り替え  ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え  ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え  ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え  ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え  ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え
PK MUTE DNE-A VD / CR1 SS JX DNE-A APE D	ゾーンスピーカーAのミュート  ゾーンAのファンクションを DVDに切り替え  ゾーンAのファンクションを TV に切り替え  ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え  ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え  ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え  ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え  ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え
DNE-A VD / CR1 SS JX DNE-A APE	ゾーンAのファンクションを DVD に切り替え ゾーンAのファンクションを TV に切り替え ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
VD / CR1 SS JX DNE-A APE D	ゾーンAのファンクションをTVに切り替え ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
ZERI CRI CRI SS JX DNE-A APE	ゾーンAのファンクションをTVに切り替え ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
DR1 SS JX DNE-A APE D	ゾーンAのファンクションを VCR1 に切り替え ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
SS JX DNE-A APE D	ゾーンAのファンクションを DSS に切り替え ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
JX DNE-A APE D	ゾーンAのファンクションを AUX に切り替え ゾーンAのファンクションを TAPE に切り替え ゾーンAのファンクションを CD/R に切り替え
ONE-A APE	ゾーンAのファンクションをTAPEに切り替え ゾーンAのファンクションをCD/Rに切り替え
APE D	ゾーンAのファンクションをCD/Rに切り替え
)	ゾーンAのファンクションをCD/Rに切り替え
JNER	ゾーンAのファンクションをTUNERに切り替え
	) / NOVY / / J J J C TONEIT (C 9) / E /
ETWORK	ゾーン A のファンクションを NETWORK に切り替え
ONE-A	
4 514	(左)ゾーンAのチューナーでAMを選択*
AM FM	(右)ゾーンAのチューナーで FM を選択 *
M SR	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
SCAN	ゾーンAのチューナーでプリセットスキャンを開始
RESET+	ゾーンAのチューナーでプリセット局の切り替え*
TUNE +	ゾーンAのチューナーで受信周波数の上げ下げ*
ONE-A	
	(左) All Songs に移動します *
L-M RND	(右)ランダム再生*
ALL-P RPT	(左) All Photo に移動します*
	(右)リピート再生*
ALL-V RES	(左) All Video に移動します*
	(右)解像度を切り替えます*
PAGE +	ページを移動します*
	(左)早戻し*
1 / ▶▶	(右)早送り*
	INE-A I FM I SR SCAN RESET+ UNE + INE-A L-M RND L-P RPT L-V RES AGE +

#### ZONE-Bモード



SOURCE ON/OFF	ゾーンBのオン/オフ
POWER ON	ゾーンBのオン
POWER OFF	ゾーンBのオフ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに切り替えます
>	リモコンのページを切り替えます
INFO	OSDの表示
カーソル	カーソルの移動などに使います
ENTER	選択した項目を決定します
EXIT	前画面に戻る時などに使います
MUTE	ゾーンBの音声をミュートします
VOL + / -	ゾーンBの音量調節
<b>•</b>	再生
◄◄ / ▶▶	トラックの移動
	停止
II	一時停止

## ご注意

ソフトボタンのの005ページ及び $\triangleright$ 、 $\triangleleft$  、 $\triangleright$   $\triangleright$  、 $\blacksquare$ 、 $\blacksquare$  ボタンは、NETWORK ファンクションのみで使用します。

ページ	コマンド	操作
1	ZONE-B	
	Z.SPK-ON	ゾーンスピーカーBをオンします
	Z.SPK-OFF	ゾーンスピーカーBをオフします
	ON/OFF	ゾーンスピーカーBをオン/オフします
	- SPK VOL +	ゾーンスピーカーBの音量調節*
	SPK MUTE	ゾーンスピーカーBのミュート
	ZONE-B	
	DVD	ゾーンBのファンクションを DVD に切り替え
2	TV	ゾーンBのファンクションを TV に切り替え
-	VCR1	ゾーンBのファンクションを VCR1 に切り替え
	DSS	ゾーンBのファンクションを DSS に切り替え
	AUX	ゾーンBのファンクションを AUX に切り替え
	ZONE-B	
	TAPE	ゾーンBのファンクションを TAPE に切り替え
3	CD	ゾーンBのファンクションを CD/R に切り替え
3	TUNER	ゾーンBのファンクションをTUNERに切り替え
	NETWORK	ゾーンBのファンクションを NETWORK に切り替え
	ZONE-B	
	AM FM	(左)ゾーンBのチューナーでAMを選択*
		(右)ゾーンBのチューナーで FM を選択 *
4	XM SR	(この機能は日本仕様モデルでは使用しません。)
	P-SCAN	ゾーンBのチューナーでプリセットスキャンを開始
	-PRESET+	ゾーンBのチューナーでプリセット局の切り替え*
	- TUNE +	ゾーンBのチューナーで受信周波数の上げ下げ*
5	ZONE-B	
	RANDOM	ランダム再生
	REPEAT	リピート再生
	ALL MUSIC	All Songs に移動します
	<b>44</b> / <b>▶▶</b>	(左)早戻し*
		(右)早送り*

## リモコン(RC101)で本機を操作する

付属リモコンRC101の初期設定はマルチゾーン用のリモコンです。 (マルチゾーンについての説明は、30、57ページを参照してください。)

#### AMPモード(本機の操作)



ゾーンAモード:ゾーンAの操作 ゾーンBモード:ゾーンBの操作


ゾーンCモード:本機ではこのゾーンは使用

しません。

POWER ON OFF	選択されているゾーン(A/B/
POWER ON OFF	C)のゾーン機能のオン/オフ
SOURCE	選択されているゾーン(A/B/
SOUNCE	C)の入力ソースを切り替える
VOL+/-	選択されているゾーン(A/B/
VOLT/	C)の音量を調節する
	選択されているゾーン(A/B/
MUTE	C) の音声をミュート (消音) す
	3
	選択されているゾーン(A/B/
SLEEP	C) のスリープタイマーを設定
	する
	選択されているゾーン(A/B/
INFO	C) のOSD表示のオン/オフを
	切り替える

#### ゾーンDモード:メインゾーンの操作

POWER ON OFF	メインゾーンでの本機の電源のオン/オフ
SOURCE	メインゾーンの入力ソースを 切り替える
VOL+/-	メインゾーンの音量を調節する。
MUTE	メインゾーンの音声をミュート(消音)する
SLEEP	メインゾーンのスリープタイ マーを設定する
INFO	メインゾーンでの OSD表示の オン/オフを切り替える



さらに、RC101 をマルチゾーン用としてではなく、メイン ゾーン用の簡易リモコンとしてご利用になることもできます。その場合、RC101 を下記の手順に従って、ゾーン Dモード(メインゾーン)に設定してください。

- **1.** SETボタンと ZONEボタンを送信表示 (SEND) が 2回点 減するまで同時に長押しします。
- 2. ゾーンボタンDを押します。
- 3. 設定が完了すると送信表示(SEND)が2回点滅します。 設定後の操作可能ボタンはページの左側を参照してくだ さい。

#### AUX2 (NETWORKモード)

RC101にはNETWORKのコードはプリセットされていません。



SOURCE OFF	前画面に戻る
SOURCE ON	画面の解像度を変更
MENU/INPUT	-
CH <b>▲</b> /▼	-
ENTER	項目の選択
▲(カーソル)	
▼(カーソル)	  項目の移動
▶(カーソル)	
<b>⋖</b> (カーソル)	
<b>•</b>	再生
	停止
II	一時停止
▶▶	次のファイルへ移動
<b>44</b>	前のファイルへ移動
<b>&gt;&gt;</b>	_
44	_
DISC+/T.MODE	_
Α	
В	  学習モードで学習が可能
С	子白に一下で子白がり形 
D	

#### <u>TUNERモード</u>

RC101にはチューナーのリモコンコードはプリセットされていません。




SOURCE ON OFF	チューナーの電源オン/スタンバイ
MENU/INPUT	_
CH <b>▲</b> /▼	_
ENTER	_
▲(カーソル)	周波数を上げる
▼(カーソル)	周波数を下げる
▶(カーソル)	プリセット局の選択
<b>◀</b> (カーソル)	フリセット向り進択
<b>•</b>	プリセットスキャンの開始
	プリセットスキャンの停止
II	_
<b>▶▶</b>	_
44	_
<b>&gt;&gt;</b>	_
44	_
DISC+/T.MODE	オートステレオモードとモノモードの切り替え
A	AMバンドの選択
В	FMバンドの選択
С	<b>労み工 ドネ学羽が可能</b>
D	学習モードで学習が可能 

# 応用接続

## マルチチャンネルオーディオ機器との接続

7.1CH 音声入力端子は、スーパーオーディオCDマルチチャンネルプレーヤー、DVDオーディオプレーヤー または外付けのデコーダーのようなマルチチャンネルオーディオソース用の端子です。


これらの端子を使用する場合には、7.1 CH INPUT に切替え、セットアップメニューを使用して、7.1 CH入力レベルを設定してください。



## ネットワーク機器との接続

図のようにルータやハブ等のネットワーク機器と接続することによって、ネットワーク機器にある音楽、画像、動画ファイルを再生することができます。

接続する際、本機のNETWORK 端子とのネットワーク機器をLANケーブルで接続します。 ネットワークを使うための設定、操作方法は別冊の取扱説明書のNETWORK 編をご覧ください。



#### ご注意

- 本機のネットワーク端子は10BASE-T/100BASE-TXに対応しています。スムーズな再生のために 100BASE-TX接続を行なってください。
- LANケーブルはストレートタイプカテゴリ5以上をご使用ください。
- LAN端子が不足している場合はルーターに市販のハブを増設してください。
- ネットワーク機器とは以下の機器をいいます。
- DLNA サーバー機能内蔵ハードディスク(LAN接続型)
- DLNA対応HDDレコーダー、オーディオシステム
- 以下のいずれかのサーバーソフトウェアがインストールされたパソコンを使用することもできます。
  - Windows Media Player 11
  - DLNA 対応サーバーソフトウェア


## バイアンプ接続

2組の入力(高音用 & 低音用)があるスピーカーに、バイアンプ接続ができます。 これは低音用と高音用のユニットを別々のチャンネルのアンプでドライブできることを意味しています。 従来のAVアンプでは難しかった低能率のスピーカーもバイアンプドライブで、より高音質が楽しめます。

接続は図を参照してください。リアパネルのSPEAKER C切り替えスイッチをONにします。


#### ご注意

・SPEAKER Cセレクタースイッチの設定を変える前に本機の電源を切ってください。なお、SL、SR、C、SWの接続については12ページを参照してください。




## L、C、Rバイアンプ接続方法

MM8003を組み合わせ図のような接続を行うと、L、Rスピーカーに加え、Cスピーカーもバイアンプ接続を行うことが可能です。




## マルチゾーン接続

図のようにマランツ製などのアンプと組み合せることによって別室にて本機に接続された再生機器を使って音楽や映画鑑賞をすることができます。



## リモートコントロール接続



(1)

# 他のマランツAV製品とリモートコントロール端 子を接続することにより、付属のリモコンでホームシアターシステムを集中コントロールできます。

- リモコン操作は本機に向けて行なってください。 リモコンから送信された赤外線の信号は、本機の リモートコントロール受光部で受光され、リモー トコントロール端子を通して他の機器に送られま す。
- このリモートコントロール接続を行う場合、本機と接続する機器の背面に装備されているリモートコントロールスイッチは、EXT. に設定してください。
- MM8003と組み合わせてリモートコントロール接続を行うためには、P.AMP LINKの設定をENABLEに、その他のマランツ製パワーアンプとリモートコントロール接続を行うためにはDISABLEに設定してください。(46ページ参照)

2

本機のRC-5 IN端子に外付け赤外受光部などを接続して操作する場合、必ず以下の手順に従って本機の赤外受光部の動作を無効にしてください。

**1.** フロントパネルの*ZONE* ボタンと*MENU* ボタンを同時に5秒間押し続けます。

本機表示部に「IR=ENABLE」と表示されます。

 フロントパネルのカーソルボタン (◀または▶) を押します。


「IR=DISABLE」に変わります。

- フロントパネルのENTER ボタンを押します。
   本機の赤外受光部の動作は無効となり、リモコンでの操作ができなくなります。
- **4.** 元の設定に戻すには、手順**1.**から**3.**を行い「IR=ENABLE」に設定します。

#### ご注意

外付け赤外受光部などが接続されていない場合は、必ず「IR=ENABLE」に設定してください。「IR=DISABLE」に設定されていると、リモコンでの操作ができません。

## その他




#### (1) RS232C

外部コントロール機器と接続します。(接続の際は ストレートケーブルを用います。また、メンテナン ス用にも用います。)

#### (2) DC OUT (DC トリガー)


DC TRIGGER 出力(12V)を外部機器と接続することによって外部機器をコントロールします。 出力電流は最大44mAです。



#### (3) EMITTER OUT


IR RECEIVER IN 端子に入力されたリモコン信号が出力されます。

EMITTER OUT 端子と接続することによって外部 機器をコントロールできます。




#### (4) FLASHER IN

コントロールBOX等を接続することにより本機を コントロールできます。



#### (5) IR RECEIVER IN

外部のIR 受信機と接続することにより、本機内蔵のリモコン受光器を使用せずにリモコンで本機をコントロールすることができます。



上記のように配線されたIR受信機と接続できます。

#### ご注意

- 異なる接続および異なる使用電圧電流のIR 受信機と接続すると故障する恐れがありますので、絶対に接続しないでください。
- ・外部IR受信機に供給できる最大電流は 50mAです。

# システムセットアップ

すべての機器の接続が終了した後、OSDメニューシステムを用いて各種設定を行なってください。

## オンスクリーン・ディスプレイ・ メニューシステム(OSDメニューシステム)

本機にはOSDメニューシステムが搭載されています。このシステムを、リモコンまたはフロントパネルのカーソルボタン▲/▼/ ▼/ ▼とENTERボタンを用いて様々な設定を行います。

#### ご注意

- 「システムセットアップ」は全てOSDメニューを見ながら設定をします。OSDメニューシステムを見るためには、お手持ちのTVまたはプロジェクターのビデオ入力を本機のリアパネルのMONITOR OUT端子に接続してください。(14ページ参照)
- リモコンのHOMEボタンを押します。(本機でセットアップメニューを操作する場合は、この操作をする必要はありません。)
- 2. リモコンのMENUボタンまたはフロントパネルのMENUボタンを押します。
- **3.** モニターにOSDメニューシステムの「MAIN MENU」が表示されます。

MAIN MENUには7つの設定項目があります。 (設定項目については33ページ参照)

**4.** カーソルボタン▲/▼で希望するサブメニューを選択し、ENTERボタンを押します。選択したサブメニューが表示されます。


#### アドバイス

- 本機には設定した項目を安易に変更できなくするために、 LOCK 機能があります。
- サブメニューを変更する場合は、変更したい サブメニューを「UNLOCK」に設定してくだ さい。
- LOCKED は、MAIN MENU1 ~ 7の各項目ご とに設定することができます。


#### <LOCKEDの設定手順>

- (1) MAIN MENUを表示させて設定したい項目をカーソルボタン▲ / ▼で選択します。
- (2) カーソルボタン◀ / ▶を押して、「LOCKED」の左側に「●」マークを移動させます。
- (3) 全ての項目に対して設定が終わったら、 カーソルボタン▲ / ▼でカーソルを「EXIT」 に移動させて ENTER ボタンを押して設定を 終了します。

#### RC2001ボタン・レイアウト




#### 本機 フロントボタン・レイアウト



## アドバイス • サブメニューの設定が終了した後、カーソル ボタン▲/▼/◀/▶でカーソルを「RETURN | に移動し、ENTERボタンを押してメインメ ニューに戻ります。 •他のサブメニューへ進むには、一旦メインメ ニューに戻るか、もしくはEXITで終了させ、 再度OSDメニューシステムを起動させてく ださい。

本機のTOPボタンを押すと、セットアップの 設定の途中でメインメニューのトップ画面 に戻ります。



## 1 INPUT SETUP

接続するオーディオ/ビデオ機器の出力と本機の各入力端子の関係を設定します。


• FUNC INPUT SETUP:

「1-1 FUNC INPUT SETUP」(35ページ参照)

- 7.1 CH INPUT SETUP:
   「1-2 7.1 CH INPUT SETUP」(35ページ参照)
- FUNCTION RENAME: 「1-3 FUNCTION RENAME」(36ページ参照)
  - MAIN MENUからカーソルボタン▲/▼で「1. INPUT SETUP」を選択し、 ENTERボタンを 押します。



**2.** カーソルボタン▲/▼で設定するサブメニューを選択し、*ENTER* ボタンを押します。



#### 1-1 FUNCTION INPUT SETUP

FUNCTION INPUT SETUPの設定では、本機のリアパネル上のDigital入力(DIG)、HDMI入力(HDMI)、コンポーネントビデオ入力(COMP)、ビデオ/S-ビデオ入力(V/S)の各入力端子を本機の各FUNCTIONに自由に割り当てることができます。またFUNCTIONのMODE設定では、各入力に対して優先順位を設定することができます。

 1. INPUT SETUPメニューからカーソルボタン▲/▼で「FUNC INPUT SETUP」を選択し、 ENTERボタンを押します。

FUNC INP				1 <del></del>   V/S
TV : AUTO DVD : AUTO VCR1 : AUTO DSS : AUTO	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
RETURN NEXT EXIT				

 カーソルボタン▲/▼/◀/▶で変更したい設 定項目を選択します。

## $MODE(\tau - F)$

## **AUTO:**

入力信号を自動的に検出する場合は「AUTO」を選択します。

HDMI入力→デジタル入力→アナログ入力の順番に入力信号の検出が行われます。 初期設定はAUTOに設定されています。

#### HDMI:

HDMI信号のみを使用する場合は「**HDMI**」を選択します。

#### DIG:

デジタル信号のみを使用する場合は「DIG」を選択します。

#### ANA:

アナログ信号のみを使用する場合は「ANA」を選択します。

#### DIG

希望するファンクションに1~6までのデジタル 入力を割り当てることができます。 デジタル入力端子の番号を割り当てます。

## **HDMI**

HDMI入力端子1~4の番号を割り当てます。

#### COMP

コンポーネントビデオ入力端子の番号1~4を割り当てます。

#### V/S

ビデオおよびS-ビデオの入力端子1~4を割り 当てます。

- 3. ENTERボタンを押します。
- **4.** カーソルボタン ◀ / ▶ でそれぞれのモード設定 と入力端子を選択します。
- 5. ENTERボタンを押します。
- **6.** 手順**2.** から**5.** までを繰り返して、各項目を設定します。
- 7. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲
  /▼/◀/▶でカーソルを「NEXT」に移動し、
  ENTERボタンを押して次のページに進みます。(FUNC INPUT SETUP 2)

FUNC INP				
TAPE:AUTO CD/R:AUTO AUX :AUTO	- 5 -	-	-	1 2 3
XUX . XUIU				3
RETURN BA	C K		E	XIT

8. 手順2.から5.までを繰り返して、各項目を設定します。各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/▼/▼/▼でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTERボタンを押します。

FUNC INPUT SETUP 2から FUNC INPUT SETUP 1 に戻るときは▲/▼/◀/▶でBACK を選び、ENTERボタンを押します。

## ご注意


- ・割当の番号はリアパネルの入力端子番号で す。番号をよく確認してください。
- 音声や映像が出力されない場合、入力端子 番号を再確認してください。

## 1-2 7.1 CH INPUT SETUP

ここでは、7.1ch 入力ソース (7.1 CH IN端子) のスピーカーレベルなどを設定します。

リスナーがすべてのスピーカーを同じレベルで聴けるように各スピーカーの音量を設定します。

 1. INPUT SETUPメニューから カーソルボタン▲/▼で「7.1 CH INPUT SETUP」を選択し、 ENTERボタンを押します。



- カーソルボタン▲ / ▼で「VIDEO IN」を選択します。
- カーソルボタン ◀/▶で、MONITOR OUT 端子から再生する映像入力ソースを選択します。 入力ソースはカーソルボタン ◀/▶で次の順で切り替えることができます。

 $\begin{array}{l} \mathsf{LAST} \, \leftrightarrow \, \mathsf{TV} \, \leftrightarrow \, \mathsf{DVD} \, \leftrightarrow \, \mathsf{VCR1} \, \leftrightarrow \, \mathsf{DSS} \, \leftrightarrow \\ \mathsf{NET} \, \leftrightarrow \, \mathsf{TAPE} \, \leftrightarrow \, \mathsf{CD/R} \, \leftrightarrow \, \mathsf{AUX} \, \leftrightarrow \, \mathsf{V-OFF} \, \leftrightarrow \\ \mathsf{LAST} \, \leftrightarrow \, \ldots \end{array}$ 

## ご注意

- 「LAST」を選択すると、7.1 ch 入力モードが 設定される前に選択されていたビデオソー スが出力されます。
- 「V-OFF」を選択すると、MONITOR OUT端子から映像は出力されません。(OSDメニューは出力されます)。
- **4.** カーソルボタン▲ / ▼で音量を調整したいチャンネルを選択します。
- 5. カーソルボタン ◀ / ▶ で各チャンネルの音量を 調整します。(各スピーカーからの音量を同一 にします。)

6. カーソルボタン▲/▼/◀/▶でカーソルを 「RETURN」に移動し、ENTERボタンを押して 1. INPUT SETUPメニューに戻ります。 7.1CH INPUT SETUP 2から7.1CH INPUT SETUP 1に戻るときは、▲/▼/◀/▶で 「BACK」を選び、ENTERボタンを押します。

## ご注意

•各スピーカーのレベルは $-12 \sim + 12 dB$  の 1 dB ステップで、SUB W は $-18 \sim + 12 dB$  の 1 dB ステップで設定できます。

#### 1-3 FUNCTION RENAME

入力ファンクション名を任意の名前に変えることが できます。

登録可能な最大文字数はスペースも含め 10 文字までです。(文字はこのOSDメニューシステムに表示される文字から選びます) 登録したファンクション名は本機表示部とOSDインフォメーションに表示されます。

ただし、OSDメニューシステム内の項目には反映されません。

 1. INPUT SETUPメニューから、カーソルボタン▲/▼で「FUNCTION RENAME」を選択し、 ENTERボタンを押します。



- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「FUNCTION」部を選択します。
- **3.** カーソルボタン **4** / ▶ で入力ソースを選択します。
- **4.** カーソルボタン▲ / ▼で「RENAME」部を選択します。
- **5.** カーソルボタン ◀ / ▶ で変更する位置へ移動します。(1文字目から10文字目の間)
- 6. カーソルボタン▼でキャラクタ部「A」に移動します。(必ず最初は「A」に移動します。)
- **7.** カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶ でキャラクタを 選択します。
- 8. ENTERボタンを押して確定します。

9. 手順5.から8.までを繰り返して、名前を入力 します。

#### BACK:

RENAME部の現在の位置を左にBACKして1文字を消します。

## **DEFAULT:**

RENAME部の名前をファンクション部の名前と同じにもどします。

#### SPACE:

RENAME 部の現在の位置を空白にします。

**10.** カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶ で「RETURN」 に移動し、*ENTER* ボタンを押して 1. INPUT SETUP メニューに戻ります。

## ご注意

• 全てのリネーム文字をスペース (空白) にすることはできません。

# 2 SPKR(スピーカー)SETUP

本機を設置し、機器をすべて接続し、スピーカーの配置を決定したら、次にSPKR SETUP メニューで室内環境とスピーカー配置に最適な値を設定します。

AUTO SETUP:

「2-1 AUTO SETUP I (38ページ参照)

MANUAL SETUP:

「2-2 MANUAL SETUP I (41ページ参照)


• THX AUDIO SETUP:

「2-3 THX AUDIO SETUP I (42ページ参照)

 MAIN MENUからカーソルボタン▲ / ▼で 「2.SPKR SETUP」を選択し、ENTERボタンを 押します。



- カーソルボタン▲/▼で設定したいメニューを 選択してENTERボタンを押します。
- 3. 各設定が終了した後、カーソルボタン▲ / ▼ / ▼ / ▼ / ▼ で「RETURN」を選択し、ENTER ボタンを押してサブメニュー (2. SPKR SETUP) に戻ります。



## 2-1 AUTO SETUP (Audyssev MultEQ®)

Audyssey MultEQによるオートセットアップでは、 リスニング環境の音響上の問題が自動測定され、最 良の音響体験を生み出す設定に最適化されます。


Audyssey MultEQは、スピーカーから出力される音の影響によって発生する室内における周波数特性の不調和を除去します。これにより、カラレーションが発生することなく、特定の位置だけでなく広いリスニングエリア全体で、意図したとおりの音質が再生されます。

Audyssey MultEQでは、室内の最大6ヶ所のリスニングポイントを測定し、スピーカーの有無を検出して、スピーカーサイズ、チャンネルレベル、距離、および最適なクロスオーバー周波数設定を自動計算します。


## オートセットアップの操作のしかた

測定中はOSDメニュー画面に現在の状態が表示されるのでモニター機器の電源を入れてください。

- 本機とMM8003等のパワーアンプ、スピーカーを接続し、スピーカーを適切な位置に配置します。
- 付属のマイクを本機のMICジャックに接続します。



3. マイクをメインリスニングポイントに設置します。



#### ご注意

- 測定はメインリスニングポイントの近くで、 最大6ヶ所で行います。 最初の測定はメインリスニングポイントに マイクを設置して測定を行ってください。
- 測定するすべてのリスニングポイントに対して、マイクを天井にまっすぐ向けた状態で、スタンドや三脚を使用してマイクをリスニング時の耳の高さに合わせて設置してください。
- スピーカーとマイクの間に障害物を置かないようにしてください。
- アンプ内蔵のサブウーファーを使用する場合はボリュームを中央に設定し、クロスオーバー周波数をオフまたは一番高い周波数に設定してください。
- ・測定中は、マイクとスピーカーの間に立たないでください。室内はできるだけ静かにしてください。暗騒音が室内測定に影響を与える場合があります。窓を閉め、各種装置(携帯電話、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯、電化製品、調光器など)の電源を切ってください。

測定時は、携帯電話をすべてのオーディオ電子機器から離れた場所に置いてください。携帯電話は、不使用時でも無線周波妨害(RFI)により測定に影響を与える場合があります。

オートセットアップは、フロントパネルでは なくリモコンで操作することをお勧めしま す。

- ・各チャンネルから再生されるテストトーン の音量は、リスニング環境の周辺雑音を上回 り、最適な S/N 比が得られるまで大きくなり ます。
- 4. MAIN MENUで「2.SPKR SETUP」を選択し、 カーソルボタン▲/▼で「AUTO SETUP」を選択し、ENTERボタン押してスタート画面を表示させます。
- 5. 使用しているサラウンドバックスピーカーのチャンネル数を選択します。ご使用になられるスピーカーシステムの構成が5.1チャンネルの場合は「NONE」(サラウンドバックスピーカー無し)を選択します。

SPEAKER Cまたは、ZONE SPEAKERをご使用の場合は「NONE」に設定します。(28、47ページ参照)

6. カーソルボタン▲ / ▼で「START」を選択し、 ENTER ボタンを押して測定を開始させます。



7. メインリスニングポイントとは、リスニング環境内でリスナーが主に座る、最も重要なポイントです。MultEQでは、このポイントからの測定値を使用して、スピーカーの距離、チャンネルレベル、極性、およびサブウーファーの最適なクロスオーバー値を計算します。



**8.** 1ポイント目のチェックが終わると次のような OSD 画面が表示がされます。





エラーメッセージが表示された場合はその項目に ついて適切な処理を行ってから再測定をしてください。

(エラーメッセージは、「エラーメッセージについて 140ページを参照してください。)

チェック結果の確認が終わったら、カーソルボタン▲/▼/◀/▶を押して「RETURN」を選択し、
ENTERボタンを押して下記のOSD画面に戻して
ください。

この時、「EXIT」を選択してオートセットアップを終了させ、「2. SPKR SETUP」に戻ることもできます。

9. 2ポイント目のリスニングポジションにマイク を移動させてからカーソルボタン▲/▼を押して「START」を選択しENTERボタン押して2 ポイント目の測定を行います。

この時に「CALCULATE」を選択してENTER ボタンを押すと、2ポイント目の測定をキャンセルして測定結果の解析を行うことができます。



**10. 8.と9.の操作を繰り返してメインポジションとその周囲をあわせて6ヶ所の測定を行います**。全ての測定が終わると次のOSD画面が出力されます。



**カーソルボタン** ▲ / ▼を押して「CALCULATE」 を選択して**ENTER**ボタン押し測定結果の解析を 行います。

解析中は次のようなOSD画面が表示されます。



#### ご注意

- ・解析時間は接続されているスピーカーの数と測定ポイントに依存して、スピーカー数、ポイント数ともに、多くなると解析に要する時間も長くなります。
- 測定ポイント数が6ヶ所以下でも測定を終 了することはできます。

#### 11. 測定結果の確認

測定結果の解析が終了すると、解析結果の確認画面が表示されます



**カーソル**ボタン▲ / ▼を押して確認したい項目を 選択して、**ENTER**ボタン押して決定します。

## ご注意

• イコライザー (MultEQ) のパラメーターの確認については49ページをご覧ください。

## [例] スピーカーの有り無しの確認画面


```
SPEAKER CONFIGCHECK ! SPEAKER
FRONT : YES
CENTER : NON
FRONT R : YES
SURR.R : YES
SURR.B R : NON
SURR.B L : NON
SURR.L : YES
SUB W : YES
RETURN NEXT
```

[例] スピーカーからリスニングポジションまでの 距離の確認画面

```
m
FRONT L
               3.05 m
CENTER
               3.05
FRONT R
                3.05
               3.05
SURR.B R
               3.05
SURR.B L
               3.05
SURR.L
               3.05
SUB W
               3.05
RETURN
              NEXT
```

- UNITの「m」にカーソルをあわせてカーソルボタンの ▼ / ▶を押す毎に距離の単位[m]メートルと「ft]フィートを切り替えることができます。
- スピーカーとマイクの距離が9.15mを超えた場合、>9.15mと表示されます。

[**例**] スピーカーサイズとクロスオーバー周波数の 確認画面






 スピーカーサイズとクロスオーバー周波数は自動 測定の結果であることを表すために、AUTOと表示されます。

#### **12.** 測定結果のメモリー

解析結果の確認終了したら、カーソルボタン
▲/▼/◀/▶を押してカーソルを「RETURN」
に合わせてENTERボタン押し、「CHECK
RESULT |の画面を表示させます。





**13.** カーソルを「STORE」に合わせてENTERボタン押すとイコライザーを含む全てのパラメーターがメモリーされます。

解析結果をメモリーさせたくない時は「EXIT」 にカーソルを合わせてENTERボタン押しま す。

## ご注意

 「STORE」を押す(メモリーする)前に 「EXIT」を押すと測定結果および解析結果の全 てを消去してしまうので操作に注意してください。

メモリーが完了すると次のOSD画面が表示されます。



## ご注意

メモリー中は本機の電源を切らないでください。

本機にメモリーされている全てのデータが 消去されてしまう場合があり、また故障の原 因にもなります。

• THX 社認定のフル THX スピーカー・システムをお使いの場合は、オートセットアップ後にすべてのスピーカーサイズをスモールに、クロスオーバー周波数を80Hzに設定することをTHX 社は推奨しています。

# エラーメッセージについて

エラー表示	原因	対処方法
MIC SET ERROR!!  AUTO SETUP  AUTO SETUP: START  MAIN ZONE SURR BACK: 2CH MIC SET ERROR!!  RETURN EXIT	• マイクが正しく接続されていない	<ul><li>付属のマイクを接続する</li><li>マイクの接続を確認する</li></ul>
NOISE ERROR!!  SPEAKERS CHECK: **  NOISE ERROR !!  RETURN EXIT	<ul> <li>リスニングルームの騒音が大きすぎて正確な測定ができない</li> <li>スピーカーから出力される音量が小さい</li> </ul>	測定中はエアコン等の騒音を発生する機器の電源を切る     周囲が静かな時間帯に測定をおこなう
ANALYZE ERROR!!  SPEAKERS CHECK:** ANALYZE ERROR!!  • ANALYZE ERROR はカーソルボタン▲ / ▼を押してカーソルを「NEXT」に合わせて ENTER ボタンを押すと次のような詳細画面を表示できます	<ul> <li>適切な再生をおこなうための必要なスピーカーが検出できない</li> <li>スピーカーの極性が逆に接続されている</li> <li>左図の例では次のような不具合が検出されています。</li> <li>フロントスピーカーのL-ChおよびR-Chの極性が逆になっている([REV] Reverse表示がされている)</li> <li>サラウンドスピーカーが接続されていない(NON表示)のにサラウンドバックスピーカーが接続されている。(このような不具合の場合はサラウンドおよびサラウンドバックの全てのスピーカーに[ERR] Errorが表示されます)</li> </ul>	<ul> <li>極性が逆と表示されたスピーカーの接続を確認する (ご使用のスピーカーによっては正しく接続されていてもこの表示 [REV]がされる場合があります。この場合はエラー表示を無視してください)</li> <li>スピーカーの向きや配置を確認する</li> </ul>
SPEAKER CONFIGCHECK!! SPEAKER FRONT L : YES REV CENTER : NON FRONT R : YES REV SURR.R : NON ERR SURR.B R : YES ERR SURR.B L : YES ERR SURR.L : NON ERR SUB W : YES  RETURN EXIT	上記以外にもスピーカーの接続が次ぎのように接続されているとErrorになります ・ サラウンドバックスピーカーを1本だけ使用している場合にサラウンドバックR端子に接続している(サラウンドバックスピーカーを1本だけ御使用の場合はL端子に接続してください)	

# ご注意

オートセットアップ機能を使用してサブウーファーやメインスピーカーを調整する際、部屋の音響特性との相互作用により、正しく設定できない場合があります。その場合、THXは、手動で音量および距離を設定することをお勧めします。

## 2-2 MANUAL SETUP

- **1.** MAIN MENUから [2. SPKR SETUP] を選択します。
- カーソルボタン▲ / ▼で「MANUAL SETUP」 を選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。

#### < SPEAKER SIZE >



SPEAKER SIZE メニューでスピーカーのサイズを 設定する際は以下の指針を参照してください。

#### LARGE:

十分な低音再生能力をもった全帯域対応の大型の スピーカーを使用する場合に選んでください。再 生信号の全帯域をそのままスピーカーへ出力しま す。

## SMALL:

低音再生能力の低い小型のスピーカーを使用する場合に選んでください。再生信号の低音域は、サブウーファー出力端子へ振り分けて出力されます。

(SUB W: NONEに設定した場合はフロントL/R チャンネルへ振り分けて出力されます)

#### NONE:

対象となるチャンネルのスピーカーを接続していない場合に選択します。

**4.** カーソルボタン ▲ / ▼で各チャンネルのスピーカーを選択します。

## ご注意

- すべてのチャンネルの設定をマニュアルで 行なう場合はTHX SPKRを「NO」に設定し てください。
- **5.** カーソルボタン ◀ / ▶ でスピーカーのサイズを設定します。

#### THX SPKR

THX 社認定のフルTHX スピーカー・システムをお使いの場合は THX SPKR の設定を YES に設定することをお勧めします。

この設定によって

サブウーファー : YES クロスオーバー周波数 : 80Hz BASS MIX : MIX 全てのスピーカーサイズ: SMALL

に設定され、スピーカーシステムを簡単に最適な状態に設定することができます。

(設定を変更することはできません)

#### アドバイス

THX SPKRの設定をYESにした時は、サラウンドバックスピーカーの設定は、2ch/1ch/NONE/ZSP A/ZSP Bの中から、お客様のご使用状態に合わせた設定を行ってください。

## SUB W

## YES:

サブウーファーを使用する場合に選択します。

#### NONE

サブウーファーを使用しない場合に選択します。 フロントスピーカーで「SMALL」を選択した場合、 この項目は「YES」に設定されます。

## **FRONT**

#### LARGE:

フロントスピーカーが大型の場合に選択します。

#### SMALL:

フロントスピーカーが小型の場合に選択します。

サブウーファーで「NONE」を選択した場合はこの項目は「LARGE」に設定されます。

## **CENTER**

#### NONE:

センタースピーカーを使用しない場合に選択します。

## LARGE:

センタースピーカーが大型の場合に選択します。

## SMALL:

センタースピーカーが小型の場合に選択します。

## SURR.

## NONE:

サラウンドL/Rスピーカーを使用しない場合に選択します。

#### LARGE:

サラウンドL/Rスピーカーが大型の場合に選択します。

#### SMALL:

サラウンドL/Rスピーカーが小型の場合に選択します。

## SURR. B

#### NONE:

サラウンドバックL/Rスピーカーを使用しない場合に 選択します。

#### 2CH:

サラウンドバックL/Rスピーカーを使用する場合に 選択します。

#### 1CH:

サラウンドバックスピーカーが1本の場合に選択します。

音声信号はサラウンドバックL端子から出力されます。接続を確認してください。

## ZSP A:

サラウンドバック出力端子をゾーンスピーカーA として使用する場合に設定します。

## ZSP B:

サラウンドバック出力端子をゾーンスピーカーB として使用する場合に設定します。

## ご注意

- 「SURR.」の設定で「NONE」を選択した場合、 この項目は「NONE」に固定されます。
- ・サラウンドバックスピーカーを使用しない場合は、サラウンドバック用のプリアウト端子をゾーンスピーカー用またはスピーカー C用に使用することができます。(28、47ページ参照)
- ・サラウンドバックスピーカーで「ZSP A」 「ZSP B」を選択しておくと、ゾーンのソースボタン (RC101) を押すだけで自動的にゾーンスピーカー機能を ON することができます。

## SURR. B(BACK) SIZE

## LARGE:

サラウンドバックスピーカーが大型の場合に選択 します。

#### SMALL:

サラウンドバックスピーカーが小型の場合に選択します。

## ご注意

「SURR.」の設定で「NONE」を選択した場合は、ここでの設定はできません。

#### LPF/HPF

サブウーファーを用いる場合は、Small に設定したスピーカーのカットオフ周波数を選択することができます。

Small に設定したスピーカーのサイズに応じてクロスオーバー周波数レベルを選択します。

60Hz  $\leftrightarrow$  80Hz  $\leftrightarrow$  100Hz  $\leftrightarrow$  120Hz  $\leftrightarrow$  140Hz  $\leftrightarrow$  160Hz  $\leftrightarrow$  180Hz  $\leftrightarrow$  60Hz  $\leftrightarrow$  ...

## アドバイス

• Front スピーカーに小型のものを使った場合は高めに、大型のものを使った場合は低めに設定します。

## **BASS MIX**

- パス・ミックスの設定は、ステレオ再生で、フロントスピーカーを「LARGE」に、サブウーファーを「YES」に設定した場合にのみ有効となります。この設定は PCM またはアナログ・ステレオソースの再生時にのみ有効です。
- 「BOTH」を選択した場合、低音域帯はメインの L/Rスピーカーとサブウーファーの両方で再生さ れます。

この再生モードでは、低音域帯が室内全体に均一に広がります。ただし、部屋の大きさや形状によっては干渉が起こって実際の低音域帯の音量が小さくなる場合があります。

• 「**MIX**」を選択すると、低音域帯はメインのL/Rスピーカーでのみ再生されます。

この再生モードは室内の低音域干渉が起こりにくくなるため、THXより推奨されています。

#### アドバイス

- Dolby Digital または DTS の再生中の LFE 信号はサブウーファーで再生されます。

#### < SPEAKER DISTANCE >



ここではリスニング位置から各スピーカーまでの距 離を指定します。この距離に基づいて自動的にディ レイタイムが計算されます。

まず、部屋の中で通常座る理想的な位置を決めます。 適切な音場を作る音響タイミングを設定するため に、この作業は重要です。

## ご注意

- SPEAKER SIZEのMENU設定で「NONE」に 設定したスピーカーは SPEAKER DISTANCE のMENUに表示されません。
- **8.** カーソルボタン ◀/▶で「UNIT」(表示単位)を 「m」(メートル) または「ft」(フィート) に設定 します。
- 9. カーソルボタン▲/▼で設定したチャンネルを 選択します。
- **10.** カーソルボタン **4** / ▶ で、スピーカーまでの距 離を設定します。

#### FRONT L:

通常のリスニング位置からフロントLスピーカー までの距離を設定します。

#### CENTER:

通常のリスニング位置からセンタースピーカーま での距離を設定します。

#### FRONT R:

通常のリスニング位置からフロントRスピーカー までの距離を設定します。

#### SURR. L:

通常のリスニング位置からサラウンドLスピー カーまでの距離を設定します。

#### SURR. R:

通常のリスニング位置からサラウンドRスピー カーまでの距離を設定します。

## SUB W:

通常のリスニング位置からサブウーファーまでの 距離を設定します。

#### SURR. B L:

通常のリスニング位置からサラウンドバックLス ピーカーまでの距離を設定します。

#### SURR. BR:

通常のリスニング位置からサラウンドバックRス ピーカーまでの距離を設定します。

#### ご注意

- 各スピーカーまでの距離は以下のようにメー トル(m) またはフィート(ft) で設定します。 m: 0.03 から 9.15 m の範囲で 0.03 m 単位で設 定できます。
- ft: 0.1 + から30.0 ftの範囲で0.1 ft単位で設 定できます。

(モニタには近似値で表示されます。)

- 「NONE」に設定したスピーカーには SPEAKER DISTANCEメニューは表示されま せん。
- SPEAKER SIZE メニューでサラウンドバッ クスピーカーを2CHに設定した場合は、 「SURR. B L | と 「SURR. B R | の設定が表示 されます。
- SPEAKER SIZE メニューでサラウンドバッ クスピーカーを1CHに設定した場合は、 「SURR. BACK |の設定が表示されます。
- 11. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀/▶でカーソルを「NEXT |に移動し、ENTER ボタンを押して次のページに進みます。

#### < SPEAKER LEVEL >



ここでは、リスナーがすべてのスピーカーを同じレ ベルで聴けるように各スピーカーの音量を設定しま す。

SPL (音圧レベル) メータをお持ちの場合は、リスニ ングポジションで計測される SPL を一定にするこ とを推奨します。SPLメータの読み値が75dB(C weighting, Slow responseにて)になるように各々 のスピーカーレベルを調整します。

## ご注意

このMENUで設定された値は、7.1ch入力 モード、ピュアダイレクトモード、ソースダ イレクトモードの時は反映されません。

#### テスト・モード

**カーソル**ボタン**4** / ▶で テストトーンの出力を 「MANUAL または「AUTO」に設定します。

「AUTO | を選択すると、テストトーンは各チャンネ ルで2秒ずつ、以下の順で循環して出力されます。 **カーソル**ボタン **4** / ▶で、すべてのスピーカーのレ ベルが同じになるようにスピーカーから出るテスト トーンの音量を調整します。

「MANUAL | を選択した場合は以下のように各ス ピーカーの出力レベルを調整します。

12. カーソルボタン▼を押してカーソルを「FRONT L に移動します。本機のフロントLスピーカー からテストトーン (ピンクノイズ) が出力され **ます**。 このノイズのレベルを調整します。

(レベルの調整は - 12 から + 12 dB の範囲で 0.5 dB 単位で行えます。)

カーソルボタン▼を押すと、センタースピーカー からテストトーン (ピンクノイズ) が出力されま

- 13. カーソルボタン ◀/▶で、フロントLスピーカー と同じレベルになるようにセンタースピー カーのノイズ音量を調整します。
- **14.** カーソルボタン▼を押すと、フロントRスピー カーからテストトーン(ピンクノイズ)が出力さ れます。
- **15.** フロントRスピーカーおよびその他のスピー カーも同様にステップ 13. と 14. を繰り返し、 すべてのスピーカーの音量が同じになるよう にします。
- 16. 各設定が終了したとき、ENTERボタンでカー ソルを「RETURN」に移動し、ENTERボタンを 押して「2. SPKR SETUP」メニューにもどりま す。

## ご注意

- SPEAKER SIZE メニューで [NONE] に設定 したスピーカーは表示されません。
- SPEAKER SIZE メニューでのサラウンド バックスピーカーを2CHに設定した場合は、 「SURR.B L | と 「SURR.B R | が表示されます。
- SPEAKER SIZE メニューでサラウンド バックスピーカーを1CHに設定した場合は 「SURR. BACK | と表示されます。
- 7.1ch 入力ソース (7.1 CH IN 端子) のスピー カー・レベルの調整は、7.1ch 入力サブメ ニューで行います。(35ページ参照)
- SUB W は-18dB から+12dB まで設定可能 です。

#### 2-3 THX AUDIO SETUP

BOUNDARY GAIN COMP. (バウンダリーゲイン補 正回路) と ADVANCED SPKR ARRAY (アドバ ンストスピーカーアレイ)を設定します。

- 1. MAIN MENUから「2. SPKR SETUP」を選択 します。
- 2. カーソルボタン▲ / ▼で「THX AUDIO SETUP | を選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。



Boundary Gain Compensation (B.G.C.) (バウンダリーゲイン補正回路)

## THX ULTRA2 SUB-W: YES or NO

THX Ultra2 認定サブウーファーを使用する場合は 「YES を選択します。

YES: B.G.C.機能を有効にすることができます。

NO: B.G.C 機能は作動しません。

## B.G.C.: ON or OFF

超低音が出過ぎていると感じられている場合に 「ON」に選択すると効果的です。

OFF: B.G.C. 機能は無効です。

ON: B.G.C. 機能が有効です。

## ご注意

• SPEAKER SIZE メニューで SUB W = NO に 設定した場合、B.G.C. 機能は作動しません。 また、この場合THX ULTRA2 SUB-Wの設 定もできません。

# Advanced Speaker Array (ASA) (アドバンストスピーカーアレイ)

#### SURR.B SPKR:


サラウンドバックスピーカーのLとRの間隔により 以下の設定にしてください。

TOGETHER: 30 cm 未満 CLOSE: 30 cm ~ 122 cm APART: 122 cm 以上

## スピーカーのタイプと位置

以下の図は、ASAモードで使用する7.1ch スピーカーに適した位置を示しています。

システムの設定時に、サラウンドバックスピーカー間の距離を選択します。



ASAはTHX ULTRA2の上図スピーカー配置でサラウンド信号からサラウンドバック2CH信号を創り出し、より広がりのある音場にします。

## ご注意

- ゾーンスピーカー機能を使用時または本機のリアパネルのSPEAKER CをONに設定しているときは、Advanced Speaker Arrayの設定はできません。
- SPEAKER SIZE メニューで SURR.B = NONE、1CH、ZSP A または ZSP B に設定した場合、 ASA は作動しません。

各設定が終了したとき、**カーソル**ボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶でカーソルを「RETURN」に移動し、**ENTER** ボタンを押して「2. SPKR SETUP」メニューにもどります。

# **3 SURROUND SETUP**

各種サラウンド入力信号に対して、ご使用のスピーカーシステムまたはヘッドホンから高い臨場感の効果を引き出すために、サラウンド効果のパラメーターを設定します。

## • CHANNEL LEVEL:

「3-1 CHANNEL LEVEL I (44ページ参照)

#### PLIX MUSIC PARAMETER:

「3-2 PLIX MUSIC PARAMETER I (44ページ参照)

#### • CS I PARAMETER:

「3-3 CS I PARAMETER I (44ページ参照)

#### NEO:6 PARAMETER:

「3-4 NEO:6 PARAMETER I (44 ページ参照)

- 1. カーソルボタン▲/▼で MAIN MENU から「3. SURR SETUP」を選択し、ENTER ボタンを押します。
- カーソルボタン▲/▼で設定したいメニューを 選択し、ENTERボタンを押します。



#### RE-EQ:

THX CINEMA RE-EQ<sup>™</sup>の ON/OFF を設定します。 カーソルボタン ◀ / ▶ で RE-EQ<sup>™</sup>を選択し [ON] または「OFF |を選択します。

#### LFE LEVEL:


Dolby Digital 信号または DTS 信号に含まれる LFE 信号の出力レベルを選択します。

**カーソル**ボタン**◀** / ▶ で「0 dB」、「-10 dB」または「OFF」を選択します。

#### M-DAX:

M-DAXのモードを設定します。**カーソル**ボタン◀/▶で「**HIGH**」、「**LOW**」または「**OFF**」を選択します。詳細は51ページのM-DAXの項目を参照してください。

3. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲ / ▼ でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTER ボタンを押してサブメニュー (3. SURR SETUP) に戻ります。



#### 3-1 CHANNEL LEVEL

- MAIN MENUからカーソルボタン▲/▼で「3. SURR SETUP」を選択し、 ENTERボタンを 押します。
- カーソルボタン▲/▼で「CHANNEL LEVEL」 を選択し、ENTER ボタンを押します。
- **3.** 設定する SURR. MODE にカーソルボタン ◀ / ▶で設定します。



**4.** カーソルボタン▲ / ▼で設定するメニュー項目を選択し、カーソルボタン ◀ / ▶でレベルを設定します。*ENTER*ボタンを押して確定します。

#### SURROUND MODE:

チャンネルレベルは以下の3つのサラウンドモード毎に独立してメモリーされます。

- 1. Multi Ch. STEREOのモード
- 2. CSIのモード
- 3. その他のモード

#### **CHANNEL LEVEL**

#### CENTER LEVEL:

センタースピーカーの補正量は-12dBから + 12dB で0.5dBステップで設定します。

• SPEAKER SIZE メニューでセンタースピーカーを「NONE」に設定した場合はこの設定は表示されません。

#### SURR L/R LEVEL:

サラウンドスピーカーの補正量は-12dBから +12dB で0.5dBステップで設定します。

• SPEAKER SIZE メニューでサラウンドス ピーカーを「NONE」に設定した場合は、この 設定は表示されません。

#### S. B L/R LEVEL:

サラウンドバックスピーカーの補正量は- 12dBから + 12dBで0.5dBステップで設定します。

SPEAKER SIZE メニューでサラウンドバックスピーカーを「NONE」に設定した場合は、この設定は表示されません。

#### SUB W LEVEL:

サブウーファーの補正量は- 18dBから + 12dBで 0.5dBステップで設定します。

• SPEAKER SIZE メニューでサブウーファー を 「NONE」に設定した場合は、この設定は表示されません。

## ご注意

- Multi Ch. STEREO、CSII以外のモードでの設定値は2-2 Manual Setupの内のSPEAKERS LEVELと連動します。
- 5. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/
   ▼/◀/▶でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTERボタンを押して、3. SURR SETUPメニューに戻ります。

# 3-2 PLIx(プロロジック Ix)MUSIC PARAMETER

Pro Logic Ix-Music モードはCDなどのステレオソースで、豊かで包み込むようなサラウンド環境を実現します。

- MAIN MENUからカーソルボタン▲/▼で「3. SURR SETUP」を選択し、ENTERボタンを押します。
- 2. カーソルボタン▲ / ▼で「PL IIx MUSIC PARAMETER | を選択します。
- 3. ENTER ボタンを押して確定します。



#### PARAMETER:

カーソルボタン◀ / ▶で「DEFAULT」または「CUSTOM」を選択します。

「CUSTOM」を選択した場合、以下の3つのパラメータを設定することができます。

#### PANORAMA:

**カーソル**ボタン **▼** / ▶でPANORAMAモードを **「ON** はたは「**OFF** に設定します。

PANORAMA モードでは、フロント左右スピーカーから出る音がリスナーを包み込み、3次元空間の表現力が得られます。

#### DIMENSION: $-3 \Rightarrow \dots \Rightarrow 3$

フロントとリアのレベル差を調整する機能です。 入力ソースによってはフロントが強くでるもの、リアが強くでるもの、と多様異なりますので、この機能で好みのバランスを得ることができます。-3から3までの7段階の調整が可能です。

## CENTER WIDTH: $0 \Rightarrow \dots \Rightarrow 7$

センターチャンネル成分を、徐々にフロントL/Rの スピーカーに振り分ける機能です。

センター成分を振り分けることで、スピーカー間の 音色の不一致を緩和させることが可能になります。 0から7までの8段階の調整が可能です。

センタースピーカーの設定が「NONE」に選択されている場合は、この設定は選択できません。

 4. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/
 ▼/◀/▶でカーソルを「RETURN」に移動し、 ENTERボタンを押します。

## 3-3 CSI/TS XT PARAMETER

- MAIN MENUからカーソルボタン▲/▼で「3. SURR SETUP」を選択し、ENTERボタンを押します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「CSI PARAMETER」 を選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。



#### TRUBASS: $0 \Rightarrow \dots \Rightarrow 6$

- Trubassは、パイプオルガンの低音再生技法を 電気的に応用したもので、使用するスピーカー の fo(最低再生可能周波数)以下の低音を再生で きます。
- 0から6まで7段階で設定できます。数値が上がる程、効果が大きくなります。
- サブウーファーを使用している場合、本機能は サブウーファー出力に働きます。
- サブウーファーを使用していない場合、本機能はフロントL/R出力に働きます。

#### SRS DIALOG: $0 \Rightarrow \dots \Rightarrow 6$

- SRS Dialogはダイアログ (台詞) を明瞭にする と共に、床置きのセンタースピーカーから出る音 の音像定位を画面の高さから聴こえるように、 上方向に移動 (仮想配置)します。
- 0から6まで7段階で設定できます。数値が上がる程、効果が大きくなります。
- SPEAKER SIZE (スピーカーのサイズ) セット アップでセンタースピーカーを「NONE」と選択している場合、この設定を行うことはできません。
- 4. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/
   ▼/◀/▶でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTERボタンを押します。

## 3-4 NEO:6 PARAMETER

DTS NEO:6は2チャンネル入力時、最大6.1チャンネル出力を可能にしたモードです。(5.1チャンネル入力も対応。)

このモードでは、センタースピーカーの音声イメージが拡大されます。

- MAIN MENUからカーソルボタン▲/▼で「3. SURR SETUP」を選択し、ENTERボタンを押します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「NEO:6 PARAMETER」を選択します。
- 3. ENTER ボタンを押して確定します。



**4.** カーソルボタン **◄ / ▶** で CENTER GAIN レベルを 0.0 から 1.0 の範囲で 0.1 単位で選択できます。

## ご注意

- この設定はNEO:6 Music モードのときのみ 有効です。
- ・センタースピーカーの設定が「NONE」に選択されている場合は、この設定は選択できません。
- 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/▼ でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTERボ タンを押します。

## **4 VIDEO SETUP**

ビデオに関する各種設定をします。

 MAIN MENU からカーソルボタン▲/▼で「4. VIDEO SETUP」を選択し、ENTER ボタンを押します。



 カーソルボタン▲/▼で設定したいメニューを 選択し、ENTERボタンを押します。

#### VIDEO CONVERT

本機のモニター出力には映像信号のコンパート機能 を装備しています。

VIDEO CONVERT MENUでは、各映像入力ファンクションごとに、 コンバートの設定がおこなえます。

- MAIN MENUからカーソルボタン▲ / ▼で 「4.VIDEO SETUP」を選択し、ENTER ボタンを 押します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「VIDEO CONVERT」を選択し*ENTER* ボタンを押します。



カーソルボタン▲ / ▼でFUNCTIONを選択してカーソルボタン◀ / ▶でVIDEO CONVERTのMODE設定をおこないます。

## ANA&HDMI:

アナログ映像信号 (ビデオ, Sビデオ, コンポーネントビデオ) の相互のアップコンバート、ダウンコンバートをおこないます。

さらに、アナログ映像信号から、HDMIへのアップ コンバートもおこないます。

#### ご注意

• HDMIのデジタル映像信号からアナログ映像信号のダウンコンバートはできません。

#### ANA ONLY:

アナログ映像信号 (ビデオ, Sビデオ, コンポーネントビデオ) の相互のアップコンバート、ダウンコンバートをおこないます

アナログ映像信号から、HDMIへのアップコン バートはおこないません。

#### OFF:

全てのコンバート機能を停止します。

VIDEOコンパート機能の詳細については54ページを参照してください。

#### TV -AUTO

本機をテレビと連動させて、自動的に電源を入れ たり、スタンバイにする機能です。

カーソルボタン◀ / ▶でこの機能を有効にしたいときは「ENABLE」、無効にしたいときは「DISABLE」に設定します。

詳細は53ページのテレビオート機能の項を参照 してください。

#### OSD INFO

音量のアップ / ダウン操作や入力ファンクションの切り替え操作をしたときに、モニターに操作の状態をOSD表示する機能です。

カーソルボタン ◀ / ▶ で「OSD INFO」機能を有効 にしたいときは「ENABLE」、無効にしたいときは 「DISABLE」に設定します。

この機能が不要の場合は「DISABLE」を選択してください。

#### COMPONENT I/P

480iで入力されたアナログビデオ信号を480pに 変換してコンポーネント端子から出力する機能です。

カーソルボタン◀ / ▶でこの機能を有効にしたいときは「ENABLE」、無効にしたいときは「DISABLE Iに設定します。


詳細は54ページのコンポーネントIP機能の項を 参照してください。

#### HDMI OUT

HDMIの出力先を設定します。

カーソルボタン◀ / ▶で、HDMI OUTPUT1 に出力させたいときは「OUTPUT1」、HDMI OUTPUT2に出力させたいときは「OUTPUT2」 に設定します。

リモコン (RC2001) を使ってHDMI OUTを切り替える場合、リモコンをAMPモードに切り替え、002ページが表示されるまでく/>ボタンを押します。リモコン表示部にHDMI1またはHDMI2が表示されたら、HDMI1ボタンまたはHDMI2ボタンを押して切り替えます。



#### HDMI ASPECT

本機に接続しているテレビの画面サイズに合わせて 設定します。

カーソルボタン ◀ / ▶を使って"THROUGH"または"16:9NORM"を選択します。

#### THROUGH:

入力されたままの画面のサイズで出力されます。

#### 16:9 NORM:

テレビ画面の左右に黒い帯をつけて出力します。

## ご注意

- 480iが入力され、HDMI RESOLUTIONの設定がTHROUGH以外のとき、または480pが入力されたときに設定が有効になります。
- 入力されている映像信号が720p、1080iのと きはアスペクトを変換することができませ ん。
- ・ネットワーク選択時は、ネットワークの設定 に依存します。

# HDMI OUT 1 RES HDMI OUT 2 RES

本機HDMI端子から出力される映像信号の解像度 (画素数)を設定します。

カーソルボタン ◀ / ▶を使って下記の中から選択します。

THROUGH ↔ 480/576p ↔ 720p ↔ 1080i ↔ 1080p ↔ AUTO ↔ THROUGH

#### AUTO:

HDMI 接続されているテレビに適切な解像度を自動で設定します。

## THROUGH:

入力されたままの解像度で出力されます。

## 480p/576p:

480pで出力されます。

#### 720p:

720pで出力されます。

## 1080i:

1080iで出力されます。

#### 1080p:

1080pで出力されます。

## ご注意

- 入力されている映像信号が720p、1080iのと きは解像度を変換することができません。
- ・ネットワーク選択時は、ネットワークの設定 に依存します。
- HDCP に対応していないモニターに接続したときは映像が出力されません。

## • COMPONENT OUT2

COMPONENT MONITOR OUT2の出力先を設定します。

カーソルボタン ◀ / ▶で、メインゾーンに出力させたいときは「MAIN」、マルチゾーンに出力させたいときは「ZONE A」に設定します。

#### ご注意

 「ZONE A」に設定したとき、COMPONENT MONITOR OUT2端子からは、ビデオ、Sビデ オからアップコンバートされたビデオ信号 は出力されません。

# 5 PREFERENCE (便利機能の動作設定)

• ZONE SETUP:

「5-1 ZONE SETUP」(47ページ参照)

• DC TRIGGER SETUP:

「5-2 DC TRIGGER SETUP」(47ページ参照)

 カーソルボタン▲/▼でMAIN MENUから「5. PREFERENCE」を選択して、ENTERボタンを押します。



**2.** カーソルボタン ▲ / ▼ / ◀ / ▶ で設定するメニューを選択して、ENTERボタンを押します。

#### STANDBY:

「ECONOMY」に設定すると、スタンバイ時の消費電力を低減できますが、スタンバイ中、テレビオートON/OFF、RS-232Cの機能を使用できません。これらの機能を使用する場合は「NORMAL」に設定してください。また、リモコンで電源を入れる場合、少し長めにボタンを押してください。

#### 参考:スタンバイ電力

「ECONOMY」:約0.7W 「NORMAL|:約1.0W

#### **AUDIO:**

AAC、二ヵ国語モードのとき、MAIN(主音声)SUB (副音声) のどちらの音声を出すかを決めます。▲ /▼で選択し◀/▶でMAIN ↔ SUB ↔ MAIN+ SUBを選択します。

#### **HDMI AUDIO:**

HDMI端子から入力された音声信号を、本機に接続されたスピーカーで再生するか、もしくは本機のHDMI出力端子に接続したテレビやプロジェクターで再生するかを設定します。

ENABLE: HDMI 端子からの音声入力信号を本機で再生します。この場合、TV やプロジェクターからは音声信号は出力されません。

THROUGH: HDMIに入力された音声は本機のプリアウト端子からは出力されません。音声データはTVやプロジェクターにそのまま出力されます。マルチチャンネル対応TVなどで音声を聞きたいときに使用します。

HDMI LIP(オートリップシンクコレクション): 接続する映像機器によっては映像信号の処理時間が音声信号に対して長いものがあります。HDMI 1.3aのオートリップシンクコレクション機能に対応したTVやプロジェクターを本機に接続した場合、この機能で自動的に映像と音声の同期をとることができます。

**カーソル**ボタン**◀** / ▶でENABLE/DISABLE を切り替えます。

ENABLE: オートリップシンクコレクション機能を使用して映像と音声の同期を取ります。

DISABLE: オートリップシンクコレクション機 能をオフにします。

## ご注意

- HDMI 1.3a に対応していない機器、または オートリップシンクコレクション機能に対 応していない機器を本機に接続した場合、こ の機能は使用できません。詳しくは接続す る機器の取扱説明書をご確認ください。
- この機能がご使用になれない場合は、LIP. SYNC(リップシンク)機能で映像と音声の 同期を手動でとることができます。(53ページ参照)


#### P.AMP LINK:

マランツ製のパワーアンプ (一部モデルを除く)とリモートコントロール接続する際に設定します。

ENABLE: MM8003とリモートコントロール接続する際に設定します。

DISABLE: MM8003以外のマランツ製パワーアンプとリモートコントロール接続する際に設定します。

3. 各設定が終了したときは、カーソルボタン▲/
▼で「RETURN」を選択し、ENTERボタンを押してサブメニュー(5. PREFERENCE)に戻ります。



#### 5-1 ZONE SETUP

ゾーンシステムを使用する時の各設定をこのMENU でおこないます。

#### アドバイス

- ゾーンシステムについての詳細は57ページを参照してください。
- カーソルボタン▲/▼でMAIN MENUから「5. PREFERENCE」を選択して、ENTERボタンを押します。
- カーソルボタン▲/▼/◀/▶でZONE SETUP 「A | または「B | を選択します。
- 3. ENTERボタンを押します。

以下の説明はゾーンAを設定する方法です。 ゾーンBには映像出力機能はありません。



**4.** カーソルボタン▲ / ▼で必要な項目を選択します。

#### VIDEO:

ゾーン出力の映像ソースは**カーソル**ボタン**◀** / ▶ で選択します。

#### AUDIO:

ゾーン出力の音声ソースは**カーソル**ボタン**◀** / ▶ で選択します。

#### ご注意

• VIDEO と AUDIO のファンクションソース の切り替えは同時に動作します。

TUNER を選択したいときには AUDIO ファンクションを切り替えてください。

#### SLEEP:

SLEEP モードはゾーン出力が「ON」のときに利用 できます。時間はカーソルボタン◀/▶で設定でき、 10 分単位で最長 120 分まで設定できます。

#### MONO/ST(モノラル/ステレオ):

ゾーン音 声出力をモノラル出力にするときは「MONO」を、ステレオ出力にするときは「STEREO」をカーソルボタン◀/▶で選択します。

## OSD INFO:

ゾーンの入力切り替えを行なった場合、ゾーンビデオ出力にOSD表示が出力されます。 この表示の「ON」「OFF」を設定します。 「ENABLE 「で有効、「DISABLE」で無効にします。

#### ZONE(ゾーン):

**カーソル**ボタン◀ / ▶でゾーン機能の「ON」「OFF」 を設定します。

## SPKR(ゾーンスピーカー):

**カーソル**ボタン◀ / ▶でゾーンスピーカー機能の 「ON」「OFF」を設定します。

## VOL(音量設定):

ゾーンの音量を可変するときは「VARI」に、固定するときは「FIXED」にします。

## LEVEL(音量レベル):

ゾーン出力レベルを**カーソル**ボタン◀ / ▶で調整 します。-90dBから0dBまで1dB単位で設定 できます。


## ご注意

- ゾーンスピーカー機能の設定は、SPEAKER SIZEメニューで「SURR B」が「NONE」、「ZSP A」または「ZSP B」に設定され、かつリアパネルで SPEAKER C が OFF 位置にあるときに変更できます。この設定が利用できないときは、「\*\*\*」と表示されます。
- 「VOL」が「FIXED」に設定されている場合は、ZONE RC INに接続された外部 IR レシーバーからボリュームのアップ/ダウン操作を行ってもゾーン出力レベルの調整はできません。
- 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/▼ でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTER ボ タンを押します。

#### 5-2 DC TRIGGER SETUP

本機は、メインゾーンまたはゾーンの入力ファンクションと連動してDCトリガー出力をコントロールすることができます。このDCトリガーコントロール端子は2系統あり、各端子ごとの個別設定が可能です。

- カーソルボタン▲/▼でMAIN MENUから「5. PREFERENCE」を選択して、ENTERボタンを 押します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶ で、DC TRIGGER SETUP[1]または[2]を選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。



- **4.** カーソルボタン◀/▶で、「MAIN ZONE」、「ZONE A」、「ZONE B」、「REMOTE」、「DISABLE | のいずれかを選択します。
  - MAIN ZONE
     メインゾーンのファンクションに連動してDC
     トリガー出力をコントロールします。
  - ZONE A
     ゾーンAのファンクションに連動してDCトリガー出力をコントロールします。
  - ZONE B ゾーンBのファンクションに連動してDCトリガー出力をコントロールします。
  - ・ REMOTE リモコンでDC トリガー出力をコントロールします。

## ご注意

- RC2001 ではこの機能はご使用になれません。
- DISABLE DCトリガー機能を停止します。
- **5.** 設定したい入力ファンクションをカーソルボタン▲/▼で選択します。
- **6.** カーソルボタン ◀ / ▶ で「ON」 か「OFF」に設定します。

 A設定が終了したとき、カーソルボタン▲/▼ でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTERボ タンを押します。

DC TRIG-2も同様に設定できます。

## ご注意

・設定したZONEでONに設定したファンク ションが選択されたときにDC TRIGGER OUTに電圧が出力されます。

# 6 ACOUSTIC EQ

ACOUSTIC EQ(アコースティック イコライザー) の SETUP MENUの設定で使用するイコライザーの 選択とイコライザーカーブを設定することが出来ます。

## • PRESET G. EQ ADJ:

「6-1 PRESET G.EQ ADJ」(49ページ参照)

## • CHECK AUTO:

「CHECK AUTO I (49ページ参照)

#### EQ MODE:

本機にはユーザーが好みによって手動でグラフィックイコライザーを設定する「PRESET」および、AUTO SETUPの自動測定の演算処理で決められる「FRONT」、「FLAT」、「AUDYSSEY」の3種類のMultEQ(マルチイーキュー)が用意されています。

#### FRONT:

センター、サラウンド、サラウンドバックの各スピーカーの特性をフロントスピーカーの特性に合わせて補正します。

#### FLAT:

全てのスピーカーの周波数特性をフラットになる ように補正します。

## AUDYSSEY:

リスニングルームの音響特性を最適な環境に補正 するようすべてのスピーカーの周波数特性を補正 します。

#### PRESET:

PRESET MODEはユーザーがPRESET G.EQ機能を使用してお好みに合わせて調整することができる MODE です。

(PRESET G. EQ機能については49ページを参照してください)

#### OFF:

アコースチック イコライザーを使用しないとき はOFFを選択します。

## ご注意

• 「FRONT」、「FLAT」、「AUDYSSEY」のMultEQ の設定値は自動測定の演算処理で決められるため、その値を変更(調整)することはできません。

1. カーソルボタン▲ / ▼でMAIN MENU から [6. ACOUSTIC EQ]を選択し、ENTER ボタンを押します。




- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「EQ MODE」を選択します。
- 3. カーソルボタン ◀ / ▶で「FRONT」、「FLAT」、「AUDYSSEY」、「PRESET」、「OFF」のいずれかを選択します。

#### アドバイス

- EQ MODE に「FRONT」、「FLAT」、「AUDYSSEY」を選択した時は、ディスプレイ表示部に「EQ」の表示がされます。
- 設定が終わったら、カーソルボタン▲/▼/◀/ ▶でカーソルを「EXIT」に移動してENTERボタンを押して設定を終了します。

リモコン(RC2001)を使ってEQ MODEを切り替える場合、リモコンをAMPモードに切り替え、003ページが表示されるまで</>ボタンを押します。リモコン表示部にEQが表示されたら、EQボタンを押します。



このボタンを押す度にEQ MODEは以下のように切り替わります。


 $\mathsf{OFF} \to \mathsf{FRONT} \to \mathsf{FLAT} \to \mathsf{AUDYSSEY} \to \mathsf{PRESET}$ 

#### ご注意

- 「FRONT」、「FLAT」、「AUDYSSEY」の各 モードは、一度 AUTO SETUP(オートセット アップ)を実行した後に選択ができるように なります。
- ・AUTO SETUP (オートセットアップ) の測定を行ったときに「NONE」に設定された、スピーカーを MANUAL SETUP で使用できるように設定し直した場合は、「FRONT」、「FLAT」、「AUDYSSEY」の各モードの選択はできなくなります。
- EQ MODEで選択した各イコライザーは、ピュア ダイレクト、ソースダイレクト、7.1ch INPUTおよび ドルビーヘッドホンおよびドルビーバーチャルス ピーカーモードをご使用の際は無効になります。
- EQ MODEで選択した各イコライザーは、Dolby True HD、Dolby Digital PLUS、DTS-HD 信号 を再生中は無効になります。

この場合でもスピーカーオートセットアップで設定された内容(スピーカーの有無/距離/サイズ/チャンネルレベル/クロスオーバー)は有効です。


• EQ MODEが働いているときはトーンコントロールは無効になります。



#### 6-1 PRESET G. EQ ADJ

7チャンネル (フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R) 毎に9バンド(63Hz~16kHzの9ポイント) のグラフィックイコライザーを設定できます。

- カーソルボタン▲/▼でMAIN MENUから「6. ACOUSTIC EQ」を選択して、ENTERボタンを押します。
- 「PRESET G. EQ ADJ」をカーソルボタン▲ /
  ▼で選択します。
- 3. ENTER ボタンを押して確定します。



#### RESET:

イコライザー設定をフラットに戻したいときに使用します。カーソルボタンでリセットしたいチャンネルを選択し、次に*ENTER*ボタンを押して確定します。

「ALL!: すべてのチャンネル

[CH]: 現在表示されているチャンネルのみ

#### CH:

調整するサラウンドチャンネル (FL, C, FR, SR, SBR, SBL, SL) を**カーソル**ボタン ◀ / ▶ で選択します。次に▼ボタンで補正モードに移行します。


## 補正する周波数:

- ◀/▶で次の周波数へ進み、レベル調整を再び行います。
- 4. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/▼ でカーソルを「RETURN」に移動し、ENTERボ タンを押します。

#### 6-2 CHECK AUTO

オートセットアップの測定結果で設定されたMultEQ を確認できます。

- カーソルボタン▲/▼でMAIN MENU から「6. ACOUSTIC EQ」を選択して、ENTER ボタンを 押します。
- **2.** 「CHECK AUTO」をカーソルボタン▲ / ▼で選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。



4. MD(モード) にカーソルを移動してカーソルボタン ◀/▶で確認したい MultEQカーブ (AUDYSSEY, FRONT FLAT) を選択します。

図は左から、グラフ、補正した周波数(Hz)、補正量(dB)です。

#### CH:

確認したいチャンネルを**カーソル**ボタン◀ / ▶で 選択します。

5. カーソルボタン▲/▼で「RETURN」を選択し、 ENTERボタンを押して「6. ACOUSTIC EQ.」 に戻ります。

# **7 NETWORK SETUP**

本機と接続されているネットワーク機器にある音楽、写真、動画ファイルを再生する機能に関する設定です。

## ご注意

本機のNET WORKのトップページが選択されている時のみ設定を変更できます。

**1.** MAIN MENU からカーソルボタン▲ / ▼で、「7.NETWORK SETUP」を選択し、*ENTER* ボタンを押します。



2. カーソルボタン▲/▼で設定したいメニューを 選択し、ENTERボタンを押します。

#### VIDEO:

本機のカラー方式はNTSC固定です。

#### RESOLUTION:

**カーソル**ボタン ◀ / ▶ で、NETWORK PLAYER での映像信号の解像度 (画素数) を下記の中から 選択します。

"480i" ↔ "480p" ↔ "720p" ↔ "1080i" ↔ "AUTO" ↔ "480i"

・ビデオ / S - ビデオ出力をお使いの場合は 480iに設定してください。

#### AUTO(初期值):

HDMI接続されているテレビに適切な解像度に設定します。

(テレビとHDMI接続されていないときは480iで出力)

(DVIに変換して接続しているときは480pで出力)

#### 480i:

480iで出力されます。

#### 480p:

480pで出力されます。

#### 720p:

720pで出力されます。

#### 1080i:

1080iで出力されます。

## ご注意

- ・AUTO設定時に、HDMI接続しているモニターを変更した場合、自動的にトップメニューに戻り、モニターに適切な解像度に変更されます。このとき、ダイアログやTOOLメニューが表示されていると、ダイアログやTOOLメニューを消す操作を行った後、解像度が変更されます。
- HDMI 接続されたモニターをお使いの場合、 NETWORK 入力の時は RESOLUTION で設 定された解像度で出力されます。

## SCREEN SAVER:

**カーソル**ボタン ◀ / ▶で、本機から出力する映像 信号のスクリーンセーパーの"オン"または"オフ" を選択します。

## ON(初期值):

Network画面 および設定画面で10分間操作しなかった場合、テレビ画面はスクリーンセーバー状態になります。

#### OFF:

10分以上操作しなくても、スクリーンセーバー状態にはなりません。


# 応用操作

この章におけるリモコン操作は、リモコンの動作 モードをAMPにした状態で動作します。


# アンプ操作

# スリープタイマーを使う

設定した時間になると自動的に電源がスタンバイ状態になる機能です。最大120分まで設定可能です。



- 1. リモコンをAMPモードに切り替え、001ページが表示されるまで、</>
  メンシャンを押します。
- 2. リモコンのSLEEPボタンを押します。押すごとに本機表示部の設定時間表示が下記のように変わります。



- ご希望の時間を表示したら、数秒間お待ちください。スリープタイマーがセットされます。
   本機表示部内の SLEEP が点灯します。
- **4.** スリープタイマーを解除したい場合は、上記の 手順**2.**と**3.**を行ってOFFを選択してください。

## ディスプレイモード

本機表示部の 表示動作モードを選択できます。

#### 入力表示:

選択した入力ファンクション状態を表示します。 モード表示:

FUNCTION INPUT SETUP (35ページ参照) で設定した入力モードの状態を表示します。

#### サラウンド表示:


選択したサラウンドモード状態を表示します。

#### Auto Display Off:

本機の操作をしたときに、5秒間表示した後 消灯します。

## Display Off:

常に消灯した 状態です。



**1.** 本機の *DISPLAY* ボタンまたはリモコン *DISPLAY* ボタンを押します。

これらのボタンを押すごとに、表示動作状態が順番に切り替わります。


#### ご注意

• Display Off 状態では、本機表示部の DISP 表示だけはこの機能が動作状態であることを表すために点灯します。

## 録音・録画をする

本機を操作して、記録用機器へ録音/録画することができます。このため本機はTAPE OUT、CD/CDR OUT、VCR1 OUT、DSS/VCR2 OUT端子を装備しています。

本機のフロントパネルのインプットセレクターを押します。またはリモコンのHOMEボタンを押してから1~9の数字ボタンで録音する入力ソースを選択します。



- 2. TAPE OUT、CD/CDR OUT、VCR1 OUT、および DSS/VCR2 OUT 端子から選択した入力信号が録音/録画用として出力されます。
- 3. 接続した記録用機器を録音/録画モードにし、 録音/録画を開始します。

# ご注意

- デジタル信号入力だけの接続の場合、TAPE OUT、CD/CDR OUT、VCR1 OUT、および DSS/VCR2 OUT 端子への出力は得られません。録音機能を利用する場合は、アナログ信号入力の接続も行ってください。
- ・ビデオ信号入力からS-ビデオ信号出力への 変換、およびS-ビデオ信号入力からビデオ 信号出力への変換は行いません。必ず同一 の入出力にてご利用ください。
- ・HDMI入力端子に入力される信号は録画/録音することはできません。

## 入力モード切り替え

デジタル入力を設定したファンクションを選んでいる場合、以下の入力モードを一時的に切り替えることが可能です。

Auto mode: 選択した入力機器に対してHDMI またはデジタル入力端子に入力されているデジタル信号の有無を自

動的に検出します。

(HDMI入力とデジタル入力が検出された時は、HDMI入力が優先さ

れます)

デジタル信号が入力されていない 場合はアナログ入力が自動的に選

択されます。

HDMI mode: HDMI 入力に固定されます。 Digital mode: デジタル入力に固定されます。 Analog mode: アナログ入力に固定されます。



 リモコンのAMPモードに切り替え、002ページが表示されるまでく/>ボタンを押します。 その後、A/Dボタンを押します。

ボタンを押すごとに、入力モードが順番に切り替わります。

 $\mathsf{Auto} \to \mathsf{HDMI} \to \mathsf{Digital} \to \mathsf{Analog} \to \mathsf{Auto}$ 

## ご注意

・ここで選択した入力モードは一時的な設定です。入力ファンクションを切り替えたり、スタンバイにした後は、セットアップメニューで設定した入力設定に戻ります。

#### M-DAX


#### (Marantz Dynamic Audio eXpander)

再生中のMP3やAACファイルなどの非可逆圧縮によって失われた音域成分を補う機能です。

お好みに合わせて効果のレベルを下記のように切り 替えることができます。

"HIGH": 強めの効果 "LOW": 弱めの効果 "OFF": 機能しない






## (本機で操作する場合)

本機のM-DAXボタンを押します。

## (リモコンで操作する場合)

リモコンをAMPモードに切り替え、001ページが表示されるまで、</>ボタンを押しますその後、**M-DAX**ボタンを押します。

これらのボタンを押す毎に、M-DAX機能は以下のように切り替わります。



## ご注意


- ・M-DAX機能は48kHz以下のPCMおよび2chアナログソースに対応しています。
- M-DAX機能が働いているときはトーンコントロールは無効になります。
- M-DAX機能は、ドルビーバーチャルスピーカーモードが選択されているときは使用できません。

#### サラウンドモードの選択

入力ファンクションを選んだ後は、ご希望のサラウンドモードを選択します。

各サラウンドモードについては79ページのサラウンドモードの項を参照してください。

例)オートサラウンドモードを選択する場合。



## (本機で操作する場合)

本機の*AUTO* ボタンを押してオートサラウンドモードを選択します。

## (リモコンで操作する場合)

リモコンをAMPモードに切り替え、005ページが表示されるまで</>ボタンを押します。その後、AUTO SURPボタンを押してオートサラウンドモードを選択します。

オートサラウンドモードにTHXモードを付加した い場合は本機またはリモコンの*THX* ボタンを押しま す

(他のサラウンドモードを選択する場合は、リモコンでご希望のサラウンドモードボタンを押して選択するか、本機の*SURROUND MODE*ボタンを押して選択します。)


## <u>ダイアログ・ノーマライゼーション・</u> メッセージについて

ダイアログ・ノーマライゼーション (Dial Norm) はドルビーデジタルの機能です。ドルビーデジタルでエンコードされたソフトウェアを再生する時、フロントパネルに「D-NORM X dB」(Xは数値)という短いメッセージが表示されることがあります。ダイアログ・ノーマライゼーション機能は、再生中のソフトウェアが特定の出力基準レベルより高いレベルで録音されているか、低いレベルで録音されているかを表示し、基準レベルに自動的に合わせてどのソフトウェアでも同一に感じる音量レベルで再生する機能です。

## ナイトモード

夜間などに再生音のダイナミックレンジを抑えて、 全体の音量を上げずに小さな音声を聞きやすくする ことができます。

ナイトモードはドルビーデジタル音声に対してのみ 効果があります。



- 1. リモコンをAMPモードに切り替え、003ページが表示されるまでく/>ボタンを押します。
- 2. NIGHTボタンを押すごとにAUTO、ON、OFF にナイトモードが切り替わります。

## AUTO:

## NIGHT AUTO

Dolby TrueHDソフトに含まれている信号を検出して、自動的にナイトモードをONにするかOFFにするか選択します。Dolby TrueHD以外のドルビーデジタル音声ではナイトモードはオフになります。

## ON:

## NIGHT ON

ナイトモード機能をオンにします。

## OFF:

## NIGHT OFF


ナイトモード機能をオフにします。

- ・ナイトモード機能が働いているときは本機表示部内のNIGHTが点灯します。
- ピュアダイレクト、ソースダイレクト、7.1CH INPUT機能を選択しているときはナイトモードは オフになります。

## <u>ヘッドホンで聞く</u>

ヘッドホン(PHONES)端子は、本機をヘッドホンで聴く場合に使用します。標準ステレオプラグヘッドホンをご使用ください。

ヘッドホン端子を使用しているときは、スピーカーが自動的にオフになります。



## ご注意

ヘッドホンを端子から外すと、サラウンドモー ドは以前の設定に戻ります。


## ҈ 祭 告

ヘッドホンの音量が大きすぎると、耳を傷めることがあります。音量が大きくなりすぎないように注意してください。

#### ドルビーヘッドホン・モード

ドルビーヘッドホンモードは、スピーカーで再生したときの波形を再現することにより、通常のヘッドホンでマルチチャンネルサラウンド音声を楽しむことができます。2chステレオ音声を再生時には前方のスピーカーから聴こえるような効果があります。ヘッドホンを使用すると、MENUボタンは自動的にドルビーヘッドホン・モードに切り替わります。

**MENU**ボタンを押したときに表示されるOSDメニューは次のとおりです。



DOLBY HP (ヘッドホン) モードは左右のカーソル ボタンで選択できます。

BYPASS → DH → BYPASS

BYPASS: ドルビーヘッドホン・モードにはならず、 通常の2chステレオ音声を出力します。

**DH:** ドルビーヘッドホン・モード。

ピュアダイレクトおよびソースダイレクトモードを 選択したときはドルビーサラウンド処理が省略され、モード・表示には「\*\*\*」が表示されます。

ドルビーヘッドホン・モードがオンのときは、サラウンドモードを選択できます。


「L/R LEVEL」は±12 dBの範囲で設定できます。

## ご注意:

- ヘッドホンを端子から外すと、サラウンド モードは以前の設定に戻ります。
- ・ドルビーヘッドホン・モードがオンのときは、トーンコントロールおよびACOUSTIC EQは設定することはできません。

## アッテネート機能

アナログ信号入力を本機にて再生しているとき、本機表示部のPEAK表示が点灯する場合があります。これは、本機の内部処理に対して入力信号レベルが大きすぎることを意味します。このときアッテネート機能によってアナログ入力信号レベルを減衰させることができます。



- この機能は、アナログ入力が選択されている場合に有効です。
- この機能は、各入力ファンクションごとにメモリーされます。例えば、CDを選択しアッテネート機能を設定して、他の入力に切り替えた後、再びCDを選択したときに、アッテネート機能は有効になっています。
- 1. リモコンをAMPモードに切り替え、004ページが表示されるまで</>
  メンを押します。
- **2.** リモコンのATTボタンを押します。

本機表示部のATT表示が点灯し、動作状態を表します。アナログ入力信号レベルがおよそ半分に減衰されます。


**3.** アッテネート機能を解除したい場合は、再度 ATTボタンを押します。


ATT表示が消えます。アナログ入力信号レベルがもとに戻ります。


## 7.1CH INPUT

マルチチャンネルスーパーオーディオCDプレーヤーやDVD-Audioプレーヤーなどのマルチチャンネル信号に対応するための7.1chの外部入力端子が搭載されています。これらの入力信号は内部サラウンド処理をバイパスしてボリュームコントロールを通過した後、プリアウト端子へ出力されます。

この機能が働いているときは、入力ファンクションを切り替えることができません。この機能に合わせて楽しみたいビデオ系の入力ファンクションを選択してから7.1CH INPUTボタンを押してください。







- **1.** 本機またはリモコンでご希望のビデオソース (入力ファンクション)を選択します。
- 本機またはリモコンの 7.1CH INPUT (7.1CH IN)ボタンを押します。

7.1CH INPUT の各チャンネルの音量バランス を調整したい場合は SETUP MENUの "7.1CH INPUT LEVEL"を選択して、調整してください。 (35ページ参照)


- 3. 本機のVOLUMEつまみを回すか、リモコンの VOL(+)、(一)ボタンを押して、全体の音量を お好みのレベルに合わせてください。
- 7.1CH INPUTを解除する場合は、再度本機またはリモコンの7.1CH INPUT(7.1CH IN) ボタンを押します。

## ご注意

• 7.1CH INPUT を選択しているとき、サラウンドモードは選択できません。また7.1CH INPUT を選択しているときは、録音出力端子には信号は出力されません。

#### AUX入力

7.1CH-INPUT機能を使用しない場合、7.1CH入力端子のFRONT L/R入力をAUX入力端子としても使用可能です。この場合、他のオーディオ入力端子(CD, TUNERなど)と同様にサラウンドモードの選択、トーンコントロール、Tape-Out、VCR-outなどを機能させることができます。






本機のインプットセレクターでAUXを選択します。またはリモコンのHOMEボタンを押し、数字の"6"ボタンを押してAUXを選択します。

## V-OFF(ビデオ出力OFF)機能

この機能は、各映像出力端子(ビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオ、HDMI)の出力を停止します。



- 1. リモコンをAMPモードに切り替え、004ページが表示されるまでく/>ボタンを押します。その後 VIDEO OFFボタンを押します。 本機表示部のV-OFF表示が点灯し、動作状態を表します。
- 2. ビデオ出力OFFを解除したいときは、再度 VIDEO OFFボタンを押します。

#### ご注意

・ビデオオフ状態が選択されていてもOSDメニューを選択した場合はメニュー画面が出力されます。

## テレビオート機能(TV-AUTO)

本機をテレビと連動させて、自動的に電源を入れたり、スタンバイにすることができます。テレビの電源を入れると本機の電源が入り、テレビの電源を切ると本機は5分後にスタンバイになります。

- この機能を使う場合は、OSDメニューシステムの4. VIDEO SETUPにてTV-AUTO: ENABLEの設定を行ってください。(45ページ参照)
- **2.** テレビ側のビデオ信号出力端子と本機のテレビ用ビデオ信号入力端子を接続します。
- 3. 電源ON状態からスタンバイになる動作は、本機の入力ファンクションをTVに設定したときのみ有効です。

## ご注意

- 本機能はスタンバイ状態に入った後10秒後より有効となります。
- STANDBY MODE (スタンバイモード) を ECONOMY に設定している場合、この機能 は働きません。本機能を使用する場合は STANDBY MODE を NORMAL に設定してください。
- 本機能は、S-VIDEO、COMPONENT VIDEO、 HDMIの入力端子には対応しておりません。ご利用の際は必ずVIDEO入力端子を使用してください。

#### LIP.SYNC(リップ・シンク)機能

接続する映像機器によっては、映像信号の処理がオーディオ信号に対して時間差があるものがあります。

この差は、ほんのわずかですが映画や音楽を楽しむ上ではとても重要です。

LIP.SYNC機能は、オーディオ信号を遅らせて映像との時間差を調整します。操作はリモコンAMPモード002ページの*LIP.SYNC*ボタンとカーソルの左右ボタンで行います。リモコンはAMPモードにしてから操作を行ってください。初期値はOFF(Oms)で、最大200msまで10msステップで調整できます。ディスプレィやプロジェクター等の映像機器で映像を確認しながら調整してください。



## ご注意

- ・この機能はソースダイレクトまたはピュア ダイレクトモードまたは7.1CH INPUTでは OFF (0ms) になります。ソースダイレクト またはピュアダイレクトモードまたは7.1CH INPUTが解除されると設定した値に戻りま す。
- ・HDMI 1.3aのオートリップシンク機能に対応したTVやプロジェクターを本機に接続した場合、自動的に映像と音声を同期させることができます。この機能の操作については46ページを参照してください。


## デュアルバックアップメモリー機能

本機は電源を切った状態でも設定した各種内容を内 部の不揮発メモリーに記憶しています。

デュアルバックアップメモリー機能は記憶した内容をさらに別のメモリーエリアに書き込み、ユーザーが残したい設定をバックアップし、いつでもその設定を呼び出すことができます。

## ●バックアップ

1. 本機を記憶させたい状態にし設定してフロントパネル上のMEMORYとENTERボタンを同時に3秒以上押し続けます。



FLディスプレイに

## MEMORY SAVING


と表示され、本機の設定が記憶されます。この記憶された内容は、再度デュアルバックアップメモリー機能を使って設定の上書きがされるまで残すことができます。

- 以下の設定値はバックアップされません。
- メインゾーンのボリューム
- ゾーンのボリューム
- ゾーンスピーカーのボリューム

#### ●メモリー呼出機能

バックアップした設定は次の操作で呼び出せます。

**1.** フロントパネル上の*MEMORY* と*MENU* ボタンを同時に3秒以上押し続けます。



FLディスプレイに

#### MEMORY LOAD

と表示されて記憶した設定状態に本機を再設定します。

この時本機は一度スタンバイ状態になります。 また、バックアップデータが存在しない場合はFL ディスプレイに

### NO BACKUP

と表示されてバックアップのリカバリーは行われません。

- 以下の設定値はバックアップされないため、各ボリュームの値は初期値の状態になります。
- メインゾーンのボリューム
- ゾーンのボリューム
- ゾーンスピーカーのボリューム

## ビデオコンバート機能

## ●アナログビデオコンバートについて

本機のモニター出力には映像信号のコンバート機能を装備しています。

このため再生機器と本機の映像入力端子(ビデオ、S-ビデオ、コンポーネント)との接続方法に関わらず、本機モニター出力端子とモニター間の接続方法については、より高品位な接続方法のケーブルを1本繋ぐだけで視聴できます。

(設定のしかたについては45ページを参照)

## ●アナログビデオ信号から HDMI への アップコンバート

本機のアップコンバート機能は入力されたアナログ ビデオ信号 (コンポーネントビデオ信号の解像度が 480i、480p、720p、1080iのとき、またはSビデオお よびビデオのビデオ信号のとき)をHDMI出力端子 に出力することができます。


(設定のしかたについては45ページを参照)

## ご注意

- この機能は、録画用ビデオ出力端子には働きません。
- この機能は、スチル、早送り、逆再生等では、 正常に再生されないことがあります。
- ・ビデオコンバート機能は、ご使用になるテレビ、プロジェクター等によっては同期ずれ等 の不具合が発生する場合があります。
- このような場合はビデオコンバートの機能 をOFFにしてご使用ください。
- ・この機能は常にビデオ入力信号を監視しており、入力されている信号に合わせてコンバートをするかしないかを決めています。 しかし、入力されるビデオ信号によっては正確な検知ができないこともあります。
- 最高のビデオ品質を得るために、THX はビデオコンバート機能をOFF にすることを推奨しています。


#### 接続例

モニターを本機のHDMIモニター端子に接続した場合




## ご注意

- 再生機器から入力されるコンポーネントビデオ信号の解像度が480i、480p、720p、1080i 以外のときは本機のHDMIモニター端子から映像出力されません。
- モニターを本機のVIDEOまたはS-VIDEOモニター端子に接続した場合



## ご注意

- 再生機器から入力される HDMI ビデオ信号 は本機の VIDEO, S-VIDEO モニター端子か ら出力されません。
- 再生機器から入力されるコンポーネント ビデオ信号が480i 以外のときは本機の VIDEO、S-VIDEO モニター端子から出力されません。
- モニターを本機のCOMPONENT VIDEO モニター端子に接続した場合



## ご注意

 再生機器から入力されるHDMI ビデオ信号 は本機のCOMPONENT VIDEO モニター端 子から出力されません。

#### OSDメニューシステムについて

- OSDメニューシステムは全ての映像端子(ビデオ、S-ビデオ、コンポーネント、HDMI)に 出力されます。
- OSDインフォメーションはVIDEOまたは S-VIDEOのモニター出力端子にのみ出力されます。

本機のVIDEOまたはS-VIDEOの入力端子に入力された映像信号をビデオコンバートし、COMPONENT VIDEOまたはHDMIの出力端子から出力した場合は、OSDインフォメーションが出力されます。

## コンポーネントI/P機能

本機のVIDEO回路にはI/Pコンパート機能が装備されています。

この機能をオンすることで、再生機器から入力されるアナログビデオ信号(ビデオ、S-ビデオ、コンポーネントビデオ)の480iを480pにコンバートして本機のCOMPONENT VIDEO出力端子にプログレッシブ出力することができます。

(設定のしかたについては45ページを参照してください)

## HDMI解像度

入力したアナログ映像信号をビデオコンバージョン機能によってHDMIへ出力するときの、解像度を設定します。480i信号は480p、1080i、720p、1080p信号へ、480p信号は1080i、720p、1080p信号へ変換できます。HDMI出力1、出力2に対して、出力解像度を設定できます。

## ご注意

- 1080i、720pまたは1080p信号に対応していないモニターと接続する場合は、1080i、720pまたは1080pに設定しないでください。SETUPMENUが表示されません。SETUPMENUが表示されない場合は、本体表示部を見ながら設定を変更してください。
- 720p 信号を 1080i、1080p信号に、1080i信号を 1080p信号に変換することはできません。 720pおよび 1080i信号をコンポーネントビデオ 入力した場合は同じ解像度でHDMI出力されます。(HDMI解像度設定は無効になります。)
- コンポーネントビデオ出力の解像度は変更できません。
- HDMI出力 1、出力 2 は同時出力できません。


# チューナー操作(プリセットメモリ)

AM/FM の放送局がお好きな順序で60局までプリセットできます。

それぞれの放送局について、必要に応じて周波数と 受信モードおよび放送局名(英数)を記憶させること ができます。

## オートプリセットメモリ

この機能によって、AM バンドと FM バンドを自動的にスキャンして、適切な電波強度のあるすべての放送局をメモリに記録します。



- 1. FM を選択する場合は、フロントパネルの BANDボタンを押し、FMを選択します。
- **2.** MEMORYボタンを押しながらカーソルボタン ◀を押します。

表示部に「AUTO PRESET」と表示され、最も低い周波数からスキャンが開始されます。


- チューナーが放送局を受信するたびに、スキャンが停止しその放送局を5秒間受信します。
   BANDボタンを押すと、バンドを変更できます。
- **4.** 現在の放送局を Preset 01 に記憶したいときは、ボタンを押さずにそのままにしています。現在の放送局をスキップしたい場合は、この間に▲を押します。

この放送局はスキップされ、オートプリセットが継続されます。

5. 60個すべてのプリセットメモリが設定されたとき、またはオートスキャンがバンドの上限に達したときは、スキャンは自動的に停止されます。

オートプリセットメモリを停止したい場合は、 CLEARボタンを押してください。

## マニュアルプリセットメモリ



## (本機で設定する場合)

- 設定したい放送局に周波数を合わせます。 (「マニュアルチューニング」または「オート チューニング |参照)
- **2.** フロントパネルの*MEMORY*ボタンを押します。

表示部で「ーー」(プリセット番号) が点滅を始めます。

- **3.** 点滅している間に **◆**または**▶**を押して、プリセット番号を選択します(約5秒間)。
- **4.** もう1度*MEMORY*ボタンを押して確定します。

表示部の点滅が止まります。 この放送局がご指定のプリセットメモリに保存されました。


## (リモコンで設定する場合)

- 設定したい放送局に周波数を合わせます。 (「マニュアルチューニング」または「オート チューニング |参照)
- 2. リモコンをTUNERモードに切り替えます
- **3.** 002ページが表示されるまで</>
  メボタンを押します。
- 4. リモコンのMEMORYボタンを押します。表示部で「ーー」(プリセット番号)が点滅を開始します。
- **5.** 数字キーを押して、設定したいプリセット番号を入力します。

#### ご注意

 一桁の数値(例えば、2)を入力するときは 「0」「2」と入力するか「2」と入力して数秒間 待ちます。

## プリセット局の呼出



## (本機で選択する場合)

フロントパネルの▼または▶ボタンを押して呼び出したいプリセット局を選択します。


## (リモコンで選択する場合)

- 1. リモコンをTUNERモードに切り替えます。
- リモコンの◀または▶を押して呼び出したい プリセット局を選択するか、または数字キーで 呼び出したいプリセット番号を入力します。

## アドバイス

• リモコンのTUNER モードのCH +/ーボタンを使っても◀/▶と同様の操作ができます。

## プリセット局のスキャン




- 1. リモコンをTUNERモードに切り替えます。
- **2.** 002ページが表示されるまで</>
  ンボタンを押し、P-SCANボタンを押します。

表示部に「PRESET SCAN」と表示され、小さい番号のプリセット局が最初に呼び出されます。


- **3.** プリセット局が順番に呼び出され (No.1 → No.2 → No.3 ......)、1 局ごとに10 秒間表示されます。
- **4.** ▶ボタンを押すと、プリセット局を早送りできます。
- 5. 聴きたいプリセット局が受信できたら、CLEAR またはP-SCANボタンを押してプリセット・ スキャン操作を停止します。

## プリセット局のリスト表示

本機にメモリーされている放送局を、モニターへ プリセット局をメモリから削除します。 一覧表示することができます。




- 1. リモコンを TUNER モードに切り替えます。
- 2.002ページが表示されるまでく/>ボタンを押 し、P-INFOボタンを押します。
- 3. 次のようにプリセットされた放送局の一覧表 示を本機に接続されたモニターTVへOSD表 示します。




4. リスト表示は画面上に10局まで表示されます。 プリセットした放送局が10局以上ある場合は もう一度リモコンのP-INFOボタンを押して次 のページを表示させます。

リスト表示は操作後5秒後に自動的に消えます。

#### プリセット局の削除





- 1. 削除したいプリセット番号を呼び出します。 (「プリセット局の呼出」参照)
- 2. フロントパネルまたはリモコンの MEMORY ボタンを押します。
- 3. 保存されているプリセット番号が表示部に 5 秒間点滅します。点滅している間に、フロント パネルの CLEAR ボタンを押すか、またはリモ コンの CLEAR を押します。
- 4. 表示部に「xx CLEAR | と表示され、指定したプ リセット番号が削除されたことが示されます。

## アドバイス

保存されているプリセット局すべてを削除 するには、本機のCLEAR ボタンとENTER ボタンを同時に2秒間押します。

## プリセット局の番号の並びかえ



記憶させた放送局番号が連続していない (例えば以 下のように放送局が保存されている)場合

- 1) 78.0 MHz
- 80.0 MHz
- 3) 82.5 MHz
- 10) 84.7 MHz


(4から9にはプリセットされた放送局がないので、プ リセット10を4としてプリセットすることができます。) 番号をソートするには、MEMORYボタンを押しなが ら▼ボタンを押します。


表示部に「PRESET SORT」と表示され、ソートが完 アしました。

## プリセット局名の入力

各プリセット局の名前を、英数字を使用して入力で きます。

名前を入力する前に、プリセットメモリ操作によっ てプリセット局を保存してください。





- 1. 名前を付けたいプリセット番号を呼び出しま す。(「プリセット局の呼出 |参照)
- 2. フロントパネルまたはリモコンのMEMORY ボタンを3秒以上押します。
- 3. 放送局名インジケーターの左端が点滅して、文 字入力が可能なことを示します。
- **4.** フロントパネルのカーソルボタン▲ / ▼また はリモコンの▲または▼ボタンを押すと、アル ファベットと数字が以下の順序で表示されま

 $A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \dots Z \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \dots 0 \leftrightarrow - \leftrightarrow$ + ↔ / ↔ (空白) ↔ A

UP →

← DOWN

文字を消去するには、CLEARボタンを押すか、 リモコンの CLEAR を押します。

#### アドバイス

• リモコンの数字キーを使用して文字入力を 行うこともできます。 この場合は次の表を参照してください。

数字キー	画面表示
1	$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 1 \rightarrow A$
2	$D\toE\toF\to2\toD$
3	$G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow 3 \rightarrow G$
4	$J \to K \to L \to 4 \to J$
5	$M \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow 5 \rightarrow M$
6	$P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow 6 \rightarrow P$
7	$S \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow 7 \rightarrow S$
8	$V \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow 8 \rightarrow V$
9	$Y \rightarrow Z \rightarrow \text{space} \rightarrow 9 \rightarrow Y$
0	$- \rightarrow + \rightarrow / \rightarrow 0$

5. 入力する最初の文字を選択したら、フロントパ ネルのMEMORYボタンを押すかENTERボタ ン、またはリモコンのMEMORYボタンを押し ます。

入力が確定したら、次のカラムが点滅を開始し ます。次のカラムも同じ方法で入力します。 設定する文字を変更するには、◀または▶を押 してください。

#### アドバイス

- 空白部分にはスペースを入力してください。
- 6. 名前を保存するときは、フロントパネル のMEMORYボタン、またはリモコンの MEMORYボタンを2秒以上押します。

# ゾーンシステム

ゾーンシステム機能は、本機の設置場所(メインゾーン)以外の部屋でメインゾーンと同じ、もしくは異なるソースを聴くことができます。

ゾーンシステムをご使用になる場合は、30ページの接続図の例のように、音声はZONE OUTの音声出力端子A、BからゾーンA、B用のアンプに接続します。

ビデオ出力 (ZONE OUT) 端子は、ゾーン用のモニター出力端子に接続します。


(ゾーンビデオ出力はゾーンAのソースセレクター に連動します。)

メインゾーンでサラウンドバックスピーカーまたは、SPEAKER C(詳細は28ページを参照)をご使用になられない場合は、サラウンドバック用のプリアウト端子を使用した、ゾーンスピーカーシステムを使用することができます。

また、COMPONENT VIDEO出力2をゾーンA用の 出力として使うこともできます。

本機はソース・セレクター、OSD メニューシステム、スリープ・タイマー、リモートコントロールなどの ゾーンシステム機能に対応しています。

#### ゾーン出力端子を使用したゾーン再生



1. 本機のZONEボタンを1回押すとゾーンA、2 回押すとゾーンBのソースとボリュームの設 定になります。

表示部の「MULTI Iインジケーターが点灯します。

**2.** INPUT SELECTOR つまみで入力ソースを選択します。

ゾーンAを選択したときの表示

ZADVD - 90dB

ゾーンBを選択したときの表示

Z B D V D - 9 O d B


- **3.** ボリュームつまみを回してゾーンの音量をお 好みに応じて調整します。
- 4. ゾーン機能をOFFしたいときは、INPUT SELECTORつまみを回すかカーソルボタン◀/ ▶を押してOFFを選択します。

## アドバイス

OSDメニューシステムを使用して設定を行うことも可能です。(47ページ参照)

## サラウンドバックプリアウト端子を使用した ゾーン再生

本機はスピーカーをもう1セット接続して、音楽視聴用の別の部屋や独立した場所に配置することができます。



1. 本機のZONE SREAKERボタンを1回押すと ゾーンスピーカーA、2回押すとゾーンスピー カーBのソースとボリュームの設定になります。

このとき表示部の「MULTI」インジケーターも点灯します。

**2.** INPUT SELECTOR つまみで入力ソースを選択します。

ゾーンスピーカーAを選択したときの表示

ZSA DVD - 90dB

ゾーンスピーカーBを選択したときの表示

ZSB DVD - 90dB

- 3. ボリュームつまみを回してゾーンの音量をお 好みに応じて調整します。
- 4. ゾーンスピーカー機能をOFF したいときは、 INPUT SELECTOR つまみを回すかカーソル ボタン◀/▶を押してOFFを選択します。

## ゾーン・スピーカーについて

- ゾーンスピーカーモードではAまたはBの どちらか1つのみ選択することができます。
- SPEAKER SETUP メニューで「SURR. B」 (サラウンドバックスピーカー)が「NONE」、 「ZSP A」または「ZSP B」に設定されていると きは、サラウンドバック用のプリアウト端子 をゾーンスピーカー用に使用することがで きます。(41ページ、SPEAKERSETUP 参照)
- SPEAKER SETUP メニューで「SURR. B」 (サラウンドバックスピーカー) が「NONE」、 「ZSP A」または「ZSP B」に設定されていない場合は、*ZONE SPEAKER* ボタンを押すと 「The Surr. Back Speakers are in use」(サラウンドバックスピーカーを使用中です)と表示されます。(41ページ、SPEAKER SETUP参照)
- ゾーンスピーカー・モードは、SPEAKER C と同時にはご使用いただけません。ゾーン用の接続をする場合は、リアパネルの SPEAKER Cスイッチを OFFにしてください。
- ・サラウンドバックスピーカーでZSP AまたはZSP Bを設定し、ゾーンスピーカーモードにしておくと (P.41) マルチゾーン用リモコン (RC101) のソースボタンを押すだけで自動的にゾーンスピーカー機能を ON することができます。

## 別室からのゾーン機能の操作

外付けのIRレシーバーや赤外線受光部のあるマランツ製品などを本機に接続することにより、本機の設置されていないゾーンからでも、RC2001またはマルチゾーンリモコンRC101を使ってマルチゾーンの機能を操作することができます。(30ページ参照)

## ●リモコンをゾーン A または B を操作する モードにする

リモコンを使うゾーンの設定を行うことで、ゾーンAまたはBの入力ソースの切り替えやゾーン機能のオン/オフなどの操作ができるようになります。

#### <RC2001>



- 1. リモコンのHOMEボタンを押します。
- 2.003ページが表示されるまで
   します。
- 3. ZONE-A またはZONE-Bボタンを押します。


#### <RC101>

ゾーンAモード(初期設定時)

ゾーンBモード

ゾーンCモード (本機ではこのゾーンは使用しません)


ゾーンDモード:メインゾーン(本機の設置してある部屋)



1. (ここでは例としてゾーン Aを操作するモードに変更します。)

SETボタンとZONEボタンを送信表示が2回 点滅するまで同時に長押しします。バックラ イトが点灯します。 2. ゾーンボタンAを押します。設定が完了する と送信表示が2回点滅します。

以下のボタンはゾーンA専用のボタンになります。ゾーンからは音量調整、スリープタイマー、ミュート、入力ファンクションの選択を行うことが可能です。



2.の操作でゾーンボタンBを押すとゾーンBを操作するモードに変更します。ゾーンボタンDを押すとメインゾーンを操作するモードに変更します。

## ご注意

- ・メインゾーンでチューナー (FM または AM) を使用していて、ゾーンでも入力ファンクションにチューナーを選択している場合、ゾーンからチューナーの一切の操作はできません。メインゾーンと同じ放送局のみ聞くことが可能です。
- ゾーン出力はアナログのみです。デジタル 入力の信号には対応しません。

# ●ゾーンスピーカーの操作

#### <RC2001>


リモコンを ZONE-AまたはZONE-Bモードに切り 替えます。

リモコンの1ページ目で、ゾーンスピーカーの操作 をすることができます。



#### <RC101>

ゾーン A またはゾーン B に設定した R C 101 をゾーンスピーカー機能のコントロール用に切り替えることができます。




- (ここでは例としてゾーン用の設定をゾーンスピーカー用の設定に切り替えます。)
   SETボタンとPOWER ONボタンを送信表示が2回点滅するまで同時に長押しします。バックライトが点滅し続けます。
- 数字キー2を押します。
   ゾーンモード:1(初期設定)
   ゾーンスピーカーモード:2

## ご注意

- ゾーン用の設定に戻すには2.で数字キー1 を押します
- ゾーンDモード設定時はメインゾーンの操作のみが可能です。
- 3. ENTERボタンを押します。設定が完了すると 送信表示が2回点滅します。


以下のボタンは設定したゾーンモードまたは ゾーンスピーカーモードの専用のボタンになります。



## ●ゾーンモニターへの OSD インフォメー ションの表示


ゾーン用のビデオ出力 (ZONE OUT) 端子に接続したTV モニターにゾーン A の設定状況を表示させることができます。

#### <RC2001>




- 1. リモコンを ZONE-A モードに切り替えます。
- 2. INFOボタンを押します。

## <RC101>



1. INFOボタンを押します。

ゾーンモニターへOSDインフォメーションが 表示されます。



#### ご注意

メインゾーンでOSDを表示しているときは ゾーンモニターにはOSDを表示することはで きません。

# RC2001でマランツ製機器を操作する

付属のリモコンRC2001は、初期設定状態でマランツ製品の基本操作を行なうことができます。

- 1. リモコンを操作したいソース機器のモードに切り替えます。
- 2. 各操作ボタンを押してソース機器を操作します。
- 各ソース機器の詳細な操作については各ソース機器の取扱説明書を参照して下さい。
- 一部のソース機器は本リモコンから操作できないことがあります。
- すべての操作ボタンに対してソース機器側で対応しているわけではありません。

## DVDモード



SOURCE ON/OFF	DVD プレイヤーの電源オン/スタンバイ
POWER ON	DVD プレイヤーの電源オン
POWER OFF	DVD プレイヤーのスタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
	リモコンのページを切り替えます
GUIDE	トップメニュー画面を表示します
INFO	OSDの表示
カーソル	カーソルを移動します
ENTER	選択した項目を決定します
MENU	メニュー画面を表示します
EXIT	メニューに戻る
<b>&gt;</b>	再生
<b>◄</b> ◀ / ▶▶	チャプタ/トラックの移動
•	停止
II	一時停止
0-9, +10	数字の入力
CLEAR	各種入力の取消し

ページ	コマンド	操作
	1.DVD	DVDファンクションの選択
	<b>44</b> / <b>&gt;&gt;</b>	(左)早戻し*
		(右)早送り*
1	▲	ディスクトレーの開閉
	ANGLE	カメラアングルの切り替え
	SUBTITLE	字幕言語の選択
	AUDIO	音声言語の選択
	1.DVD	DVDファンクションの選択
	ZOOM	ズームモードのオン/オフ
2	SETUP	セットアップメニューの選択
2	VIDEO ADJ	ビデオアジャスト
	V ON/OFF	ビデオ オン/オフ
	DIMMER	ディスプレイを暗くします
	1.DVD	DVDファンクションの選択
	PROGRAM	プログラム再生
3	REPEAT	リピート再生
J	A-B	A-B間リピート再生
	RANDOM	ランダム再生
	COND MEMO	ディスクの設定を保存します
	1.DVD	DVDファンクションの選択
	SOUNDMODE	
4	SEARCH	サーチモードを切り替えます
7	SCAN	スキャンモードを開始
	PAGE	DVD-Audio でのページ切り替え
	HDMI	HDMIの解像度を変更します
	1.DVD	DVDファンクションの選択
	DISC SKIP	DVD チェンジャーで次のディスクを選択*
5	1-DISC-2	(左) DVD チェンジャーでディスク 1 を選択 *
		(右) DVD チェンジャーでディスク2 を選択*
	3-DISC-4	(左)DVDチェンジャーでディスク3を選択*
		(右) DVD チェンジャーでディスク4を選択*
	5-DISC-	(左) DVD チェンジャーでディスク5を選択*

# <u>CDモード</u>



+10 0 CLEAR 0000

marantz

CDプレイヤーの電源オン/スタンバイ
CDプレイヤーの電源オン
CDプレイヤーのスタンバイ
下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
リモコンを HOME モードに変更します
リモコンのページを切り替えます
選択した項目を決定します
メニューの呼び出し
再生
トラックの移動
停止
一時停止
数字の入力
各種入力の取消し

## ソフトボタン一覧表

S.CD	ページ	コマンド	操作
(右)早送り*		5.CD	CD/R ファンクションの選択
(右) 早送り*		44 / 55	(左)早戻し*
SOUNDMODE   再生モードの選択		<b>**</b> / <b>**</b>	(右)早送り*
QUICK RP	1	<b>_</b>	ディスクトレーの開閉
DISPLAY   表示窓を消灯する		SOUNDMODE	再生モードの選択
5.CD       CD/R ファンクションの選択         PROGRAM       プログラム再生         RANDOM       ランダム再生         REPEAT       リピート再生         A-B       A-B間リピート再生         INTRO SCN       AMS機能         5.CD       CD/R ファンクションの選択         EDIT       プログラムをエディットします         TEXT       テキスト表示         TIME       時間表示         SCROLL       テキスト表示のスクロール         DIG OUT       デジタルアウトのオン/オフ         5.CD       CD/R ファンクションの選択         NEXT DISC       CD チェンジャーでディスクを選択         PREV DISC       CD チェンジャーでディスク1 を選択*         (左) CD チェンジャーでディスク2 を選択*       (左) CD チェンジャーでディスク4 を選択*         3-DISC-4       (左) CD チェンジャーでディスク5を選択*         5-DISC-       (左) CD チェンジャーでディスク5を選択*         5.CD       CD/R ファンクションの選択         - PITCH +       ピッチコントロールの設定*         PITCH PST       ピッチコントロールの別定*			
PROGRAM RANDOM ランダム再生 REPEAT リピート再生 A-B INTRO SCN AMS機能         3         TEXT テキスト表示 TIME 時間表示 SCROLL テキスト表示のスクロール DIG OUT デジタルアウトのオン/オフ         BREV DISC CD チェンジャーでディスクを選択 PREV DISC CD チェンジャーでディスクを選択 (左) CD チェンジャーでディスク1を選択 (左) CD チェンジャーでディスク2を選択 (右) CD チェンジャーでディスク2を選択 (右) CD チェンジャーでディスク3を選択 (左) CD チェンジャーでディスク3を選択 (左) CD チェンジャーでディスク3を選択 (左) CD チェンジャーでディスク3を選択 (左) CD チェンジャーでディスク3を選択 (右) CD チェンジャーでディスク5を選択 (右) CD チェンジャーの Fェスク5を選択 (右) CD チェンジャーの Fェスク5を選択 (右) CD チェンジャーの Fェスク5を選択 (右) CD チェンジャーの Fェスク5を選択 (右) CD チェングラム CD Fェスク5 CD Fェ		DISPLAY	
2       RANDOM			
2       REPEAT       リピート再生         A-B       A-B間リピート再生         INTRO SCN       AMS機能         5.CD       CD/R ファンクションの選択         EDIT       プログラムをエディットします         TEXT       テキスト表示         TIME       時間表示         SCROLL       テキスト表示のスクロール         DIG OUT       デジタルアウトのオン/オフ         5.CD       CD/R ファンクションの選択         NEXT DISC       CDチェンジャーで次のディスクを選択         PREV DISC       CDチェンジャーでディスク1を選択*         (左) CD チェンジャーでディスク2を選択*       (左) CD チェンジャーでディスク4を選択*         3-DISC-4       (右) CD チェンジャーでディスク4を選択*         5-DISC-       (左) CD チェンジャーでディスク5を選択*         5.CD       CD/R ファンクションの選択         - PITCH +       ピッチコントロールの設定*         PITCH PST       ピッチコントロールの別定*			
REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生 INTRO SCN AMS機能  5.CD CD/R ファンクションの選択 EDIT プログラムをエディットします TEXT テキスト表示 TIME 時間表示 SCROLL テキスト表示のスクロール DIG OUT デジタルアウトのオン/オフ  5.CD CD/R ファンクションの選択 NEXT DISC CDチェンジャーで次のディスクを選択 PREV DISC CDチェンジャーでディスク1を選択 PREV DISC CDチェンジャーでディスク1を選択 (左) CD チェンジャーでディスク1を選択* (右) CD チェンジャーでディスク2を選択* (右) CD チェンジャーでディスク4を選択* 5-DISC- (左) CD チェンジャーでディスク5を選択* 5.CD CD/R ファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*	9		<u> </u>
INTRO SCN	-	REPEAT	
S.CD			
### EDIT プログラムをエディットします   TEXT			- 10-419-
TEXT       テキスト表示         TIME       時間表示         SCROLL       テキスト表示のスクロール         DIG OUT       デジタルアウトのオン/オフ         5.CD       CD/R ファンクションの選択         NEXT DISC       CD チェンジャーでディスクを選択         4       1-DISC-2       (左) CD チェンジャーでディスク1 を選択*         3-DISC-4       (左) CD チェンジャーでディスク3 を選択*         5-DISC-       (左) CD チェンジャーでディスク5 を選択*         5.CD       CD/R ファンクションの選択         5.CD       CD/R ファンクションの選択         PITCH +       ピッチコントロールの別定*         PITCH PST       ピッチコントロールの別定*			
TIME 時間表示 SCROLL テキスト表示のスクロール DIG OUT デジタルアウトのオン/オフ  5.CD CD/R ファンクションの選択 NEXT DISC CD チェンジャーで次のディスクを選択 PREV DISC CD チェンジャーで前のディスクを選択 (左) CD チェンジャーでディスク1 を選択* (右) CD チェンジャーでディスク2 を選択* (右) CD チェンジャーでディスク3 を選択* (右) CD チェンジャーでディスク3を選択* 5-DISC- (左) CD チェンジャーでディスク5を選択* 5.CD CD/R ファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*			
TIME   時間表示   SCROLL   テキスト表示のスクロール   DIG OUT   デジタルアウトのオン/オフ   5.CD   CD/R ファンクションの選択   NEXT DISC   CD チェンジャーで次のディスクを選択   PREV DISC   CD チェンジャーで前のディスクを選択   (左) CD チェンジャーでディスク1 を選択 * (左) CD チェンジャーでディスク2 を選択 * (左) CD チェンジャーでディスク3 を選択 * (右) CD チェンジャーでディスク4 を選択 * (右) CD チェンジャーでディスク4を選択 * (右) CD チェンジャーでディスク5を選択 * 5.CD   CD/R ファンクションの選択   PITCH +   ピッチコントロールの設定 * PITCH PST   ピッチコントロールの設定 * PITCH PST   ピッチコントロールの以上 ***	3		
DIG OUT デジタルアウトのオン/オフ  5.CD CD/R ファンクションの選択  NEXT DISC CD チェンジャーで次のディスクを選択 PREV DISC CD チェンジャーで前のディスクを選択  (左) CD チェンジャーでディスク1 を選択*  (右) CD チェンジャーでディスク2を選択*  (右) CD チェンジャーでディスク3を選択*  (右) CD チェンジャーでディスク4を選択*  5-DISC- (左) CD チェンジャーでディスク4を選択*  5-DISC- (左) CD チェンジャーでディスク5を選択*  5.CD CD/R ファンクションの選択  - PITCH + ピッチコントロールの別定*	~		0.00.0
5.CD CD/R ファンクションの選択 NEXT DISC CD チェンジャーで次のディスクを選択 PREV DISC CD チェンジャーで前のディスクを選択 (左) CD チェンジャーでディスク1 を選択* (右) CD チェンジャーでディスク2 を選択* (右) CD チェンジャーでディスク3 を選択* (右) CD チェンジャーでディスク3 を選択* 5-DISC- (左) CD チェンジャーでディスク5 を選択* 5.CD CD/R ファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*			
NEXT DISC			
PREV DISC			
4 1-DISC-2 (左)CDチェンジャーでディスク1を選択* (右)CDチェンジャーでディスク2を選択* (左)CDチェンジャーでディスク3を選択* (右)CDチェンジャーでディスク4を選択* 5-DISC- (左)CDチェンジャーでディスク5を選択* 5.CD CD/Rファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*			
4 1-DISC-2 (右) CD チェンジャーでディスク2を選択* (左) CD チェンジャーでディスク3を選択* (右) CD チェンジャーでディスク4を選択* (右) CD チェンジャーでディスク4を選択* (5-DISC- (左) CD チェンジャーでディスク5を選択*  5.CD CD/R ファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*		PREV DISC	
(右)CDチェンジャーでディスク2を選択* (左)CDチェンジャーでディスク3を選択* (右)CDチェンジャーでディスク4を選択* 5-DISC- (左)CDチェンジャーでディスク5を選択* 5.CD CD/Rファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*	,	1-DISC-2	(左)CDチェンジャーでディスク1を選択*
3-DISC-4 (右) CD チェンジャーでディスク4を選択*  5-DISC- (左) CD チェンジャーでディスク5を選択*  5.CD CD/R ファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*	4		(右)CD チェンジャーでディスク2を選択*
(右)CDチェンジャーでディスク4を選択*  5-DISC- (左)CDチェンジャーでディスク5を選択*  5.CD CD/R ファンクションの選択  - PITCH + ピッチコントロールの設定*		3-DISC-4	(左)CDチェンジャーでディスク3を選択*
5-DISC- (左)CD チェンジャーでディスク5を選択* 5.CD CD/R ファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*			(右)CDチェンジャーでディスク4を選択*
5.CD CD/R ファンクションの選択 - PITCH + ピッチコントロールの設定*		5-DISC-	1 1 1
DITCH RST ピッチコントロールのリカット	_	5.CD	
5 PITCH RST ピッチコントロールのリセット		- PITCH +	ピッチコントロールの設定*
		PITCH RST	ピッチコントロールのリセット
	°		

## AUXモード(マランツユニバーサルドックのコントロール)



SOURCE ON/OFF	ユニバーサルドックの電源オン/スタンバイ
POWER ON	ユニバーサルドックの電源オン
POWER OFF	ユニバーサルドックのスタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
カーソル	カーソルを移動します
ENTER	選択した項目を決定します
MENU	メニューの呼び出し
<b>•</b>	再生
<b>44</b> / <b>▶▶</b>	トラックの移動
	停止
II	一時停止
0-9	数字の入力
CLEAR	各種入力の取消し

00 2"	¬ ¬ > . 1°	
ペーン	コマンド	操作
	6.AUX	AUX ファンクションの選択
	<b>◄</b> / <b>▶</b> ▶	(左)早戻し*
	<b>**</b> / <b>**</b>	(右)早送り*
1	MODE	ユーザーインターフェースの変更
	REPEAT	リピート再生
	SHUFFLE	シャッフル再生
	6.AUX	AUX ファンクションの選択
	ARTIST	アーティストのソート
2	ALBUM	アルバムのソート
4	SONGS	曲のソート
	GENRE	ジャンルのソート
	COMPOSER	作曲者のソート
	6.AUX	AUX ファンクションの選択
3	PLAYLSIT	プレイリストのソート
	PODCAST	PODCASTのソート
	AUDIOBOOK	AUDIO BOOKのソート

# VCR1モード



SOURCE ON/OFF	VCR1 の電源オン/スタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
カーソル	カーソルを移動します
ENTER	選択した項目を決定します
MENU	メニューの呼び出し
EXIT	メニューから抜ける
CH + / -	VCRのチャンネル選択
<b>&gt;</b>	再生
<b>                   </b>	インデックスサーチ
•	録画
	停止
II	一時停止
0-9, +10	VCRのチャンネル切り替え/数字の入力
CLEAR	各種入力の取消し

## ソフトボタン一覧表

ページ	コマンド	操作
	7.VCR1	VCR1 ファンクションの選択
	44 / 55	(左)巻き戻し*
	<b>≪</b> / <b>&gt;&gt;</b>	(右)早送り*
1	EJECT	テープの取り出し
	MEMO	オートRECリターン機能
	TV/VCR	TVとVCRの切り替え
	2 x PLAY	2倍速再生
	7.VCR1	VCR1 ファンクションの選択
	SLOW	スロー再生
2	STILL	ポーズ/コマ送り
-	OTR	ワンタッチ録画
	AUDIO	オーディオモードの選択
	SKIP	CMスキップ
	7.VCR1	VCR1 ファンクションの選択
	VIS+	  インデックスサーチ
3	VIS-	
3		

## <u> TVモード</u>

OFF ON/OFF ON POWER ---



SOURCE ON/OFF	TVの電源オン/スタンバイ
POWER ON	TVの電源オン
POWER OFF	TVの電源スタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
GUIDE	テレビメニューを表示
INFO	OSDの表示
カーソル	カーソルを移動します
ENTER	選択した項目を決定します
MENU	メニューの呼び出し
EXIT	メニューから抜ける
MUTE	一時的に音声出力停止及び解除
INPUT	入力の切り替え
PREV	ラストチャンネル機能
VOL +/-	ボリュームの調整
CH +/-	チャンネルの選択
0-9, +10	TVのチャンネル切り替え/数字の入力
CLEAR	各種入力の取り消し

ページ	コマンド	操作
	8.TV	TV ファンクションの選択
	MEMO	プログラムの呼び出し
1	ALT-CH	ラストチャンネル機能
- 1	CH CALL	チャンネルコールのオン/オフ
	SLEEP	スリープタイマー
	VIDEO	VIDEO入力の選択
	8.TV	TV ファンクションの選択
	S-VIDEO	S-VIDEO入力の選択
	1 COMP 2	(左)コンポーネント1入力の選択*
2	I COMP 2	(右)コンポーネント入力2の選択*
	RGB	RGB入力の選択
	HDMI/DVI	HDMI/DVI 入力の選択
	HDMI2	HDMI2 入力の選択
	8.TV	TV ファンクションの選択
	ASPECT	アスペクト比の選択
3	ZOOM	アスペクト ズーム
3	NORMAL	アスペクト ノーマル
	THROUGH	アスペクト スルー
	FULL	アスペクト フル
	8.TV	TVファンクションの選択
	STANDARD	スタンダードモードの選択
4	THEATER	シアターモードの選択
7	DYNAMIC	ダイナミックモードeの選択
	CINEMA	シネマモードの選択
	PATTERN	パターン オン/オフ
	8.TV	TVファンクションの選択
5	LIGHT	リアパネルライト オン/オフ
	VMUTE ON	ビデオミュートオン
	VMUTE OFF	ビデオミュートオフ

# TAPE T - K



marantz

SOURCE ON/OFF	テープデッキの電源オン/スタンバイ
POWER ON	テープデッキの電源オン
POWER OFF	テープデッキの電源スタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
<b>&gt;</b>	再生
<b>                   </b>	ミュージックサーチ
•	録音
	停止
II	一時停止
0-9	数字の入力
CLEAR	各種入力の取消し

# ソフトボタン一覧表

ページ	コマンド	操作	
	9.TAPE	TAPE ファンクションの選択	
	44 / 55	(左)巻き戻し*	
	<b>≪</b> / <b>&gt;&gt;</b>	(右)早送り*	
1	TAPE-A	デッキA選択	
	TAPE-B	デッキB選択	
	REC MUTE	録音時に空白を入れます	
	DIRECTION	オートリバース機能オン	
	9.TAPE	TAPEファンクションの選択	
	COUNT RST	カウンターリセット	
2	AMS	AMS機能	
	BLANKSKIP	ブランクをスキップします	
	TIME	時間表示	
	TRAY	テープの取り出し	

## VCR2モード



VCR2の電源オン/スタンバイ
下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
リモコンを HOME モードに変更します
リモコンのページを切り替えます
カーソルを移動します
選択した項目を決定します
メニューの呼び出し
メニューから抜ける
VCRのチャンネル選択
再生
インデックスサーチ
録画
停止
一時停止
VCRのチャンネル切り替え/数字の入力
各種入力の取消し
再生 インデックスサーチ 録画 停止 ー時停止 VCRのチャンネル切り替え/数字の入力

ページ	コマンド	操作	
	7.VCR2	DSS ファンクションの選択	
	44.455	(左)巻き戻し*	
	<b>◄</b> / ▶▶	(右)早送り*	
1	EJECT	テープの取り出し	
	MEMO	オートRECリターン機能	
	TV/VCR	TVとVCRの切り替え	
	2 x PLAY	2倍速再生	
	7.VCR2	DSS ファンクションの選択	
	SLOW	スロー再生	
2	STILL	ポーズ/コマ送り	
-	OTR	ワンタッチ録画	
	AUDIO	オーディオモードの選択	
	SKIP	CMスキップ	
	7.VCR2	DSS ファンクションの選択	
	VIS+	  -  インデックスサーチ	
3	VIS-		

## <u>PLASMAモード</u>



POWER ON	プラズマの電源オン
POWER OFF	プラズマのスタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンをHOMEモードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
INFO	OSDの表示
カーソル	カーソルを移動します
ENTER	選択した項目を決定します
MENU	メニューの呼び出し
EXIT	メニューから抜ける
MUTE	一時的に音声出力停止及び解除
INPUT	入力の切り替え
VOL +/-	プラズマの音量調節

PLASMA TVファンクションの選択 VIDEO ビデオ入力の選択 HD/DVD HD/DVD入力の選択 PC/RGB RGB入力の選択 PIC MEMO ピクチャーメモリーの選択 PLASMA TVファンクションの選択 COLOR TEMP カラーテンプ PIC MODE ピクチャーモード AUTO ADJ オートアジャストオン CONTRAST コントラスト調節 PLASMA TVファンクションの選択 - CONT + コントラスト調節* - SHARP + シャープ調節* - SHARP + シャープ調節* - TINT + ティント調節* PLASMA TVファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ PLASMA TVファンクションの選択 ID SELECT ID セレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 1-VIDEO-2 (左) VIDEO 1 入力の選択* (右) VIDEO 2 入力の選択* (右) VIDEO 3 入力の選択* (右) HD/DVD 3 入力の選択* (右) HD/DVD 4 入力の選		10	IB //_
VIDEO   ビデオ入力の選択	ページ	-	操作
HD/DVD			
PC/RGB   RGB 入力の選択			
PC/RGB RGB 人力の選択 ASPECT アスペクトの選択 PIC MEMO ピクチャーメモリーの選択 PLASMA TV ファンクションの選択 COLOR TEMP カラーテンプ PIC MODE ピクチャーモード AUTO ADJ オートアジャストオン CONTRAST コントラスト調節 BRIGHT ブライト調節 PLASMA TV ファンクションの選択 - CONT + コントラスト調節* -BRIGHT+ ブライト調節* -SHARP+ ジャーブ調節* -COLOR+ カラー調節* -TINT + ティント調節* PLASMA TV ファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ  PLASMA TV ファンクションの選択 ID SELECT ID セレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 (左) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* 1-VIDEO-2 (左) VIDEO3 入力の選択* 1DVD/HD2 (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択*	1		
PIC MEMO ピクチャーメモリーの選択 PLASMA TVファンクションの選択 COLOR TEMP カラーテンプ PIC MODE ピクチャーモード AUTO ADJ オートアジャストオン CONTRAST コントラスト調節 BRIGHT ブライト調節 PLASMA TVファンクションの選択 - CONT + コントラスト調節* - BRIGHT+ ブライト調節* - BRIGHT+ ブライト調節* - COLOR+ カラー調節* - TINT + ティント調節* PLASMA TVファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ  PLASMA TVファンクションの選択 ID SELECT IDセレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 1-VIDEO-2 (左) VIDEO1 入力の選択* TVファンクションの選択 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* 1DVD/HD2 (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択*		PC/RGB	
2       PLASMA		ASPECT	
2		PIC MEMO	
2       PIC MODE AUTO ADJ オートアジャストオン CONTRAST コントラスト調節 BRIGHT ブライト調節         BRIGHT ブライト調節         PLASMA TVファンクションの選択 - CONT + コントラスト調節* -BRIGHT+ ブライト調節* -SHARP+ シャーブ調節* -COLOR+ カラー調節* -TINT + ティント調節* -PLASMA TVファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ         PLASMA TVファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ         DID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 (右) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* (左) HD/DVD1 入力の選択* (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		PLASMA	
2       AUTO ADJ オートアジャストオン CONTRAST コントラスト調節 BRIGHT ブライト調節         BRIGHT ブライト調節         PLASMA TVファンクションの選択 - CONT + コントラスト調節* -BRIGHT+ ブライト調節* -SHARP+ シャーブ調節* -COLOR+ カラー調節* -TINT + ティント調節* -TINT + ティント調節* -TINT + ディント調節* -TINT + ディント +		COLOR TEMP	カラーテンプ
AUTO ADJ オートアジャストオン CONTRAST コントラスト調節 BRIGHT ブライト調節  PLASMA TVファンクションの選択 - CONT + コントラスト調節* -BRIGHT+ ブライト調節* -BRIGHT+ ブライト調節* -SHARP+ シャープ調節* -COLOR+ カラー調節* -TINT + ティント調節* PLASMA TVファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ  PLASMA TVファンクションの選択 ID SELECT IDセレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 (左) VIDEO1入力の選択* (右) VIDEO2入力の選択* 3-VIDEO- (左) VIDEO3入力の選択* (右) HD/DVD1入力の選択* (右) HD/DVD2入力の選択* (右) HD/DVD3入力の選択* (右) HD/DVD4入力の選択* (右) RGB2入力の選択*	2	PIC MODE	ピクチャーモード
BRIGHT ブライト調節 PLASMA TV ファンクションの選択 - CONT + コントラスト調節* -BRIGHT+ ブライト調節* -SHARP+ シャープ調節* -COLOR+ カラー調節* -TINT + ティント調節* PLASMA TV ファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ  PLASMA TV ファンクションの選択 ID SELECT ID セレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 (右) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* (右) VIDEO3 入力の選択* (右) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		AUTO ADJ	オートアジャストオン
PLASMA		CONTRAST	コントラスト調節
CONT +		BRIGHT	
CONT +		PLASMA	TV ファンクションの選択
SHARP+   シャーブ調節*		- CONT +	
SHARP+   フャーフ調節*   -COLOR+   カラー調節*   -TINT +   ティント調節*   PLASMA   TVファンクションの選択   POP ON   サイドパイサイドオン   PIP ON   ピクチャーインピクチャーオン   SINGLE   PIP/POP オフ   D セレクト   M SCREEN   マルチスクリーンディスプレイオン   ID CLEAR   ID クリアー   ACTIV SEL   アクティブスクリーン選択   (左) VIDEO1 入力の選択*   (右) VIDEO2 入力の選択*   TVファンクションの選択   3-VIDEO-   (左) VIDEO3 入力の選択*   (左) HD/DVD1 入力の選択*   (右) HD/DVD2 入力の選択*   (右) HD/DVD3 入力の選択*   (右) HD/DVD4 入力の選択*   (右) RGB2 入力のZMB2   (右) RGB2 入力のZMB2   (右) RGB2   (右)		-BRIGHT+	ブライト調節*
TINT +   ティント調節*    -TINT +   ティント調節*    -TINT +   Fィント調節*    -TINT +   Fィントリー・    -TINT	3	-SHARP+	シャープ調節*
4       PLASMA TV ファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ         5       PLASMA TV ファンクションの選択 ID SELECT ID セレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 (右) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (右) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		-COLOR+	カラー調節*
4       PLASMA TV ファンクションの選択 POP ON サイドバイサイドオン PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ         5       PLASMA TV ファンクションの選択 ID SELECT ID セレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 (右) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (右) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		- TINT +	ティント調節*
PIP ON ピクチャーインピクチャーオン SINGLE PIP/POP オフ  PLASMA TV ファンクションの選択 ID SELECT ID セレクト M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 (左) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (右) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		PLASMA	
PLASMA   TVファンクションの選択   ID SELECT   IDセレクト   M SCREEN   マルチスクリーンディスプレイオン   ID CLEAR   ID クリアー   ACTIV SEL   アクティブスクリーン選択   (左) VIDEO1 入力の選択*   (右) VIDEO2 入力の選択*   3-VIDEO-   (左) VIDEO3 入力の選択*   (右) HD/DVD1 入力の選択*   (右) HD/DVD2 入力の選択*   (右) HD/DVD3 入力の選択*   (右) HD/DVD4 入力の選択*   (右) RGB2 入力のZ		POP ON	サイドバイサイドオン
PLASMA   TVファンクションの選択   ID SELECT   IDセレクト   M SCREEN   マルチスクリーンディスプレイオン   ID CLEAR   ID クリアー   ACTIV SEL   アクティブスクリーン選択   (左) VIDEO1 入力の選択*   (右) VIDEO2 入力の選択*   3-VIDEO-   (左) VIDEO3 入力の選択*   (右) HD/DVD1 入力の選択*   (右) HD/DVD2 入力の選択*   (右) HD/DVD3 入力の選択*   (右) HD/DVD4 入力の選択*   (右) RGB2 入力のZ		PIP ON	ピクチャーインピクチャーオン
ID SELECT	4	SINGLE	
ID SELECT			
ID SELECT			
M SCREEN マルチスクリーンディスプレイオン ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 1-VIDEO-2 (左) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (カ) VIDEO3 入力の選択* (カ) HD/DVD1 入力の選択* (カ) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		PLASMA	TV ファンクションの選択
5 ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 1-VIDEO-2 (左) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		ID SELECT	IDセレクト
5 ID CLEAR ID クリアー ACTIV SEL アクティブスクリーン選択 1-VIDEO-2 (左) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		M SCREEN	マルチスクリーンディスプレイオン
ACTIV SEL アクティブスクリーン選択  1-VIDEO-2 (左) VIDEO1 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択* (右) VIDEO2 入力の選択*  PLASMA TV ファンクションの選択 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (右) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*	5	ID CLEAR	
1-VIDEO-2     (左)VIDEO1 入力の選択*       (右)VIDEO2 入力の選択*       3-VIDEO-     (左)VIDEO3 入力の選択*       1DVD/HD2     (左)HD/DVD1 入力の選択*       (右)HD/DVD2 入力の選択*     (左)HD/DVD3 入力の選択*       (右)HD/DVD4 入力の選択*     (右)HD/DVD4 入力の選択*       (右)RGB1 入力の選択*     (右)RGB2 入力の選択*		ACTIV SEL	
T-VIDEO-2		4 1/1050 0	
PLASMA TV ファンクションの選択 3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (左) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		1-VIDEO-2	
3-VIDEO- (左) VIDEO3 入力の選択* (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (左) HD/DVD3 入力の選択* (左) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		PLASMA	
6     (左) HD/DVD1 入力の選択* (右) HD/DVD2 入力の選択* (左) HD/DVD3 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		3-VIDEO-	
(右) HD/DVD2 入力の選択* (左) HD/DVD3 入力の選択* (左) HD/DVD4 入力の選択* (右) HD/DVD4 入力の選択* (右) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*	6	(B) (B (I := -	1 11 2
6 3DVD/HD4 (左)HD/DVD3入力の選択* (右)HD/DVD4入力の選択* (左)RGB1入力の選択* (右)RGB2入力の選択*		1DVD/HD2	
(右) HD/DVD4 入力の選択* (左) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*			1 11 2
(左) RGB1 入力の選択* (右) RGB2 入力の選択*		3DVD/HD4	'
1PC/RGB2 (右) RGB2入力の選択*			
		1PC/RGB2	
		0D0/D0D	
3PC/RGB  (左)RGB3人力の選択。		3PC/RGB	(左)RGB3入力の選択*

ページ	コマンド	操作
	PLASMA	TV ファンクションの選択
	NORMAL	アスペクト ノーマル
7	FULL	アスペクト フル
′	STADIUM	アスペクト スタジアム
	ZOOM	アスペクト ズーム
	14:9	アスペクト 14:9
	PLASMA	TV ファンクションの選択
	2.35:1	アスペクト 2.35:1
	NORMAL	ピクチャーモードノーマル
8	1THEATER2	(左)ピクチャーモード シアター 1*
		(右)ピクチャーモード シアター2*
	DEFAULT	ピクチャーモード デフォルト
	BRIGHT	ピクチャーモード ブライト

# <u>V-SWITCHモード</u>



(+10) (0) (CLEAR)

0000

marantz

SOURCE ON/OFF	ビデオスイッチの電源オン/スタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
	リモコンのページを切り替えます

# ソフトボタン一覧表

ページ	コマンド	操作
	V-SWITCH	
	OUTPUT1	出力1を選択
	4 INDUT O	(左)入力1、出力1を選択*
	1-INPUT-2	(右)入力2、出力1を選択*
1	O INDUIT 4	(左)入力3、出力1を選択*
	3-INPUT-4	(右)入力4、出力1を選択*
	5-INPUT-6	(左)入力5、出力1を選択*
		(右)入力6、出力1を選択*
	AUTO IN	オートインプット機能ON
	V-SWITCH	
	OUTPUT2	出力2を選択
	1-INPUT-2	(左)入力1、出力2を選択*
		(右)入力2、出力2を選択*
2	3-INPUT-4	(左)入力3、出力2を選択*
		(右)入力4、出力2を選択*
	5-INPUT-6	(左)入力5、出力2を選択*
		(右)入力6、出力2を選択*
	AUTO IN	オートインプット機能ON

## CD-Rモード



SOURCE ON/OFF	CD-R プレーヤーの電源オン/スタンバイ
POWER ON	CD-R プレーヤーの電源オン
POWER OFF	CD-R プレーヤーのスタンバイ
ソフトボタン	下記のソフトボタン一覧表をご覧ください
HOME	リモコンを HOME モードに変更します
>	リモコンのページを切り替えます
ENTER	選択した項目を決定します
MENU	メニューの呼び出し
<b>•</b>	再生
<b> </b> ←← / ▶▶	トラックの移動
•	録音
	停止
II	一時停止
0-9	数字の入力
CLEAR	各種入力の取消し

ページ コマンド 操作  CD-R CD/R ファンクションの選択  (左) 早戻し* (右) 早送り*	ソフト	/ ノトホダン一覧表			
(左) 早戻し* (右) 早送り*	ページ	コマンド	操作		
(右) 早送り*	1	CD-R	CD/R ファンクションの選択		
(右)早送り*		<b>44</b> / <b>&gt;&gt;</b>	(左)早戻し*		
INPUT 入力ソースの選択 TR INCR トラックインクリメントの実行 SYNC REC シンクロ録音機能  CD-R CD/R ファンクションの選択 PROGRAM プログラム再生 RANDOM ランダム再生 REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生			(右)早送り*		
TR INCR トラックインクリメントの実行 SYNC REC シンクロ録音機能  CD-R CD/R ファンクションの選択 PROGRAM プログラム再生 RANDOM ランダム再生 REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生		▲	ディスクトレーの開閉		
SYNC REC シンクロ録音機能  CD-R CD/R ファンクションの選択  PROGRAM プログラム再生  RANDOM ランダム再生  REPEAT リピート再生  A-B A-B間リピート再生		INPUT	入力ソースの選択		
CD-R CD/R ファンクションの選択 PROGRAM プログラム再生 RANDOM ランダム再生 REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生		TR INCR	トラックインクリメントの実行		
PROGRAM プログラム再生 RANDOM ランダム再生 REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生		SYNC REC	シンクロ録音機能		
2 RANDOM ランダム再生 REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生	2	CD-R	CD/R ファンクションの選択		
2 REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生		PROGRAM	プログラム再生		
- REPEAT リピート再生 A-B A-B間リピート再生		RANDOM	ランダム再生		
1121012 1102		REPEAT	リピート再生		
INTRO SCN AMS機能		A-B	A-B間リピート再生		
		INTRO SCN	AMS機能		
CD-R CD/R ファンクションの選択	3	CD-R	CD/R ファンクションの選択		
DISPLAY 表示窓を消灯する		DISPLAY	表示窓を消灯する		
g BLANK ブランク録音の実行		BLANK	ブランク録音の実行		
SCROLL テキスト表示のスクロール		SCROLL	テキスト表示のスクロール		

**⊕ ●** 

1 2 3

789

+10 0 CLEAR

0000

marantz


·5· 6

•

4

(+)

(11)



## ソフトボタン一覧表

ページ	コマンド	操作
	MD	
	<b>44</b> / <b>&gt;&gt;</b>	(左)早戻し*
		(右)早送り*
1	▲	ディスクの取り出し
	INPUT	入力ソースの選択
	MARKER	オートマーカー選択
	SYNC REC	シンクロ録音機能
	MD	
	PROGRAM	プログラム再生
2	RANDOM	ランダム再生
-	REPEAT	リピート再生
	EDIT	EDIT <del>E</del> -F
	SP/LP	SP/LP選択
	MD	
	TIME	時間モード
3	CHAR	文字モード
3		



POWER ON	BD プレーヤーの電源オン/スタンバイ	
POWER OFF	BD プレーヤーの電源オン	
ソフトボタン	BDプレーヤーのスタンバイ	
HOME	リモコンを HOME モードに変更します	
>	リモコンのページを切り替えます	
GUIDE	トップメニューに移動します	
INFO	OSDの表示	
カーソル	カーソルを移動します	
ENTER	選択した項目を決定します	
MENU	メニュー画面を表示します	
EXIT	メニューから抜ける	
<b>&gt;</b>	再生	
<b> </b> ←   <b>                  </b>	チャプタ/トラックの移動	
	停止	
II	一時停止	
0-9	数字の入力	
CLEAR	各種入力の取消し	
BLUE, RED,	DD /	
GREEN, YELLOW	BDメニューで使用します	

## ご注意

BD8003でBLUE, RED, GREEN, YELLOW ボタンが正しく動作しない場合は、ラーニングをしてご使用ください。

ページ	コマンド	操作
	BLU-RAY	
	<b>44</b> / <b>&gt;&gt;</b>	(左)早戻し*
		(右)早送り*
1	<b>_</b>	ディスクトレーの開閉
	ANGLE	カメラアングルの切り替え
	SUBTITLE	字幕言語の選択
	AUDIO	音声言語の選択
	BLU-RAY	
2	ZOOM	ズームモードのオン/オフ
	SET UP	セットアップメニューの選択
-	MODE	各種モードを選択します
	P-DIRECT	ピュアダイレクトモード
	DIMMER	表示窓を暗くします
	BLU-RAY	
	SEARCH	サーチモードを切り替えます
3	REPEAT	リピート再生
3	A-B	A-B間リピート再生
	RANDOM	ランダム再生

# RC2001 基本操作


RC2001の基本操作手順を以下に示します。

- **1.** *HOME*ボタンを押して RC2001 の HOME モードに入ります。
- 2. 操作したいソース機器を選択します。
- 3. 各操作ボタンを押してソース機器を操作します。
- 4. 別の機器を操作するには、HOMEモードに戻って別の機器を選択します。

リモコンRC2001は、初期設定状態でマランツ製品の基本操作ができるようになっています。また、機器名の横にあるボタンには本機のファンクションを切り替えるコードが割り当てられています。

## 例:

リモコンをDVDモードに切り替え、LCDディスプレイの最初の行に表示される1.DVD表示の横にあるボタンを押すと、本機をDVDファンクションに変更するコマンドが送信されます。




本機をDVDファンクションに切り替える

# RC2001メインメニュー

リモコンの様々な設定の変更はメインメニューで行います。


## メインメニューに入る

- **1.** *HOME*ボタンを押してRC2001のHOMEモードに入ります。
- **2.** HOME ボタンと MENU ボタンを同時に3 秒間 押し続けると、LCDに MAIN MENU が表示されます。




## 1. LEARN(学習)


 RC2001の受光部(頭部)とラーニングさせた いリモコンの送信部(頭部)を約5cm離して まっすぐに置きます。




 RC2001 のメインメニューに入り、LEARNING の横にあるボタンを押します。




**3.** 次のような画面が表示されます。*ENTER* ボタンを押すか、3 秒間待ってください。



**4.** 画面が HOMEモードに変わります。コマンドを学習させたい機器名の横にあるボタンを押してください。



**5.** 機器名を選択したら、コマンドを学習させたい ボタンを押します。




6. これで学習スタンバイ・モードに入ります。 コマンドを学習させたいリモコンのボタンを 押し、コードを送信します。リモコンのLCD にLEARN OKと表示されるまでボタンを押し 続けます。




- **7.** LCDにLEARN OK と表示されると、リモコン の学習は完了です。
  - ENTERボタンを押すと同じ機器モードの他のボタンで学習コマンドを継続することができます。
  - 学習モードが完了したら、HOMEボタンを3回押してLCDをMAIN MENUに戻してください。

#### ご注意

・学 習が完 了しなかった場 合はLCDに LEARN ERRORと表示されます。ステップ 5~6をもう一度やり直してください。



- ・学習設定を行う際に、LCDにLEARN ERROR メッセージが繰り返し表示されることがあり ます。学習させたいリモコンが特殊なリモー トコードを送信するとこのような状態になる 場合があります。特殊なリモートコードの場 合、学習を行うことはできません。
- RC2001 は最大で1,000 個のリモートコード を学習できます。学習で1,000 個のコードが 記憶されるとLCDにLEARNFULLと表示さ れ、これ以上学習を行うことはできなくなり ます。




## 2. タイマー


RC2001のタイマー機能で、プログラムした時間に プリセットしたリモコン・コマンドを送信すること ができます。

## 設定の確認

- RC2001 のメインメニューに入り、TIMERの横にあるボタンを押します。
- 2. TIMERメニューが表示されます。LCDの CHECKの横にあるボタンを押すとタイマー設 定が表示されます。




LCDが以下のような表示の場合、タイマーは設定されていません。




- ENTERボタンを押す、あるいは3秒経過すると LCDが自動的にTIMERメニューに戻ります。
- TIMER MENU画面からHOMEボタンを押す とLCDがMAIN MANUに戻ります。

#### 操作設定


1. TIMERメニュー画面でLCDのTIMER SETの 横にあるボタンを押すと、タイマー・プログラ ミング設定画面が表示されます。



数字ボタン (0~9) とカーソルボタン (◀ および ▶) でタイマーの時間を設定します。設定が終わったら ENTER ボタンを押します。




- LCDにHOMEモードが表示されます。タイマーで送信したいコマンドの機器とボタンを 選択します。
  - ハードボタンに割り当てられたコマンドをタイマーで送信する場合は、コマンドを選択する際にハードボタンを押して設定します。
  - ソフトボタンに割り当てられたコマンドをタイマーで送信する場合は、コマンドを選択する際にくおよび>ボタンでページを移動し、ソフトボタンに割り当てられたコマンドを選択します。



## ご注意

ソフトボタンのタイマー設定はHOMEモードでは使用できません。


4. LCDのEVERYDAY(毎日)またはONE TIME 操作ON/OFF設定 (1回)の横にあるボタンを押して、毎日または 1回のみの操作のいずれかにタイマー操作を設 定します。



• タイマー設定が表示されます。正しく設定さ れていることを確認してください。




• ENTERボタンを押す、あるいは3秒経過する と、LCDにCOMPLETEDと表示され、操作設 定が自動的に完了します。




• ENTER ボタンを押す、あるいは3秒経過すると LCD が自動的にMAIN MENUに戻ります。


1. LCDのTIMERメニュー画面にあるON/OFF の横のボタンを押すと、タイマー操作ON/OFF 設定画面が表示されます。



2. LCDのTIMER ON (有効) またはTIMER OFF (無効)の横にあるボタンを押すと、タイマー操 作を有効または無効にすることができます。



3. ENTERボタンを押す、あるいは3秒経過する とLCDにCOMPLETEDと表示され、操作設定 が自動的に完了します。




- ENTERボタンを押す、あるいは3秒経過する とLCDが自動的にMAIN MENUに戻ります。
- タイマー操作がONに設定されている場合、タ イマー・アイコンがLCDのサブ情報エリアに 表示されます。



## 3. SYS.SETUP(システム・セットアップ)

RC2001のメインメニューに入り、SYS.SETUPの 横にあるボタンを押します。SYS.SETUP画面では 以下の項目を設定することができます。

- CLOCK(時計の設定)
- BACK LIGHT(バックライト点灯時間の設定)
- LCD(LCDの設定)
- BEEP(ビープ音の設定)
- MEM CLEAR (初期化設定)




## ● CLOCK(時計の設定)


RC2001の時計を設定します。

**1.** LCDのSYS.SETUPメニュー画面のCLOCK の横にあるボタンを押すと時計設定画面が表示されます。


ご購入後付属リモコンに初めて電池を入れる場合は、電池挿入時に時間設定画面が表示されます。



数字ボタン(0~9) とカーソルボタン(◀ および ▶) で現在の時間を設定します。時間を正しく設定したら ENTER ボタンを押してください。



**3.** LCDにCOMPLETEDというメッセージが表示されると時計の設定は完了です。




- ENTERボタンを押すか、あるいは3秒経過するとLCDが自動的にSYS.SETUPメニューに戻ります。
- HOMEボタンを押すとLCDがMAIN MENUに 戻ります。

## ご注意

時間が経つと時計がずれてきます。時々チェックし、必要に応じて正しい時間を設定してください。


電池を交換した場合、時計の設定はバックアップされません。電池を交換したら時間をもう一度設定し直してください。

- BACK LIGHT (バックライト点灯時間の設定) RC2001の LIGHT ボタンを押してバックライトを 点灯させます。 バックライトが消えるまでの時間を 設定します。
  - LCDのSYS.SETUPメニューにあるBACKLIGHT の横にあるボタンを押すと、バックライト点灯時 間設定画面が表示されます。



 TIMEの両側にあるボタン(右:十、左:一)を 押して点灯時間を設定します。時間は0~60 秒の範囲で1秒毎に設定できます。

設定が終わったら*ENTER*ボタンを押してください。



**3.** LCDにCOMPLETEDというメッセージが表示されると、点灯時間の設定は完了です。



- ENTERボタンを押すか、あるいは3秒経過する とLCDが自動的にSYS.SETUPメニューに戻ります。
- HOMEボタンを押すとLCDがMAIN MENUに 戻ります。


## ご注意

バックライトタイマーを0秒に設定するとバックライトを切ったことになり、*LIGHT*ボタンを押してもバックライトは点灯しません。

●LCD(LCDの設定)

LCDのSYS.SETUPメニュー画面のLCDの横にあるボタンを押します。

LCD設定メニューが表示されます。



## • LCD TIMER(LCD タイマーの設定)


リモコンのボタンを押してから、LCDが自動的に OFFになるまでの時間を設定します。

操作が行われずLCDがオフになると、この設定によって電力消費が抑えられ、電池の寿命を延ばすことができます。デフォルトの設定は10秒です。


- LCD設定メニューを表示させ、LCDディスプレイのLCD TIMERの横にあるボタンを押します。
- 2. TIMEの両側にあるボタン(右:十、左:一)を 押して表示時間を設定します。時間は10~ 60秒の範囲で1秒毎に設定できます。

LCDを常にオンにしておくには、ALWAYS ON の横にあるボタンを押します。しかし、この設定では電池の寿命が短くなるので注意してください。

設定が終わったら*ENTER*ボタンを押してください。



**3.** LCDにCOMPLETEDというメッセージが表示されると、点灯時間の設定は完了です。



- ENTERボタンを押すか、あるいは3秒経過するとLCDが自動的にSYS.SETUPメニューに戻ります。
- HOMEボタンを押すとLCDがMAIN MENUに 戻ります。

## ご注意

LCD タイマーでLCD がオフになっているとき、リモコンのいずれかのボタンを押すと再びオンになります。LCD がオンになっても、押したコマンドは有効になりません。


コマンド操作を行うにはLCDがオンの状態で ボタンを押してください。

## • CONTRAST(LCD コントラスト調整)

LCDのコントラストを調整します。


ご自分のご使用環境に合わせて最もよく見えるよう に調整してください。

- LCD設定メニューを表示させ、LCDディスプレイのCONTRASTの横にあるボタンを押します。
- 2. 両側のボタン(右:十左:一)を押してコントラスト・レベルを調整します。



設定が完了したら ENTER ボタンを押してください。

LCDにCOMPLETEDというメッセージが表示されると設定は完了です。




- ENTERボタンを押すか、あるいは3秒経過するとLCDが自動的にSYS.SETUPメニューに戻ります。
- HOME ボタンを押すとLCD がMAIN MENUに 戻ります。


## ● BEEP(ビープ音の設定)

RC2001に内蔵されたビープ音を設定します。

- 1. SYS.SETUPメニューのBEEPの横にあるボタンを押すとビープ音設定画面が表示されます。
- LCD上のENABLE(有効)またはDISABLE(無効)の横にあるボタンを押して、ビープ音を有効または無効にします。



3. ENTERボタンを押すか、あるいは3秒経過するとLCDにENABLEまたはDISABLEと表示され、設定が自動的に完了します。




- ENTER ボタンを押すか、あるいは3秒経過する とLCD が自動的にSYS.SETUP メニューに戻 います
- HOMEボタンを押すとLCDがMAIN MENUに 戻ります。

#### ● MEM CLEAR (初期化設定)

RC2001の設定を初期設定に戻します。

- 1. LCDのSYS.SETUPメニュー画面のMEM CLEARの横にあるボタンを押すと初期化設定画面が表示されます。
- 2. LCDのYESの横にあるボタンを押して、初期 化します。

初期化をやめるときはNOボタンを押します。 NOを選択すると自動的にSYS.SETUPに戻ります。




**3.** YESボタンを押すとLCDにCOMPLETEDと表示され初期化が完了します。

初期化される設定項目は以下の通りです。

- タイマーセットアップ
- バックライトタイマー
- LCD
- ビープ音

# ご注意

LEARNING と CLOCK 設定は初期化されません。



- ENTERボタンを押すか、あるいは3秒経過する とLCDが自動的にSYS.SETUPメニューに戻ります。
- HOMEボタンを押すとLCDがMAIN MENUに 戻ります。

#### 4. STATUS(ステータス)

MAIN MENUの設定とリモコンの状態を表示します。

#### ステータスの確認


- 1. RC2001 のメインメニューに入り、STATUSの 横にあるボタンを押します。
- 2. ENTERボタンを押すと、以下の各項目の状態が順に表示されます。
  - 学習用メモリ残量
  - マクロ・ステップ残量
  - LCDタイマー設定
  - バックライト・タイマー設定
  - ビープ音の設定
  - ファームウェアのバージョン
  - 現在の時間

ENTERボタンを押すか、あるいは3秒経過するとLCDが自動的にMAIN MENUに戻ります。

#### <u>5. リセット</u>

RC2001が正常に動作していない場合は、以下の手順に従ってリセット(再始動)を行います。リセットしてもRC2001の設定は消去されません。

- **1.** 電池ケース・カバーを外します。
- 2. ペーパークリップ等で、下の図に示したリセットホールにあるリセットボタンを押すと RC2001がリセットされます。



# ご注意

リセットは電池が入った状態で行ってください。

# 6. プログラム可能なコード

#### プログラム可能なコードの数

このリモコンには4Mビット(512KB)のフラッシュメモリが搭載されており、リモートコードを最大8,000個記憶させることができます。この数字はマランツのリモートコードの場合です。プログラムしたリモートコードのタイプによって、実際のコード数は8,000個より少なくなることがあります。

#### プログラム可能なコード

このリモコンは、コードのタイプ、システムなどの違いにより、一部のAV機器のコードを学習できないことがあります。

# RC101でマランツ製機器を操作する

付属リモコンRC101を使用してマランツ製品の基本操作を行なうことができます。

- 1. 操作したいソース機器のソースボタンを押します。(リモコンが各ソース機器のモードになります)
- 2. 各操作ボタンを押してソース機器を操作します。
  - 各ソース機器の詳細な操作については各ソース機器の取扱説明書を参照して下さい。
  - 一部のソース機器は本リモコンから操作できないことがあります。



# <u> TVモード</u>

SOURCE ON OFF	TV の電源オン/スタンバイ
MENU/INPUT	ビデオ入力を切り替える
CH <b>≜</b> /▼	チャンネルを選択する
ENTER	
▲(カーソル)	  TVのセッティングメニューで
▼(カーソル)	「Vのセッティングメーューで  のカーソルの移動および決定
▶(カーソル)	
<b>◀</b> (カーソル)	
<b>&gt;</b>	_
•	_
II	_
<b>▶▶</b>	_
<b>44</b>	_
<b>&gt;&gt;</b>	_
44	_
DISC+/T.MODE	_
Α	
В	] ・学習モードで学習が可能
С	子目に一下で子自が可能 
D	

# DVDモード

・(\*)RC101にはこのボタンのコードはプリセット・RC101にはVCRのリモコンコードはプリセット されていません。

SOURCE ON OFF	DVD プレーヤーの電源オン /スタンバイ
MENU/INPUT	DVD ディスクメニューの呼び 出し
CH <b>▲</b> /▼	_
ENTER	
▲(カーソル)	T
▼(カーソル)	DVDディスクメニュー等での
▶(カーソル)	カーソルの移動および決定 
<b>◀</b> (カーソル)	_
<b>•</b>	再生
•	停止
II	一時停止
<b>▶▶</b> I	次のチャプター/トラックへ
	の移動
<b></b>	前のチャプター/トラックへ
7	の移動
<b>&gt;&gt;</b>	早送り
44	早戻し
DISC+/T.MODE	DVDチェンジャーのディスク
DISC+/ I .WICDE	交換(*)
Α	
В	一
С	→ 学習モードで学習が可能 
D	7

#### VCRモード

されていません。

SOURCE ON OFF	VCRデッキの電源オン/スタ ンバイ
MENU/INPUT	_
CH <b>≜</b> /▼	_
ENTER	
▲(カーソル)	VODの記点 / こ マのよ
▼(カーソル)	VCRの設定メニューでのカー ソルの移動および選択の確定
▶(カーソル)	フルのカタ到43より、斑がりが底に
<b>◀</b> (カーソル)	
<b>•</b>	再生
	停止
II	一時停止
<b>&gt;&gt;</b>	次のトラックへ移動
<b>44</b>	前のトラックへ移動
<b>&gt;&gt;</b>	早送り
44	巻き戻し
DISC+/T.MODE	_
Α	
В	  学習モードで学習が可能
С	子育て一ト(子首がり能 
D	

# <u>CDモード</u>

されていません。

SOURCE ON OFF	CDプレーヤーの電源オン/ スタンバイ				
MENU/INPUT	_				
CH <b>≜</b> /▼	_				
ENTER	_				
▲(カーソル)	_				
▼(カーソル)	_				
▶(カーソル)	_				
<b>◀</b> (カーソル)	_				
<b>&gt;</b>	再生				
	停止				
II	一時停止				
<b>▶▶</b>	次のトラックへ移動				
<b> 44</b>	前のトラックへ移動				
<b>&gt;&gt;</b>	早送り				
44	早戻し				
DISC+/T.MODE	CDチェンジャーのディスク 交換(*)				
Α					
В	₩ 33 T 10 ~ ₩ 33 10 T AF				
С	学習モードで学習が可能				
D					

## CDRモード

・ (\*)RC101にはこのボタンのコードはブリセット・・ RC101には CDR のリモコンコードはプリセット・・ RC101にはカセットデッキのリモコンコードは されていません。

	CDRプレーヤーの電源オン					
SOURCE ON OFF	/スタンバイ					
MENU/INPUT	_					
CH <b>≜</b> /▼	_					
ENTER	_					
▲(カーソル)	_					
▼(カーソル)	_					
▶(カーソル)	_					
<b>◀</b> (カーソル)	_					
<b>&gt;</b>	再生					
	停止					
II	一時停止					
<b>&gt;&gt;</b>	次のトラックへ移動					
<b>44</b>	前のトラックへ移動					
<b>&gt;&gt;</b>	早送り					
44	早戻し					
DISC+/T.MODE	CDR チェンジャーのディスク 交換					
Α						
В	     学習モードで学習が可能					
С	子首モート(子首がり彫					
D						

# <u>TAPEモード</u>

プリセットされていません。

SOURCE ON OFF	カセットデッキの電 源オン /スタンバイ
MENU/INPUT	_
CH <b>▲</b> /▼	_
ENTER	_
▲(カーソル)	_
▼(カーソル)	_
▶(カーソル)	_
<b>◀</b> (カーソル)	_
<b>&gt;</b>	再生
	停止
II	一時停止
▶▶	ミュージックサーチ
<b> 44</b>	(前後曲の頭出し)
<b>&gt;&gt;</b>	· 早送り/早戻し
44	千达り/千庆し
DISC+/T.MODE	_
Α	
В	   学習モードで学習が可能
С	子自て一下(子首が刊能 
D	

# AUX1モード(マランツユニバーサルドック のコントロール)

· RC101にはユニバーサルドックのリモコンコー ドはプリセットされていません。

	ユニバーサルドックの電源
SOURCE ON OFF	ン/スタンバイ
MENU/INPUT	ユニバーサルドックメニュ-
WILINO/IINI OT	の呼び出し
CH <b>▲</b> /▼	_
ENTER	
▲(カーソル)	] ユニバーサルドックメニュ -
▼(カーソル)	でのカーソルの移動および沿
▶(カーソル)	定
◀(カーソル)	
<b>&gt;</b>	再生
•	停止
II	一時停止
▶▶	次のトラックへ移動
<b> 4</b>	前のトラックへ移動
<b>&gt;&gt;</b>	早送り
44	早戻し
DISC+/T.MODE	OSDモード/LCDモードのt
DISC+/ I.IVIODE	り替え
A	
В	] ・学習モードで学習が可能
С	子育モートで子育が引能 
D	

# RC101基本操作

#### 通常モード

# (マランツ製の機器を操作するとき)

付属リモコンRC101には全部で12種類のリモコンコードがプリセットされています(TV,DVD, VCR,DSS,TUNER1,TUNER2,CD,CD-R,TAPE,AUX1,AUX2)。

マランツ製の機器を操作するときはリモコンの学習機能を使ってリモートコードを学習させる必要はありません。

## リモコンのモードと入力ソースの切替

(ここではDVDを操作する例です。)

ソース(DVD)ボタンを1度押すと、リモコンがDVD モードになり、DVDプレイヤーの操作ができるようになります。本機の入力ソースをDVDにするには、もう一度ソースボタンを押します(ダブルクリック)。このときリモコンから信号が送信され、本機の入力ソースがDVDになります。

### バックライト設定

初期設定ではボタンを押すとバックライトが2秒間点灯します。

バックライトを点灯させないようにするにはSETボタンと►
オタンを送信表示が2回点滅するまで同時に長押しします。

バックライトを点灯させるようにするには、SETボタンと►►ボタンを送信表示が2回点滅するまで同時にします。

# プリセットモード

# (マランツ製以外の機器を操作するとき)


本リモコンにはマランツ製以外の機器のリモコンコードがプリセットされています。プリセットコードを設定することにより、TV, DVD, CD, DSSの操作が可能になります。設定は2つの方法で行うことができます。プリセットコードは各ソースボタンごとに設定されます。

プリセットされているメーカー、機器、セットアップコードについては本書最後にあるセットアップコードリストをご覧ください。

#### ご注意

- ・一部の機器では付属リモコンRC101のセット アップコードでは対応できない場合がありま す。その場合は学習モードを使用してリモー トコードを学習させてください。
- プリセットコードはすべての機能を網羅しているわけではありません。機能の追加が必要な場合は学習モードを使用して追加機能を記憶させてください。
- 電池の残量が少ない状態ではプリセットコードの設定ができない場合があります。

# 4桁のコードの入力による設定





 プリセットコードを設定したいソースボタンと SETボタンを送信表示が2回点滅するまで 同時に長押しします。

バックライトが点滅し続けます。


2. 巻末に記載されているセットアップコード (RC101用) のご使用の機器に対応した4桁の コードを数字キーで入力します。

設定が完了すると送信表示が2回点滅します。

#### ご注意

送信表示が2回点滅しない場合は手順1.と2.を繰り返し、同じコードをもう1度入力してください。

## コード表をスキャンして設定する



**1.** プリセットコードを設定したい機器を電源オンにします。


2. 設定したい機器と対応したソースボタンと SETボタンを送信表示が2回点滅するまで同時に長押しします。

バックライトが点滅し続けます。

- 3. リモコンを設定したい機器のリモコン受光部 へ向け、CH▲ボタンとSOURCE ONボタンを 交互にゆっくりと押します。
- **4.** 操作したい機器の電源がオフになったらボタンを押すのをやめます。
- **5.** *ENTER* ボタンを押すとコードの設定が完了します。

設定が完了すると送信表示が2回点滅します。

### 設定したプリセットコードを確認する



操作したい機器のソースボタンとSETボタンを送信表示が2回点減するまで同時に長押しします。

バックライトが点滅し続けます。

**2.** INFOボタンを押します。

送信表示が2回点滅します。


**3.** コードの1桁目を確認するために1を押します。 送信表示の点滅回数を数え(例:3回点滅 = 3)、 この数字を書き留めます。

#### ご注意

コードの桁が0の場合は、送信表示は点滅しません。

4. 残りの3つの桁を確認するには手順 3. を同様に繰り返します。2桁目は2、3 桁目は3、4 桁目では4を押します。

# 設定したコードをリセットする



 操作したい機器のソースボタンとSETボタン を送信表示が2回点減するまで同時に長押し します。

バックライトが点滅し続けます。

**2.** 以下の4桁のコードを押してリセットします。

テレビ: 1000 DVD: 2000 VCR: 3000 DSS: 4000

リセットが完了すると送信表示が2回点滅しま す。

# ご注意

リセットが完了すると、選択したソースボタン が初期コードとなります。

#### 学習モード

このリモコンには他のリモコンのリモートコードを 学習・記憶させることができます。

リモートコードを学習・記憶していない場合、リモコンは初期設定のマランツ・プリセットコード、またはお客様が設定された別メーカーのAV 機器のリモートコードのいずれかを送信します。


リモコン信号の受光部はリモコンの上部にあります。

#### ご注意

- このリモコンは約60のリモートコードを学習 することができます。
- 電池の残量が少ない状態では学習モードが正しく操作できないことがあります。

## 学習手順

 約5cm 離して他のリモコンの赤外線送信部が リモコン (RC101) の受光部に向くようにリモ コンを置きます。



**2.** 学習表示が点滅するまで*SETとMENU* ボタン を同時に長押しします。





**3.** ソースボタンを押して入力ソースを選択します。



**4.** 学習させたいボタンを押します。

学習表示が点灯します。

#### ご注意

- ソースボタンにはリモートコードを学習させることはできません。
- 以下のボタンは入力ソースがTVであるとき以外はリモートコードを学習させることができません。

POWER ON OFFボタン

VOL +/- ボタン

MUTEボタン

INFOボタン

SLEEPボタン

**5.** 送信表示が2回点滅するまで元のリモコンの ボタンを押し続けて学習させます。

#### ご注意

- ・送信表示が1回しか点滅しない場合はこの手順 をもう1度実行してください。
- RC101のメモリがいっぱいの場合は学習表示 と送信表示が1回点滅します。コードを学習 させたい場合は既に学習済みの他のボタンを 削除してください。
- 6. 手順 4. および 5. を繰り返して同じ入力ソース の他のボタンを学習させます。
- 7. 手順 3. から 6. を繰り返して他の入力ソースを 学習させます。
- **8.** リモコンのプログラミングが終わったら*SET* ボタンを押します。

学習表示のランプが消え、学習モードが終了します。



# ご注意

- ・送信表示がもう1回点滅した場合は、RC101では利用できない転送コードであるか、転送信号がノイズで妨げられています。
- 学習モードで約1 分間どのボタンも押さない と、自動的に学習モードを終了します。

# プログラムされたコードの削除 (初期設定に戻す)

リモートコードは、「ボタン」、「ソース」、「すべての記憶内容」の3つの方法で削除することができます。


#### ボタンごとのコードを削除する

**1.** 学習表示が点滅するまで*SETとMENU*ボタン を同時に長押しします。





ソースボタンを押し、削除するソースを選択してください。



3. SLEEPボタンを押したままの状態で、送信表示が1回点減した後に削除したい学習済みのボタンを2回押します。

送信表示が2回点滅し、学習モードに戻ります。





**4.** 通常モードに戻るには*SET*ボタンを押してください。

# ファンクションコードを削除する

**1.** 送信表示が点滅するまで*SETとMENU*ボタンを同時に長押ししてください。





SLEEPボタンを押したままの状態で、削除したい学習済みのソースボタンを2回押します。
 学習表示が点灯します。





**3.** 削除を続けるには ENTER ボタンを押します。 送信表示が 2回点滅して学習モードに戻ります。

#### ご注意

削除操作をキャンセルする場合は、ENTERボタンを押さず他のボタンを押してください。



**4.** 通常モードに戻るには*SET*ボタンを押してく ださい。

#### すべてのファンクションを削除する

1. 学習表示が点滅するまでSETとMENUボタン を同時に長押ししてください。





- **2.** SLEEP ボタンを押したままの状態で、POWER ON と POWER OFF ボタンを押します。
  - ・ 学習表示が点灯します。





- 3. 削除を続けるにはENTERボタンを押します。
  - 送信表示が2回点滅して学習モードに戻ります。
  - ・ 削除操作をキャンセルする場合は、ENTERボ タンを押さず他のボタンを押してください。



4. 通常モードに戻るにはSETボタンを押してく ださい

#### ご注意

リモートコードを削除すると工場出荷時にプリセットされたコードに戻ります。

# RC101 クローンモード


RC101に学習させたすべてのコードを簡単な操作で他のRC101にコピーすることができます。

### ご注意

クローン機能は送り側、受け側がともにRC101でないときは利用できません。

## 全体をコピーする

1. 受け側のリモコンの受光部と送り側のリモコンの送信部を約5cm離してまっすぐに置きます。



送り側のリモコンのSETボタンとPLAYボタンを送信表示が2回点滅するまで同時に長押しします。

バックライトが点滅し続け、送り側の準備が完了 します。





受け側のリモコンのSETボタンとSTOPボタンをラーンインジケーターが2回点滅するまで同時に長押しします。

バックライトが点滅し受け側の準備が完了します。





**4.** 受け側のリモコンの*ENTER* ボタンを押します。

バックライトが消灯します。

**5.** 送り側のリモコンの*ENTER* ボタンを押します。

バックライトが消灯します。



6. 手順5.までの操作が終了すると送り側の送信表示と受け側の学習表示が点滅し、コピーが開始されます。

コピーが終了すると送り側と受け側のリモコンの バックライトが消灯します。

#### ご注意

- コピー動作中は両方のリモコンに手を触れないでください。コピー失敗の原因になります。
- ・コピーが途中で失敗した場合は受け側のリモコンのバックライトが点灯します。そのときは受け側のリモコンのSETボタンを押してリモコンを通常モードに戻し、手順1から5の操作を再度行ってください。
- コピーの時間は送り側の学習容量が100%の時で約30秒かかります。
- **7.** コピーが完了したら送り側、受け側両方のリモコンの *SET* ボタンを押します。



# RC101 その他の操作

## リモコンを使うゾーンの設定をする

リモコンを使うゾーンの設定を行うことでぞれぞれ のゾーンの入力ソースの切り替えやオン/オフなど の操作ができるようになります。


ゾーンAモード: ゾーンA(初期設定時)

**ゾーンBモード:** ゾーンB

**ゾーンCモード:** (本機ではこのゾーンは使用しま


せん)

**ゾーン**Dモード: メインゾーン




- **1. SETボタンとZONEボタンを送信表示が2回点減するまで同時に長押しします。** バックライトが点灯します。
- **2.** 各ゾーンのボタン (A,B,C,D) を押します。設定が完了すると送信表示が2回点滅します。

以下のボタンは設定したゾーン専用のボタンになります。



## ゾーンとゾーンスピーカーの切り替え

ゾーンから操作する機能をゾーンモードかゾーンス ピーカーモードかで選ぶことができます。



- 1. SETボタンと POWER ONボタンを送信表示が 2回点滅するまで同時に長押しします。 バックライトが点滅し続けます。
- 2. 数字キー(1 or 2)を押します。
  - ・ゾーンモード: 1(初期設定)
  - ・ ゾーンスピーカーモード: 2

#### ご注意

ゾーンDモード設定時はメインゾーンの操作のみが可能です。

3. ENTERボタンを押します。

設定が完了すると送信表示が2回点滅します。

# 困ったときは

# 問題が発生した場合には、修理を依頼する前に以下を確認してください。

- 1. 接続は正しく行われていますか
- 2. ユーザーガイドにしたがって本機を正しく操作していますか
- 3. パワーアンプとスピーカーは正しく動作していますか

本機が正しく動作していない場合は、以下の表に示す項目を確認します。

以下の表に示す対処方法で問題を修復できない場合は、内部回路の動作不良が考えられます。直ちに電源 ケーブルのプラグを抜き、お買い上げになった販売店もしくはお近くの株式会社マランツコンシューマーマーケティング各営業所、お客様相談センター、または当社サービスセンターにご相談ください。

症状	原因	対処法	ļ
本機の電源が入らない。	電源プラグが接続されていない。	電源プラグをコンセントに挿し込んでください。	
電源は入っているが、音声と 画像が出力されない。	ミュートが ON になっている。	リモコンを使用してミュートをキャンセルし てください。	
	入力またはパワーアンプと正しく接 続されていない。	接続図を参照して、ケーブル類を正しく接続してください。	ľ
	マスターボリュームが完全に絞られ ている。	マスターボリュームを調節してください。	ľ
	INPUT SELECTOR のポジションが間違っている。	正しいポジションを選択してください。	ŀ
スピーカーから音が出ない。	ヘッドホンがヘッドホン端子に接続されている。	ヘッドホンを外してください。(ヘッドホンが 接続されていると、スピーカーから音声が出力 されません。)	
音声もしくは映像が選択したソースと一致しない。	入力ケーブルが正しく接続されてい ない。	接続図を参照して、ケーブルを正しく接続して ください。	
チャンネルから出力される 音声が正しくない。	パワーアンプおよびスピーカと正し く接続されていない。	接続図を参照して、パワーアンプおよびスピー 力を正しいチャンネルに接続してください。	
センターチャンネル・スピー カーから音声が出力されな		接続図を参照して、パワーアンプおよびスピーカを正しいチャンネルに接続してください。	
(),	サラウンドモードに STEREO が選択されている。	サラウンドモードに STEREO が選択されていると、センタースピーカーから音声は出力されません。別のサラウンドモードを設定してください。	
	SPEAKERS SIZEメニュ - で Center = NONE が選択されている。	CenterをSmallかLargeに設定してください。	ŀ
サラウンドスピーカーから 音声が出力されない。	パワーアンプおよびスピーカと正し く接続されていない。	接続図を参照して、パワーアンプおよびスピーカを正しいチャンネルに接続してください。	
	サラウンドモードに STEREO が選 択されている。	サラウンドモードに STEREO が選択されていると、サラウンドスピーカーから音声は出力されません。別のサラウンドモードを設定してください。	
	SPEAKERS SIZEメニューで Surround = NONE が選択されてい る。	SurroundをSmallかLargeに設定してください。	
カーから音声が出力されな	パワーアンプおよびスピーカと正し く接続されていない。	接続図を参照して、パワーアンプおよびスピーカを正しいチャンネルに接続してください。	
() <sub>o</sub>	になっていない。	サラウンドモード EX/ES を設定してください。	
	SPEAKER SIZE メニューで Surround back = NONE、ZSP A またはZSP Bが選択されている。	Surround backを1chか2chに設定して<ださい。	

症 状	原因	対処法
EX/ES モードも THX EX モードも選択できない。	SPEAKER SIZE メニューで Surround back = NONE、ZSP A またはZSP Bが選択されている。	
	入力信号に互換性がない。	5.1ch ソースを使用してください。
THX ULTRA2 CINEMA/ MUSIC/GAMESが選択で きない。	SPEAKER SIZE メニューで Surround Back = 1ch、NONE、 ZSP AまたはZSP Bが選択されて いる。	Surround backを2chに設定してください。
	入力信号に互換性がない。	5.1ch ソースを使用してください。
Neo:6 モードが選択できな い。	入力信号に互換性がない。	2ch DTS 入力信号、PCM 入力信号、アナログ入力信号のいずれかを使用してください。
CSI モードが選択できな い。	入力信号に互換性がない。	2ch DTS 入力信号、PCM 入力信号、アナログ入力信号のいずれかを使用してください。
SUBWOOFER OUT への出 力が出ない。	SPEAKER SIZE メニューで Subwoofer = NONE が選択されて いる。	Subwoofer = YES を選択してください。
DTS エンコードされたCD やレーザーディスクの再生 中にノイズが発生する。	アナログ入力が選択されている。	確実にデジタル接続を実行し、デジタル入力を 選択した上で再生してください。
特定のチャンネルで出力が 行われない。	そのチャンネルに録音が存在しない。	ソース側のエンコードされたチャンネルを確 認してください。
AM や FM が受信できない。	アンテナの接続が不完全。	屋内の AM アンテナと FM アンテナを、AM アンテナ端子と FM アンテナ端子に正しく接 続してください。
AM 受信中にノイズが聞こ える。	受信が他の電界の影響を受けている。	AM 室内アンテナの設置場所変えてください。
FM 受信中にノイズが聞こ える。	放送局からの電波が微弱。	FM 屋外アンテナを設置してください。
リモコンによる制御ができ ない。	電池が切れている。	電池をすべて新しいものに取り替えてください。
	リモコンのモードが違う。	リモコンを制御する機器のモードに切り替え てください。
	本機とリモコン間の距離が遠過ぎる。	本機に近づき、操作範囲内で操作してください。
	本機とリモコンの間に障害物がある。	障害物を取り除いてください。
AAC信号が再生できない	デジタルチューナーのデジタル出力 設定が誤っている。	デジタルチューナーの取扱説明書を参照してください。
トランスからうなり(ノイ ズ)が出る。	家庭内の電源事情により、多少目立つことがあります。	電熱器、コタツなどの使用を止めてみてください。
入力信号がないときに、 シャーというノイズ (残留ノ イズ)が出る。	サラウンド用のDSPを搭載しておりますので、多少目立つことがあります。	2chソースをお聞きのときノイズが気になる場合は、S (Source) -Direct モードでお聞きください。
DVDプレーヤーでCD再生時に、トラックスキップなどを行うと、曲の頭が少し欠けて再生される。		この様な DVD プレーヤーを接続する場合、アナログ接続して頂くと問題なく再生することができます。
音楽再生時、音像が定位しない。	スピーカーの極性が正しく接続され ていない。	スピーカーの極性を確認してください。

# HDMI接続

症状	原因	対処法
HDMI 接続で画面が映らない。	接続しているモニター、プロジェクターがHDCP に対応していない。	HDCP対応機器に接続するか、アナログビデオ接続を行ってください。
	TV 側のHDMI 入力設定が有効になっていない。	TV の取り扱い説明書を参照の上、HDMI入力が有効になるよう設定してください。
	ソース機器 (DVD、デジタルチューナー等) 側のHDMI 出力設定が有効になっていない。	ソース機器の取り扱い説明書を参照の上、 HDMI出力を有効になるよう設定してください。
	本機のHDMI 入力設定が正しく設定されていない。	35ページを参照の上、Setup 画面にてHDMI 入力設定を行ってください。
	ソース機器(DVD、デジタルチューナー等)側のHDMI 出力用のVideo解像度設定がTV 側の仕様と合致しない。	
	規格外のHDMI ケーブルで接続している。	より安定した動作や、画質劣化などの防止のため、5m以下のケーブルの使用を推奨いたします。
	本機の電源が切られている。(本機がスタンバイ状態ではHDMI接続は有効になりません)	本機の電源を入れてください。
	HDMI 搭載機器間の接続認証がされない	本機、あるいはTV、ソース機器の電源を入れ直してください。
HDMI 接続で映像が映るまで時間がかかる。	HDMI 搭載機器間の接続認証をお こなっている。	接続される機器によっては認証に時間がかかる場合があります、故障ではありません。
HDMI 接続で音声が再生されない。	ソース機器 (DVD、デジタルチューナー等) 側のHDMI 音声出力設定が 有効になっていない。	ソース機器の取り扱い説明書を参照の上、 HDMI 音声出力を有効になるよう設定してく ださい。
	ソース機器 (DVD、デジタルチューナー等) 側の HDMI 音声設定にて信号フォーマットの設定が本機の対応信号に設定されていない。	ソース機器の取り扱い説明書を参照の上、 HDMI 音声出力設定を本機との接続に適切に なるよう設定してください。
	HDMI AUDIO THROUGHモードになっている。	THROUGHモードの時は本機からは音がでません。ENABLEに設定してください。(46ページ参照)
HDMI 接続でDVD - Audio の音声が再生されない。	DVDプレイヤーがHDMI のCPPM 対応していないため、Audio 出力を していない。	を使用してください。 ・DVDプレイヤーのPCMダウンサンプリングをON に設定してください。 ・アナログ接続でご使用ください。
HDMI 接続でスーパーオーディオCD の音声が再生されない。	接続しているソース機器がスーパー オーディオCDの出力に対応していない。	

# 異常動作のときは

本機表示部に異常な表示や誤動作表示などを発見した場合、すぐに電源を切ってください。

再度電源を入れても症状が変わらない場合、電源 コードを抜いてください。


その後、お買い上げになった販売店もしくはお近く の弊社営業所、または弊社サービスセンターにご相 談ください。

## メモリバックアップについて

本機の電源を切った状態でも、設定した各種内容を内部不揮発性メモリーに記憶しております。

# 初期状態に戻すには(リセット)

「困ったときは」を参考にされても、不具合が解決しない場合は、本機のリセットを試してみてください。 但しリセット行うと、セットアップメニューにて設定した内容、サラウンドモードの設定の情報が消去されますことをご了承ください。



- 1. 電源が入っていることを確認します。
- 本機のZONEボタンを押しながら、TOPボタン を3秒以上押します。

本機は一度スタンバイ状態になった後、再度 POWER - ON状態となり、各種設定された内容 が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。

# その他

# サラウンドモード

本機には多くのサラウンドモードが搭載されています。これは再生するソースの内容に応じて、多様な音声 効果を再現するためです。

利用可能なサラウンドモードは、入力信号とスピーカーの設定に応じて制限される場合があります。

# 使用するサラウンドモードと入力信号について

サラウンドモードは本機のサラウンドモード切り替えボタンか、リモコンを使って選択します。また、再生される音声は、選択したサラウンドモードと入力信号との関係に応じて変化します。 関係は次の表のとおりです。

				出力	チャン	ノネル	,	表示部		
サラウンドモード	入力信号	デコーディング	L/R	С	SL SR	SBL SBR	SubW	信号形式インジケーター	チャンネルステータス・ インジケーター	
AUTO	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	-	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby D (2ch)	Dolby Digital 2.0	0	-	-	-	0	DID DIGITAL	L, R	
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx movie	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S	
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	DolbyDigital +	0	0	0	-	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby Digital Plus (6.1ch)	DolbyDigital +	Ō	Ō	Ō	0	Ō	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby Digital Plus (7.1)	DolbyDigital +	Ō	O	Ô	Ō	Ō	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby TrueHD (5.1ch)	DolbyTrueHD	0	0	0	-	0	DID DIGITAL	スピーカーセットアップによって変わります	
	Dolby TrueHD (6.1ch)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	DIC DIGITAL	スピーカーセットアップによって変わります	
	Dolby TrueHD (7.1ch)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	DIGITAL DIGITAL	スピーカーセットア: プによって変わります	
	DTS-ES	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS 96/24	DTS-96/24	0	0	0	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	0	0	0	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS-HD (5.1)	DTS-HD	Ō	O	0	-	Ō	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS-HD (6.1)	DTS-HD	Ō	Ō	0	0	Ō	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS-HD (7.1)	DTS-HD	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	AAC (5.1ch)	AAC 5.1	ŏ	Õ	ŏ	-	ŏ	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE	
	AAC (2ch)	AAC 2.0	ŏ	-	-	-	ŏ	AAC	L, R	
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM	1 6	0	0		ŏ	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Multi Ch-PCM 96kHz	Multi Ch-PCM 96kHz	10	ŏ	ŏ	-	8	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE	
			10	0	8	-	0	-	L, C, R, SL, SR, LFE	
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch)	18		_		8	-		
	SA-CD (2ch)	SA-CD (Stereo)		-	-	-		- DOM	L, R	
	PCM (Audio)	PCM (Stereo)	0	-	-	-	0	PCM	L, R	
	PCM 96kHz	PCM (Stereo 96kHz)	0	-	-	-	0	PCM	L, R	
	HDCD	HDCD	0	-	-	-	0	PCM, HDCD	L, R	
	Analog	Stereo	0	-	-	-	0	ANALOG	-	
	7.1ch input	Multi Ch	0	0	0	0	0	ANALOG	-	
SOURCE DIRECT	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
PURE DIRECT	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	-	0	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby D (2ch)	Dolby Digital 2.0	0	-	-	-	-	DID DIGITAL	L, R	
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx movie	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S	
	Dolby Digital Plus (5.1)	DolbyDigital +	0	0	0	-	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby Digital Plus (6.1)	DolbyDigital +	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby Digital Plus (7.1)	DolbyDigital +	Ō	0	0	O	Ō	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby TrueHD (5.1)	DolbyTrueHD	0	0	0	-	0	DICI DIGITAL	スピーカーセットア プによって変わります	
	Dolby TrueHD (6.1)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	DIGITAL DIGITAL	スピーカーセットア   プによって変わります	
	Dolby TrueHD (7.1)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	スピーカーセットア プによって変わります	
	DTS-ES	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS 96/24	DTS-96/24	0	0	0	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	0	0	0	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS-HD (5.1)	DTS-HD	0	0	0	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS-HD (6.1)	DTS-HD	0	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS-HD (7.1)	DTS-HD	Ō	0	O	Ō	Ō	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	AAC (5.1ch)	AAC 5.1	Ŏ	ō	Ŏ	-	ō	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE	
	AAC (2ch)	AAC 2.0	ŏ	-	-	-	-	AAC	L. R	
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM	ŏ	0	0	-	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE	
	INIGILI OIL OIVI		10	ŏ	ŏ	-	8	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Multi Ch-PCM Q6kH-	I Multi (:h-P(:M akkHz			8	-	0	I ON	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Multi Ch-PCM 96kHz	Multi Ch-PCM 96kHz						1 -	11 V B 31 3B 1FF	
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch)	0	0						
	SA-CD (5.1ch) SA-CD (2ch)	SA-CD (5.1ch) SA-CD (Stereo)	Ō	-	-	-	-	- POM	L, R	
	SA-CD (5.1ch) SA-CD (2ch) PCM (Audio)	SA-CD (5.1ch) SA-CD (Stereo) PCM (Stereo)	0	-	-	-	-	PCM	L, R L, R	
	SA-CD (5.1ch) SA-CD (2ch) PCM (Audio) PCM 96kHz	SA-CD (5.1ch) SA-CD (Stereo) PCM (Stereo) PCM (Stereo 96kHz)	0	-	-	-	-	PCM	L, R L, R L, R	
	SA-CD (5.1ch) SA-CD (2ch) PCM (Audio) PCM 96kHz HDCD	SA-CD (5.1ch) SA-CD (Stereo) PCM (Stereo) PCM (Stereo 96kHz) HDCD	0 0 0	-	-	-	-	PCM PCM, HDCD	L, R L, R	
	SA-CD (5.1ch) SA-CD (2ch) PCM (Audio) PCM 96kHz	SA-CD (5.1ch) SA-CD (Stereo) PCM (Stereo) PCM (Stereo 96kHz)	0	-	-	-	-	PCM	L, R L, R L, R	

	1			出力	チャン	ノネル	・ル 表示部			
サラウンドモード	入力信号	デコーディング	L/R	С	SL SR	SBL SBR	SubW	信号形式インジケーター	チャンネルステータス・ インジケーター	
EX/ES	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby Digital Plus (5.1)	DolbyDigital + Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby TrueHD (5.1)	DolbyTrueHD + Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	スピーカーセットア	
			-		1		_		プによって変わります	
	DTS-ES	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS (5.1ch)	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	AAC (5.1ch)	AAC + Dolby EX	0	0	0	0	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE L, C, R, SL, SR, LFE	
	Multi-PCM	Multi Ch-PCM + Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE	
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch) + Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	-	L, C, R, SL, SR, LFE	
DOLBY	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	-	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
(PLIIx movie)	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	-	0	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
(PLIIx music)	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1 + PLIIx	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
(PLIIx game)	Dolby D (2ch)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, R	
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S	
	Dolby Digital Plus (5.1)	DolbyDigital +	0	0	0	-	0	DID DIGITAL	L,C,R,SL,SR,LFE	
	Dolby Digital Plus (6.1)	DolbyDigital +	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L,C,R,SL,SR,S,LFE	
	Dolby Digital Plus (7.1)	DolbyDigital +	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L,C,R,SL,SR,S,LFE	
	Dolby TrueHD (5.1)	DolbyTrueHD	0	0	0	-	0	DID DIGITAL	スピーカーセットア・ プによって変わります	
	Dolby TrueHD (6.1)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	スピーカーセットア・ プによって変わります	
	Dolby TrueHD (7.1)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	スピーカーセットア・ プによって変わります	
	AAC (5.1ch)	AAC + PLIIx	0	0	0	0	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE	
	AAC (3.101)	Pro Logic IIx	8	8	18	0	8	AAC	L, C, H, SL, SH, LFE	
		Multi Ch-PCM + PLIIx		8						
	Multi Ch-PCM		0		0	0	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE	
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch) + PLIIx	Ö	0	Ö	0	Ö	-	L, C, R, SL, SR, LFE	
	SA-CD (2ch)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	-	L, R	
	PCM (Audio)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	PCM	L, R	
	HDCD	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	PCM, HDCD	L, R	
	Analog	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	ANALOG	-	
DTS	DTS-ES	DTS 5.1	0	0	0	-	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
(Neo:6 Cinema)	DTS 96/24	DTS-96/24	0	0	0	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE	
(Neo:6 Music)	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	0	0	0	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
,	DTS-HD(5.1)	DTS-HD	0	0	0	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS-HD(6.1)	DTS-HD	0	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS-HD(7.1)	DTS-HD	Ō	Ō	0	Ō	Ō	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby D (2ch)	Neo:6	Ō	Ō	Ō	Ō	0	DICI DIGITAL	L, R	
	Dolby D (2ch Surr)	Neo:6	ŏ	ō	ŏ	ō	ŏ	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S	
	AAC (2ch)	Neo:6	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	AAC	L, R	
	SA-CD (2ch)	Neo:6	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	-	L, R	
	PCM (Audio)	Neo:6	ō	ŏ	ŏ	ō	ŏ	PCM	L, R	
	HDCD	Neo:6	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	PCM, HDCD	L, R	
	Analog	Neo:6	ŏ	ŏ	10	ŏ	ŏ	ANALOG	L, I1	
CSII Cinema	Dolby D (2ch)	CSII	0	ő	0	Ö	0	DID DIGITAL	L, R	
			0	8	10			DID DIGITAL DID SURROUND		
CSII Music CSII Mono	Dolby D (2ch Surr)	CSII				0	0		L, R, S	
COII WOULD	AAC (2ch)	CSII	0	0	0	0		AAC	L, R	
	SA-CD (2ch)	CSII	0	0	0	0	0	- DOM	L, R	
	PCM (Audio)	CSII	0	0	0	0	0	PCM	L, R	
	HDCD	CSII	0	0	0	0	0	PCM, HDCD	L, R	
NEUDAL TUV	Analog	CSII	0	0	0	0	0	ANALOG	-  -	
NEURAL-THX	Dolby D (2ch)	NEURAL THX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, R	
	Dolby D (2ch Surr)	NEURAL_THX	0	0	0	0	0	DIGITAL DIGITAL	L, R, S	
	SA-CD (2ch)	NEURAL THX	0	0	0	0	0	-	L, R	
	PCM (Audio)	NEURAL_THX	0	0	0	0	0	PCM	L, R	
	HDCD	NEURAL THX	0	0	0	0	0	PCM, HDCD	L, R	
	Analog	NEURAL THX	0	0	0	0	0	ANALOG	-	
STEREO	Dolby Surr.EX	Stereo	0	-	-	-	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby D (5.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby D (2ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DID DIGITAL	L, R	
	Dolby D (2ch Surr)	Stereo	0	-	-	-	0	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S	
	Dolby Digital Plus (5.1)	Stereo	0	-	-	-	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE	
	Dolby Digital Plus (6.1)	Stereo	Ō	-	-	-	0	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	Dolby Digital Plus (7.1)	Stereo	0	-	-	-	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE スピーカーセットア	
	Dolby TrueHD (5.1)	Stereo	0	-	-	-	0	DICI DIGITAL	プによって変わります スピーカーセットア	
	Dolby TrueHD (6.1)	Stereo	0	-	-	-	0	DID DIGITAL	プによって変わります	
	Dolby TrueHD (7.1)	Stereo	0	-	-	-	0	DICI DIGITAL	スピーカーセットア プによって変わります	
	DTS-ES	Stereo	0	-	-	-	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS 96/24	Stereo	0	-	-	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS (5.1ch)	Stereo	0	-	ļ -	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	LDTO LID (E.4)	Stereo	0	-	<u> </u>	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE	
	DTS-HD (5.1)	Otoroo					_		L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS-HD (6.1)	Stereo	0	-	-	-	0	dts		
	DTS-HD (5.1) DTS-HD (6.1) DTS-HD (7.1)		0	-	-	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	
	DTS-HD (6.1) DTS-HD (7.1) AAC (5.1ch)	Stereo Stereo	0		_					
	DTS-HD (6.1) DTS-HD (7.1)	Stereo Stereo	0	-	-	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, S, LFE	

0 = 4 > 10 = -10	1	_:: _: _:	<u></u>	出刀	チャン			表示部	1 2 7 2 11 2 2 1
サラウンドモード	入力信号	デコーディング	L/R	С	SL SR	SBL SBR	SubW	信号形式インジケーター	チャンネルステータ インジケーター
STEREO	Multi Ch-PCM 96kHz	Stereo	0	-	-	-	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	-	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (2ch)	Stereo	0	-	-	-	0	-	L, R
	PCM (Audio)	Stereo	0	-	-	-	0	PCM	L, R
	PCM 96kHz	Stereo	0	-	-	-	0	PCM	L, R
	HDCD	Stereo	0	-	-	-	0	PCM, HDCD	L, R
	Analog	Stereo	0	-	-	-	0	ANALOG	-
Dolby Virtual	Dolby Surr.EX	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, L
Speaker	Dolby D (5.1ch)	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, I
	DTS 96/24	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (5.1ch)	Virtual	O	-	-	-	-	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	Virtual	Ō	-	-	-	-	AAC	L. R
	Multi Ch-PCM	Dolby Virtual Speaker	ŏ	-	-	-	-	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	Dolby Virtual Speaker	ŏ	-	-	-		-	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (2ch)	Dolby Virtual Speaker	ŏ	-	-	-	-	-	L, R
	PCM (Audio)	Dolby Virtual Speaker	ŏ	-	-	-	-	PCM	L, R
	HDCD	Dolby Virtual Speaker	ŏ	-	-	-	-	PCM, HDCD	L, R
			ő	-	-	<u> </u>	-	ANIAL OC	L, 11
Multi Ch.	Analog	Dolby Virtual Speaker	+ &			-		ANALOG DID DIGITAL EX	I C D CI CD C I
	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	(0)	00	0	0	DILI DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, I
Movie	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	(0)	0	-	0	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
Music	Dolby D (2ch)	Multi Channel	0	(0)	0	0	0	DID DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Multi Channel	0	(0)	0	0	0	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	DTS-ES	0	(O)	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, I
	DTS 96/24	DTS-96/24	0	(O)	0	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFI L, C, R, SL, SR, LFI
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	0	(O)	0	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFI
	AAC (5.1ch)	AAC 5.1	0	0	0	-	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFI
	AAC (2ch)	Multi Channel Stereo	0	0	0	0	0	AAC	L, R
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM	0	(O)	0	-	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	Multi Ch-PCM 96kHz	Multi Ch-PCM 96kHz	0	(O)	0	-	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFI
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch)	0	(O)	0	-	0	-	L, C, R, SL, SR, LFI
	SA-CD (2ch)	Multi Channel	0	(0)	0	0	0	-	L, R
	PCM (Audio)	Multi Channel	0	(O)	0	0	0	PCM	L, R
	HDCD	Multi Channel	0	(0)	0	0	0	PCM, HDCD	L, R
(O): Movie mode only.	Analog	Multi Channel	0	(0)	0	Ō	0	ANALOG	l-'
Dolby H.P	Dolby Surr.EX	Dolby H.P	Ō	-	-	-	-	DICI DIGITAL EX	L. C. R. SL. SR. S. I
,	Dolby D (5.1ch)	Dolby H.P	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Dolby H.P	ŏ	-	-	-	-	DID DIGITAL	L. R
	Dolby D (2ch Surr)	Dolby H.P	ŏ	-	-	-	-	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S
	Dolby Digital Plus (5.1)	Stereo	ŏ	-	-	-	-	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby Digital Plus (6.1)	Stereo	ŏ	-	-	-		DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, L
	Dolby Digital Plus (7.1)	Stereo	ŏ	-	-	-	-	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, L
			1			<u> </u>	r i		スピーカーセット
	Dolby TrueHD (5.1)	Stereo	0	-	-	-	-	DID DIGITAL	プによって変わり
	Dolby TrueHD (6.1)	Stereo	0	-	-	-	-	DID DIGITAL	スピーカーセット プによって変わり: スピーカーセット
	Dolby TrueHD (7.1)	Stereo	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	スピーカーセット プによって変わり
	DTS-ES	Dolby H.P	0	-	-	-	-	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, I
	DTS 96/24	Dolby H.P	Ō	-	-	-	-	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	Dolby H.P	ŏ	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (5.1)	Stereo	ŏ	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (6.1)	Stereo	ŏ	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, S, L
	DTS-HD (7.1)	Stereo	ŏ	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, S, L
	AAC (5.1ch)	Dolby H.P	ŏ	-	-	-	-	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	Dolby H.P	8	-	-	-	-	AAC	L. R
		Dolby H.P	10	-	-	-	-	PCM	
	Multi Ch-PCM			-	-	-	-	FUIVI	L, C, R, SL, SR, LFI
	SA-CD (5.1ch)	Dolby H.P	0					<del>-</del>	L, C, R, SL, SR, LFI
	SA-CD (2ch)	Dolby H.P	0	-	-	-	-	-	L, R
	PCM (Audio)	Dolby H.P	0	-	-	-	-	PCM	L, R
					- 1		-	I DUM PUCU	11 13
	HDCD Analog	Dolby H.P Dolby H.P	0	-	-	-	-	PCM, HDCD ANALOG	L, R

				出力	チャン	ノネル	,	表示語	
サラウンドモード	入力信号	デコーディング	L/R	С	SL SR	SBL SBR	SubW	信号形式インジケーター	│ チャンネルステータス・ │ インジケーター
THX	Dolby Surr.EX	Dolby Digital + THX Surround EX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
(AUTO)	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1+ THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	DIGITAL DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	DTS-ES + THX	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS + THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (5.1ch)	AAC + THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	AAC	L, R
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM + THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch) + THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	-	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (2ch)	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	-	L. R
	PCM (Audio)	Pro Logic IIx movie + THX	0	Ō	Ō	0	Ō	PCM	L, R
	HDCD	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	PCM, HDCD	L, R
	Analog	Pro Logic IIx movie + THX	O	Ō	Ō	Ō	Ō	ANALOG	-
THX Ultra2	Dolby Surr.EX	Dolby Digital + THX Surround EX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
(THX EX) (THX Cinema)	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1+ THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
(THX Music)	Dolby D (2ch)	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL	L. R
(THX Games)	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx movie + THX	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	DICI DIGITAL DICI SURROUND	L, R, S
(	DTS-ES	DTS-ES + THX	0	O	O	O	O	dts. ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS + THX Ultra2 Cinema	0	Ō	Ō	Ō	Ō	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (5.1ch)	AAC + THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	Pro Logic IIx movie + THX	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	AAC	L, R
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM + THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch) + THX Ultra2 Cinema	0	0	0	0	0	-	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (2ch)	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	-	L, R
	PCM (Audio)	Pro Logic IIx movie + THX	0	Ō	Ō	Ō	Ō	PCM	L, R
	HDCD	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	PCM, HDCD	L, R
	Analog	Pro Logic IIx movie + THX	0	0	0	0	0	ANALOG	-

# ご注意

• Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD信号を再生中は対応した再生モードと STEREO以外の SURROUND MODEを選択 することはできません。

また、STEREO以外のSURROUND MODE が選択されていても、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD信号を再生した場合はそのSURROUND MODEは無効となり、対応した再生モードの処理になります。

# 略語

L/R: フロント左/右スピーカー C: センタースピーカー

SL/SR: サラウンド左/右スピーカー SBL/SBR: サラウンドバック左/右スピーカー

SubW: サブウーファー

#### **AUTO**

このモードでは、ドルビーデジタル、ドルビーTrueHD、ドルビーデジタルプラス、ドルビーデジタルEX、ドルビーサラウンド、DTS、DTS-HD、DTS-ES、AAC、PCM、96kPCMなどの入力されるデジタル信号の種類を検出し、自動的にそれぞれに対応した再生モードに切り替えます。

入力信号がPCM信号の場合はステレオ再生を行います。ドルビーデジタルやDTS、AACの場合はそれぞれのチャンネル数に応じた再生を行います。

# SOURCE DIRECT(ソースダイレクト)

このモードでは、スピーカー設定などによる周波数フィルターやディレイ、トーンコントロールなどの付加処理をバイパスし、入力信号を最短処理にて出力します。また、アナログ信号入力時にはデジタル部の処理を停止して、高周波クロックなどの影響を最小限にします。

# ご注意

- スピーカーサイズは Front L/R = LARGE、 Center = LARGE、Surround L/R = LARGE、 Subwoofer = YES に自動的に設定されます。
- トーンコントロール、イコライザーその他の 追加の処理は停止します。

# PURE DIRECT(ピュア ダイレクト)

このモードはソースダイレクトモードの動作に加え、ビデオ端子(ビデオ、S-ビデオ、コンポーネントビデオ、HDMI)への出力を停止し、表示部も消灯して更にノイズ源を低減させます。

#### EX/ES

このモードでは、Dolby Digital EXおよびDTS-ES エンコードされた入力ソースに対して、6.1ch サラウンドが提供されます。

アナログ入力を選択したときは、このモードは利用できません。

#### Dolby Digital EX

このモードでは、映画館で再生される Dolby Digital Surround EX テクノロジーでエンコードされた映画のサウンドトラックは、プログラムのミキシングの際に追加されたチャンネルを再生することができます。

サラウンドバックと呼ばれるこのチャンネルにより、現在利用可能なフロント左、フロントセンター、フロント右、サラウンド右、サラウンド左、サブウーファーチャンネルに加えて、リスナーの背後に音声が配置されます。

この追加のチャンネルによって、より繊細な後方音 声イメージをリスナーに与えることができ、それに よってこれまでにない奥行きや広がりのある音像が もたらされます。

システムにサラウンドバックスピーカーがない場合は、Dolby Digital EX は利用できません。

#### DTS-ES(Discrete 6.1, Matrix 6.1)

このモードでは、DTS 5.1ch 形式にサラウンドセンターチャンネル音声を追加して音像定位を改善し、6.1ch 再生時の音像移動をより自然なものにします。

本機には DTS-ES デコーダーが組み込まれており、 DVD などの DTS-ES Discrete エンコードと DTS-ES Matrix エンコードのソースを処理することができます。

DTS-ES Discrete 6.1 の特徴は、サラウンドバック チャンネルを含むすべてのチャンネルの独立したデ ジタル録音と、より質の高いオーディオ再生です。 システムにサラウンドバックスピーカーがない場合 は、DTS-ES は利用できません。

## **Dolby MODE**

# (Dolby Digital、Pro Logic Ix MOVIE、Pro Logic Ix MUSIC、Pro Logic Ix GAME)

このモードは、Dolby Digital と Dolby Surround でエンコードされた入力ソースに使用します。

#### DOLBY DIGITAL

このモードは、Dolby Digital でエンコードされた入 カソースを再生するときに使用できます。

マルチチャンネルエンコードされた 5.1ch Dolby Digital ソースを再生すると、5つのメイン音声チャンネル(左、センター、右、サラウンド左、サラウンド右)と、LFE チャンネルからの音声が得られます。このモードでは Dolby Digital EX のオーディオはデコードできません。

Dolby Pro Logic Ix には次の5つのモードがあります。

# Pro Logic Ix MOVIE

このモードでは、Dolby Surround エンコードされたステレオ映画のサウンドトラックから、6.1ch もしくは7.1ch のサラウンド音声が得られます。

#### Pro Logic Ix MUSIC

このモードではCD、テープ、FM、テレビ、ステレオビデオなど従来型の(アナログもしくはデジタルの)ステレオソースから、6.1ch もしくは7.1ch のサラウンド音声が得られます。

### Pro Logic Ix GAME

このモードでは、サラウンド低域をシステムのサブウーファーに割り振ることによって、強い低域サラウンド効果を再現します。

#### 5.1ch + Pro Logic Ix Movie

このモードでは、映画サウンドトラックの5.1ch ソースから、7.1ch のサラウンド音声が得られます。

#### 5.1ch + Pro Logic Ix Music

このモードでは、5.1ch のサウンドトラック・ソースから、6.1ch もしくは7.1ch のサラウンド音声が得られます。

## ご注意

- SPEAKER SETUPメニューでSURR. B を "NONE"に設定したときは、Pro Logic II x モードは Pro Logic II モードとしてデコードします。(41ページ参照)
- Pro Logic IIx モードは Dolby Digital、HDCD、PCM のいずれかの形式でエンコードされた、2ch 入力信号に対して利用できます。

#### ts

#### dts, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music

このモードはDVD、CDのような DTS エンコードされたソースの視聴用です。Neo:6 は 2ch ソースの視聴用です。

#### dts

このモードは dts マルチチャンネルエンコードされ たソースを再生するときに使用できます。

マルチチャンネルエンコードされた5.1ch dts ソースを再生すると、5つのメイン音声チャンネル(左、センター、右、サラウンド左、サラウンド右)と、LFEチャンネルからの音声が得られます。

このモードでは DTS-ES でのデコードは利用できません。

またアナログ入力を選択したときは、DTS モードは利用できません。

#### Neo:6 Cinema, Neo:6 Music

このモードでは高精度デジタルマトリックステクノロジーを使用して、2ch 信号を6ch 信号にデコードします。

DTS Neo:6 デコーダーには、チャンネルの周波数特性ばかりでなくチャンネルセパレーションにおいてもほぼディスクリートであるという特性があります。

再生する信号に応じて、DTS Neo:6 は映画再生用に最適化された Neo:6 Cinema モードか、音楽再生用に最適化された Neo:6 Music モードのいずれかを使用します。

## ご注意

• Neo:6モードは、Dolby Digital、HDCD、PCM のいずれかの形式にエンコードされた2ch 入力信号の場合に利用できます。

# CIRCLE SURROUND I

# (CSI-CINEMA、CSI-MUSIC、CSI-MONO)

Circle Surround は、エンコードなしの素材とマルチ チャンネルエンコードされた素材を、マルチチャンネル サラウンド再生できるように設計されています。

放送、ビデオテープ、ステレオレコード音楽を含む、すべての音楽と映画の再生において、下位互換性による6.1チャンネルまでのサラウンド性能がリスナーに提供されます。

ソースに応じて CSI-Cinema モード、CSI-Music モード、CSI-Mono モードのいずれかを選択できます。

# ご注意

・CS I モードは Dolby Digital、HDCD、PCM のいずれかの形式でエンコードされた 2ch 入力信号に対して利用できます。

#### STEREO

このモードでは、すべてのサラウンド処理が省略されます。

ステレオソースで、PCM オーディオやアナログステレオが入力されたときは、左チャンネルと右チャンネルが通常の再生を行います。

Dolby Digital と DTS ソースの場合は、5.1ch が 2ch ステレオに変換されます。96 kHz の PCM ソースは、ステレオモードで再生できます。

#### **Dolby Virtual Speaker**

ドルビーバーチャルスピーカーはドルビーラボラトリーズにより承認された技術であり、マルチチャンネルドルビーデジタルソースを2本のスピーカーから出力し、バーチャル化されたサラウンド音声体験を作り出します。さらにドルビーバーチャルスピーカーはドルビープロロジックドルビープロロジックIIにより作り出されたサラウンド音響効果をシミュレートします。ドルビーバーチャルスピーカーは元のマルチチャンネルオーディオ情報をすべて保持してリスナーにスピーカーに囲まれているかのような感覚を提供します。

## MULTI CH (MOVIE, MUSIC)

このモードは、2chソースからより広く、より奥行きがあり、より自然な音場を作成する場合に使用します。

そのような音場は、左チャンネル信号を左フロントスピーカーと左サラウンドスピーカーの両方に、右チャンネル信号を右フロントスピーカーと右サラウンドスピーカーの両方に振り分けることによって実現されます。 さらにセンターチャンネルでは、右チャンネルと左チャンネルを融合した音声が再生されます。

# **THX CINEMA**

5.1ch(DOLBY DIGITAL、DTS やAAC)信号入力の場合、一旦5.1chデコードをした後にTHX CINEMA処理(THX5.1)を施します。このモードは映画素材の再生において劇場での音場再生環境をそのまま家庭で再現することを目的としております。よって音楽やライブ、TV放送等の映画素材とは異なる記録がされた素材の再生には適しません。本モードにおいてはSURROUND EX処理は一切施しません。

2ch(DOLBY DIGITAL、AAC、PCM、アナログ) 信号 入力の場合、一旦ドルビープロロジックIIムービー 処理をおこなった後にTHX CINEMA 処理を施しま す。

# THX SURROUND EX

5.1ch (DOLBY DIGITAL、DTS やAAC) 信号入力の場合、一旦5.1ch デコードをした後にTHX SURROUND EX処理 (THX Sur.EX) を施すことにより、サラウンドバック信号を付加します。SURROUND EX処理を施して記録された入力信号では、サラウンド空間再生の定位感が向上します。しかし、SURROUND EX 処理が施されていない入力信号に対しては不自然な定位再生になることがあります。(詳しくはDVDのパッケージなどを参照して、本モードに切り替えてください)

入力信号にL、R独立したサラウンド信号成分が記録されている場合に有効です。また、スピーカーセットアップでサラウンドバックスピーカーを使用している設定をした場合に有効です。

#### ご注意

• Dolby Digital Surround EXでエンコードされたソースを6.1 チャンネルで再生するときは、THX Surround EXモードを選択してください。

#### **THX ULTRA2 CINEMA**

THX ULTRA2 Cinemaモードは、7.1チャンネルのスピーカーをすべて使用して、5.1チャンネルの映画ソースを再生する場合に最適なサラウンドモードです。

このモードでは、ASA処理はサラウンドスピーカーと、サラウンドバックスピーカーを混合し、広がりと定位感を最適化したサラウンドサウンドを提供します。

このモードは、ドルビーデジタルサラウンドEXやDTS-ESエンコードではない、5.1チャンネルの映画ソフトを7.1チャンネルシステムで再生することを可能にします。

DTS-ES(マトリックス6.1 およびマトリックス6.1) やドルビーデジタルサラウンドEXエンコードのソースでは、デジタルフラグ(検出信号)が自動的に検知され、THX SURROUND EXモードになります。

ドルビーデジタルサラウンドEXのソフトの中には、自動的に切替えを認識するフラグ(検出信号)がないものがあります。

見ている映画ソフトがドルビーデジタルサラウンド EXでエンコードされていることを知っている場合、 手動でTHX Surround EX再生モードを選択することができます。

もしそうでなければ、THX ULTRA2 Cinemaモードが、ASA 処理を適用し、最適な再生を提供します。

#### THX MUSIC

マルチチャンネル音楽の再生時に、THX Music モードを選択してください。このモードでは、DTS および Dolby Digital のようなワイドで安定した背面の音場を確保するために、5.1 エンコードされたすべての音楽ソースのサラウンドチャンネルに THX ASA 処理が適用されます。

DTS 5.1 と Dolby Digital 5.1 ch、AAC 5.1 chなどの、マルチチャンネル音楽ソースの視聴時におすすめします。

#### ご注意

- これらのモードは、SPEAKER SIZE 設定メニューで、サラウンドバックスピーカーを2台に設定した場合に利用できます。
- これらのモードは、入力信号にサラウンド左右用のコンテンツがある場合に利用できます。

## **THX GAMES**

マルチチャンネルのゲーム音声を再生する場合に、THX Games モードを選択してください。このモードではアナログ、PCM、DTS、AACおよび Dolby Digital のような、5.1 チャンネルでエンコードされたすべてのゲーム・ソースのサラウンドチャンネルに、THX ASA 処理が適用されます。

これによってゲーム音声のすべてのサラウンド情報が正確に配置され、360度全方位の再生環境が得られます。サラウンドフィールドのすべての場所で滑らかな音声遷移が得られるという点が、THX Gamesモードの特性です。

# **Neural Surround**

Neural Surroundは音楽再生のために開発された最新のサラウンド技術です。音響心理学に基づいた周波数領域処理を行うことにより、優れたチャンネルセパレーションと定位を実現し、より精細なサウンドステージを再現します。

## MPEG-2 AAC

BSデジタル放送および地上波デジタル放送が採用している音声方式で、MPEG2規格のひとつです。 高圧縮率と高音質が特長で、2chステレオ音声に加え、5.1chサラウンド音声や多言語放送を可能にしています。

# ご注意

#### DTSについて

 DTS信号の再生はデジタル入力時のみ可能です。 DTS-CDやDTS-LDを再生する場合、プレーヤーのアナログ音声出力からノイズが出力されていることがあります。必ずプレーヤーのデジタル出力端子と本機のデジタル入力端子を接続してご使用ください。

上記ノイズ出力の理由により、本機でDTS-CDやDTS-LDを再生中は、デジタル、アナログ入力の切り替え動作などを禁止している場合があります。一度プレーヤー側をSTOP状態にしてから行ってください。

- お手持ちのプレーヤーによっては、DTS再生をすると短いノイズが発生する場合があります。これは動作不良ではありません。
- DTSレーザーディスクやDTS CDの信号がほかのサラウンドモードで再生されている間は、MAIN MENUのINPUT SETUPや A/Dボタンを使って、デジタル入力からアナログ入力へ切り替えることはできません。
- DTS エンコードされたソフトウェアをゾーンで 聴くことはできません。
- VCR 1 OUT、DSS/VCR 2 OUT、TAPE OUT、CD-R OUT 端子からは、アナログ音声信号だけが出力されます。これらの端子を使用して DTS 対応の CD や LD から録音しないでください。DTS エンコードされた信号は、ノイズとして録音されてしまいます。

## Dolby Digital Surround EX について

- Dolby Digital Surround EX エンコードされたソフトウェアを6.1チャンネルで再生するときは、EX/ES モードに設定してください。
- Dolby Digital Surround EX エンコードされた ソースの中には、識別信号が含まれないものがあ ります。この場合は手動で EX/ES モードを設定 してください。

# 96 kHz/192 kHz PCM オーディオについて

- DVDビデオ/オーディオディスクの場合のように、PCM 信号をサンプリング周波数96/192 kHzで再生するときは、AUTO モード、ピュアダイレクトモード、ソースダイレクトモード、ステレオモードを使用できます。
- お手持ちのDVDプレーヤーによっては、デジタル 出力が制限されることがあります。詳細について は、お手持ちのプレーヤーの取扱説明書を参照し てください。
- DVDディスクの中にはコピープロテクト機能を持つものがあります。このようなディスクを使用したときは、96 kHzの PCM 信号は DVDプレーヤーから出力されません。詳細については、お手持ちのプレーヤーの取扱説明書を参照してください。

#### **HDCD** について

- HDCD はデジタル入力の場合にのみ有効です。
- お手持ちのCDプレーヤーによっては、プレーヤー を本機にデジタル接続しても特定の HDCD ソー ス信号を再生できない場合があります。

# サウンドについて



All Home Theaters or Living Rooms

THX CERTIFICATION FEATURES

RECOMMENDED USE

#### THX Surround EX

#### THX Cinema, Music, Games Modes:

- Re-Equalization
- Timbre Matching
- Adaptive Decorrelation
- ASA Technology

**Boundary Gain Compensation** 

THX Bass Management System

ADDITIONAL THX TECHNOLOGIES

Neural-THX Surround

Visit www.thx.com for further technical details.

# THX SURROUND EX

THXとTHX口ゴはTHXの登録商標です。サ ラウンドEXはTHXとドルビーラボラトリー ズの共同開発による技術で、ドルビーラボラト リーズの商標です。不許複製。許可のもとに 使用されています。



Neural-THX Surroundは楽器やボーカル、 残響などマスキングされてしまいがちな音の ディティールを再現し、今までのCDやデジタ ルメディアプレイヤーなどの通常のステレオ 信号やサラウンド処理された信号では得るこ とのできなかった素晴らしい体験をリスナー に届けます。Neural-THX Surroundはサラウ ンドをさらなる高いレベルに引き上げる技術 です。







"DTS" "DTS-HDマスターオーディオ"および "DTS-HDハイレゾリューションオーディオ" は、Digital Theater System, Inc.の登録商標 または商標です。

#### • DTS-HDマスターオーディオ

DTS-HDマスターオーディオは、プロフェッ ショナルスタジオで作られるマスター音源を、 その品質のまま、データの損失なしにリスナー まで届けることのできる技術です。DTS-HD マスターオーディオは、96 KHz/24 bitでは 7.1 チャンネル、192kHz/24bitでは6チャン ネル音声をオリジナル音源のデータを欠損さ せることなく伝送することを可能にしていま す。DTS-HDマスターオーディオは、音楽や映 画の音声の作り手であるアーティストの意図 したとおりの音声を受け手に届けるための貴 重な技術であるといえましょう。

# • DTS-HDハイレゾリューションオーディオ

DTS-HDハイレゾリューション・オーディオ は、最大7.1チャンネルまでの音声をほぼオリ ジナルと区別できないハイクォリティで伝送 することが可能なフォーマットです。DTS-HD ハイレゾリューション・オーディオは 96 KHz/24 bitの7.1チャンネルの音声を伝送可 能にしています。



DOLBY TRUE:



DOLBY DIGITAL PLUS



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD 記号および"AAC"ロゴは、ドルビーラボラト リーズの商標です。

#### ●ドルビー True HD

ドルビー TrueHDは、次世代光ディスクメディ アに採用されているロスレス(可逆型)オー ディオテクノロジーです。ドルビー TrueHD はスタジオマスターの高品質な音声データ をビット単位の精度まで完全に再現します。 HD映像と組み合わせることにより、ドルビー TrueHDはこれまで想像できなかったほどハ イクオリティなホームシアター体験を提供し ます。96 kHz/24 bit では最大8チャンネル、 192kHz/24bitでは最大6チャンネルの音声 の記録が可能です。

# ●ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルを高音質・高機能に進化 させたドルビーデジタルプラスは、HDクオリ ティのデジタルTV放送や光ディスクメディ ア、オンラインコンテンツなどのA/Vエンタテ インメントにさらにリッチなサラウンドサウ ンドを提供するための柔軟件と効率件を備え ています。ドルビーデジタルプラスの優れた コーディング効率により、映像やその他のサー ビスのために割り当てるビットレートに影響 を与えることなく、最大7.1チャンネルの高品 質なサラウンド音声を実現することが可能に なります。



## アドバンスド オーディオ コーディング AAC (Advanced Audio Coding)

BSデジタル放送および地上波デジタル放送が 採用している音声方式で、MPEG2規格のひと つです。高圧縮率と高音質が特長で、2CHス テレオ音声に加え、5.1CHサラウンド音声や多 言語放送を可能にしています。以下はパテン トナンバーです。

5848391	5,291,557	5,451,954
5,357,594	5 752 225	5,394,473
5,633,981	5 297 236	4,914,701
5,579,430	08/678,666	98/03037
98/03036	5,227,788	5,285,498
5,781,888	08/039,478	08/211,547
08/894,844	5,299,238	5,299,239
5,490,170	5,264,846	5,268,685
5,548,574	5,717,821	08/937,950
08/576,495	08/392,756	

5 400 433	5,222,189
5,583,962	5,274,740
5,235,671	07/640,550
97/02875	97/02874
5,481,614	5,592,584
5,703,999	08/557,046
5,299,240	5,197,087
5,375,189	5,581,654
05-183,988	08/506,729



Circle Surround II、SRSと(●)記号はSRS Labs. Inc.の商標です。

Circle Surround II 技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

#### Microsoft®



「HDD」®, HDCD®, High Definition Compatible Digital®およびMicrosoft®は、米国内や他の国におけるマイクロソフト社の登録商標または商標です。HDCDシステムはマイクロソフト社からのライセンスに基づき製造されています。この製品は下記の1つ以上の特許によって保護されています。。

米国内: 5,479,168、5,638,074、5,640,161、5,808,574、5,838,274、5,854,600、5,864,311,5,872,531。

オーストラリア国内:669114。 その他の特許は出願中。

# HDMI

"HDMI" "Hコmi" および "High-Definition Multimedia Interface" はHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

## • HDMI について

HDMIとは従来のDVI(Digital Visual Interface) 規格をさらに発展させた新しい規格です。映像信号に加えてオーディオ信号をデジタルで伝送する機能が追加されています。音声/映像用に複数のケーブルが必要だったものがHDMIケーブル14本で接続ができます。

本機のHDMI入出力端子はVer.1.3aに対応しています。

\*\* HDMI(High-Definition Multimedia Interface)

# 著作権保護について

本機はHDCP(High-band width Digital Content Protection)に対応しています。HDCPはデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション(著作権保護)技術です。デジタル映像コンテンツの保護を目的にしており、本機と接続する機器もHDCPに対応している必要があります。HDCPに対応しているテレビ/モニターなどと接続してください。また接続する機器の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。

# AUDYSSEY

性能の優れたスピーカーを導入しても、一般 的なリスニングルームには、その音質を劣化さ せるような幾つかの要因があります。音質を 劣化させる要因のひとつは、スピーカーからの オーディオ出力と、部屋の壁、床、天井といった 大きな平面との相互作用です。入念なスピー カー配置および音響処理を行った場合でも、部 屋の音響特性によって発生する重大な問題が あります。たとえば、スピーカーの近くの壁等 の表面からの反射や、室内の大きな平行面の間 に発生する定在波などです。ホームシアター 環境では、複数リスナーのリスニングポイント が存在するため、状況はさらに複雑です。各リ スナーのリスニングポイントにおいて生じる 音質への、部屋の音響特性による影響は大きく 異なります。その結果、室内において、それぞ れのリスナーごとに異なる度合いでシアター 体験の劣化が生じます。

特に250 Hz以下の周波数域では、隣り合っ た2つの座席で10 dBもの音量の違いを呈す る場合もあります。この問題に対する解決策 は、各スピーカーが部屋の音響特性とどのよう に相互作用するのかを精密に測定した後で、音 響特性の補正を行うことです。部屋の音響特 性によって生じる、スピーカーの周波数特性の 変動の程度は座席ごとに大きく異なりますの で、リスニングルームの複数筒所で音質を測定 することが重要です。この複数箇所での測定 は、リスナーが1人だけであっても必要です。 これは、1ポイントだけの測定結果では、リス ニングルームの音響特性上の問題を正確に捉 えることができず、多くの場合、結果として全 体のパフォーマンスを損ねる場合があるため です。Audyssey MultEQは、大きなリスニン グエリア内の複数のリスナーを対象に、最適な リスニング環境を提供することを目的とした 技術であり、複数のリスニングポイントで収集 された各スピーカーからのテストデータを総 合的に分析し、部屋の音響特性を最小化する ための補正を行って、音響心理学で知られる人 間の聴覚の周波数分解能と一致させます。

さらに、MultEQによる補正は、周波数領域と時間領域に関して適用され、部屋の音響特性の従来のイコライゼーション方式では発生する場合があった、不鮮明さや過剰な共鳴といっ

たアーチファクトを除去します。

広いリスニングエリア内での周波数特性の問 題の補正に加えて、Audyssey MultEQでは、 完全自動化されたサウンドシステムのセット アップが提供されます。これにより、アンプ に接続されたスピーカーの数と、それらがサテ ライトスピーカーまたはサブウーファーであ るかどうかが自動認識されます。少なくとも 1つのサブウーファーが接続されている場合、 Audyssev MultEQでは、各サテライトスピー カーとサブウーファー間の最適なクロスオー バー周波数が決定されます。スピーカーの極 性が自動的にチェックされ、他のスピーカーに 対して逆位相に接続されたスピーカーがある 場合には警告されます。メインリスニングポ イントから各スピーカーまでの距離が測定さ れ、各スピーカーからサウンドが聴こえてくる タイミングが合うようにディレイが調整され ます。そして最終的には、各スピーカーの再生 音量が測定され、すべて同じレベルになるよう に音量トリムが調整されます。

Audyssey MultEQは、Audysseyラボラトリーズ社からのライセンスに基づき製造されています。米国および外国特許出願中です。MultEQはAudysseyラボラトリーズ社の登録商標です。



DLNA CERTIFIED™ AUDIO/Video/Image Player

DLNA およびDLNA CERTIFIEDはDigital Living Network Allianceの商標です。

#### x.v.Color

「x.v.Color lは、ソニー株式会社の商標です。

# 仕様・外観寸法図

# FMチューナー部

周波数範囲76.0 — 90.0 MHz
実用感度IHF 1.8 μV/16.4 dBf
S/N 比モノラル / ステレオ 75/70 dB
歪みモノラル / ステレオ 0.2/0.3 %
ステレオセパレーション1 kHz 45 dB
実効選択度 ± 300 kHz 60dB
イメージ妨害比83 MHz 50dB
チューナー出力レベル
1kHz, $\pm$ 75 kHz Dev 800mV

# AMチューナー部

周波数範囲		.531 — 1602 kHz
実用感度		Loop 400 μV
S/N 比		50 dB
歪み	400Hz,	30% Mod. 0.5%
実効選択度		+ 18 kHz 70dB

# <u>オーディオ部</u>

入力感度 / インピーダンス
(アンバランス)200mV/47kΩ
(バランス)400mV/30kΩ
定格出力 / インピーダンス
(アンバランス)1V/470Ω
(バランス)2V/470Ω
周波数特性
(アナログ入力: ソースダイレクトモード)
8 Hz $-$ 100 kH z ( $+$ / $-$ 3 dB)
(デジタル入力: PCM 96 kHz)
8 Hz $-$ 45 kH z (+ / $-$ 3 dB)
S/N 比(ダイレクト 入力)105 dB

# デコーダー部

再生対応信号フォーマット
......PCM オーディオ
DOLBY DIGITAL、DOLBY DIGITAL EX.、
DOLBY DIGITAL PLUS、DOLBY TRUE HD、
DTS、DTS-ES、DTS96/24、DTS-HD、
AAC、HDCD

# ビデオ部

信号方式	NTSC
入力・出力インピーダンス	75 Ω
入出力レベル	1 Vp-p
S/N比	60 dB
周波数特性(ビデオ、S- ビデオ)	
5 Hz — 8 MHz (	-1dB
周波数特性(コンポーネント Video)	
5 Hz $-$ 100 MHz (	-3dB

## **HDMI**


バージョン	1.3a	[入力]
	1.3a	[出力]


# 付属品


リモコン(RC2001)	1
リモコン(RC101)	1
単4形アルカリ電池(RC2001用)	4
単4形乾電池(RC101用)	2
マイク	1
AM ループアンテナ	
FM アンテナ	
電源ケーブル	
取扱説明書	
AV8003 NETWORK 取扱説明書	1
保証書	1
	E

# 総合

	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力(電気用品安全)	まによる)85 W
スタンバイ消費電力	
(ノーマル)	1.0 W
(エコノミー)	0.7 W
重量	11.6 kg







本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# お手入れ

- セットが汚れた時は柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい時は食器用洗剤を5~6倍にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れをふきとったあと、乾いた布でからぶきしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発性のものが付着すると塗装がはげたり、光沢が失われることがありますから絶対にご使用にならないでください。また、化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり、塗料がはげたりすることがありますのでご注意ください。

# ステレオ 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮(思いやり)を十分にいたしましょう。

ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽観賞には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



# 保証・アフターサービスについて

- 1. この商品には保証書を別途添付してあります。 保証書は「販売店印・保証期間」をご確認の上、 販売店からお受け取りいただき、よくお読みの 上、大切に保存してください。
- 2. 本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。 お買い上げ販売店又は弊社営業所で保証記載事 項に基づき「無料修理」致します。
- 3. 保証期間経過後の修理について。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。
- 4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後 最低8年間保有しています。
- 5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフターサービスについての不明な点は、お買い上げ販売店または取扱説明書の裏面に記載のお客様相談センターに遠慮なくご相談ください。
- 6. 修理を依頼される際には、お手数ですがもう一度 "困ったときは"をご参照の上よくお調べください。それでも直らない時は、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ販売店または当社営業所、サービスセンターにご連絡ください。

# ご連絡いただきたい内容

- 1) 品 名
- AVプリチューナー
- 2) 品番
- AV8003
- 3) シリアルナンバー(製造番号)
- 3) お買上げ日 年 月 日
- 4) 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5) ご住所
- 6) お名前
- 7) 電話番号

# セットアップコード(RC101)

# テレビ

ソースホタン名 : TV		
Acer		
Admiral	1002, 10	09, 108
Aiko		105
Aiwa	1¹	117, 111
Akai		100
Amtron		
Anam		
Anam National		
AOC		
Audiovox		
Bell & Howell		
Benq		
Broksonic		
Celebrity		
Citizen		
0102011	1026, 10	
Colortyme		
Contec		
Contec/Cony		
Craig		
Crown		
Curtis Mathes		
Curtis Matries	1026, 1062, 1	
Daewoo		
Daewoo		
Daytron	1036, 1059, 10	184, 110
Dimensia		
Dumont		
Electroband		
Electrohome		
Emerson		
	1020, 1021, 10	
	1025, 1038, 10	
	1048, 1055, 10	
	1096, 1099, 1 <sup>-</sup>	
Envision		
Fisher		
Fujitsu		
Funai		
Gateway		
GE	1003, 1018, 10	22, 104
	1054, 1069, 10	)85, 110
	1110, 1113, 1133, 11	
Goldstar	1003, 10	13, 102
	1030, 10	45, 108

	1100, 1112, 1154
Hallmark	1003
Hisense	1116
Hitachi	1003, 1012, 1031, 1032
	1037, 1041, 1045, 1047
	1065, 1068, 1082, 1088
	1094, 1139, 1140, 1145, 1159
nfinity	
Janeil	
JBL	
JC Penney	
DO I emiley	1019, 1024, 1026
	1046, 1047, 1054
	, ,
	1063, 1083, 1085
	1100, 1103, 1110
_	1112, 1133, 1154
Jensen	
JVC	
	1047, 1050, 1060, 1065
Kawasho	
Kenwood	1003
Kloss Novabeam	1023, 1056, 1057, 1134
<tv< td=""><td>1013, 1023, 1033</td></tv<>	1013, 1023, 1033
	1034, 1073, 1099, 1113
_G	
M.Wards	
Magnavox	
3	1056, 1057, 1063
	1067, 1081, 1106
Marantz	
Mitsubishi	
viitodolorii	1115, 1122, 1133
Motorola	101/1 1060
NEC	
NET-TV	11003, 1012, 1024, 1043, 1009
Orion	
Panasonic	
Philips	
	1054, 1056, 1057, 1058
	1063, 1067, 1069, 1106
Pioneer	
	1070, 1071, 1094
	1145, 1147, 1149
Plasmsync	1135
Portland	1003, 1013, 1024, 1059
Price Club	1026
Prism	
Proscan	
	1008, 1085, 1103, 1110
Proton	1002 1045

Quasar	. 1010, 1069, 1073, 1111, 1153
Radio Shack	1003, 1013, 1015
	1023, 1024, 1025, 1045
	1100, 1103, 1110, 1113
RCA	
	1006, 1007, 1008
	1014, 1024, 1049, 1069
	1075, 1079, 1085, 1087
	1088, 1093, 1094, 1101
	1103, 1110, 1113, 1153
Realistic	
nealistic	
-	1045, 1100, 1103, 1110
Runco	
Sampo	
Samsung	
	1040, 1045, 1062, 1078
	1083, 1090, 1100, 11051114
	1120, 1121, 1146, 1148, 1157
Sansui	1119
Sanyo	1003, 1025, 1051, 1072
=	1077, 1091, 1156, 1157, 1158
Sharp	
	1015, 1045, 1055, 1064
	1066, 1076, 1089, 1123
Signature	
Sony	
Soundesign	
•	
Starlite	
Supre-Macy	
Sylvania	
	1052, 1053, 1056, 1057
	1063, 1067, 1089, 1151
Symphonic	1023, 1039, 1044
Tandy	1014
Tatung	1069
Technics	1018
Techwood	1003, 1018
Teknika	1003, 1009, 1013, 1023
	1024, 1026, 1038, 1045
	1047, 1059, 1063, 1111, 1113
Telecaption	
Toshiba	
10311104	1026, 1042, 1074, 1098
	1107, 1111, 1135, 1136
Tataudalaa	
Totevision	
Universal	
Video Concepts	
Viewsonic	
	1128, 1129, 1130, 1131
	1138, 1143, 1145, 1150

3	B Wards	1003 1009 1015
	vvaius	, ,
15		1024, 1038, 1044, 1046
15		1052, 1054, 1056, 1057
13		1067, 1086, 1103, 1110
)5	White Westinghouse	1001, 1101
8(	Yamaha	1003, 1024
69	Zenith	1003, 1009, 1010
37		1132, 1144, 1153
14		

CD プレーヤー		
ソースボタン名 : CD		
	3001, 3002, 3003	
AKAI	3004, 3005, 3006	
AUDIO	3007	
AUDIO LABS	3008	
CALIFORNIA	3008	
CARVER	3010, 3011, 3009	
CASIO	3012, 3020	
CURTIS	3020, 3012	
DENON	3013	
	3014	
FISHER	3011, 3015, 3016, 3017, 3018	
GE	3019	
GENEXXA	3014, 3021, 3020	
HARMON	3022, 3023, 3051	
HITACHI	3020	
INKEL	3024	
JC PENNEY	3012, 3020, 3025	
JVC	3026, 3027	
KARDON	3022, 3051, 3023	
KENWOOD	3028, 3029, 3030, 3031	
	3032, 3033	
KRELL	3010	
LUXMAN	3035, 3036, 3037, 3038	
LX I	3012, 3020, 3014	
MAGNAVOX	3010, 3039, 3040	
MARANTZ	3010, 3041, 3042, 3043	
MATHES	3012, 3020	
MCS	3012, 3020	
MGA	3023	
MISSION	3010	
MITSUBISHI	3023, 3044	
NAD	3034, 3045	
NAKAMICHI	3046, 3047, 3048	
NEC MCS	3025	
	3007, 3016	
ONKYO	3049, 3050, 3051, 3052	
	3055, 3098	
OPTIMUS	3011, 3014, 3020, 3028, 3053	
	3054, 3056, 3057, 3058, 3059	
DANIAGONIG	0000 0000 0001	

PANASONIC.......3008, 3060, 3061

PHILIPS	3009, 3010, 3010, 3040
PIONEER	3020, 3021, 3062, 3063, 3064
QUASAR	3008
RCA	3011, 3014, 3065, 3066, 3067
	3068, 3069
REALISTIC	3011, 3014, 3020, 3042
	3054. 3057
ROTEL	3010
	3070
SAE	3010, 3083
SAMSUNG	3071
SANSUI	
SANYO	3011, 3018, 3074, 3075, 3076
	3014
SEARS	3012, 3014, 3020, 3028, 3042
	3028, 3042, 3077
SHERWOOD	
SHURE	3025
SONY	3039, 3079, 3080, 3081, 3082, 3097
SYLVANIA	3010
•	3083
TEAC	
	3085, 3086
TECHNICA	3007, 3008, 3061, 3087, 3088
THETA DIGITAL	3040
	3045
VICTOR	3026
	3007, 3089, 3090, 3091, 3092
ZENITH	3016, 3093, 3094, 3095, 3096

# DVD プレーヤー

# ソースボタン名: DVD

/ ////// H.L	710	
	2036, 2	
Apex	. 2012, 2017, 2018, 2019, 2021, 2	2034
BOSE	2038, 2	2039
Denon	2047, 2	2048
Funai	2	2049
GE	2009, 2020, 2029, 2	2033
Harman Kardon	2	2061
Hitachi	2008, 2012, 2	2031
JVC	2006, 2010, 2	2040
	2041, 2042, 2	2043
Kenwood	2053, 2	2054
Koss	2	2058
Magnavox	2007, 2011, 2023, 2	2025
Marantz	2	2025
Mitsubishi	2011, 2	2015
Onkyo	2	2062
Oritron	2009, 2	2030
Panasonic	2003, 2015, 2016, 2	2055
Philips	2007, 2011, 2	2058
Pioneer	2002, 2014, 2	2056
Proscan	2009, 2020, 2	2032
RCA	2005, 2009, 2020, 2035, 2	2057
Sampo	2	2041
•	2008, 2012, 2022, 2024, 2	
Sanyo	2050, 2	2052
	2044, 2	
	2	
	2001, 2013, 2	
	2004, 2008, 2026, 2	
Yamaha	2046, 2	2060
Zenith	2	2010

# 衛生放送チューナー

# ソースボタン名: DSS

ノーヘかメノ右.000	
Alphastar	4027
BSB	4021
Chaparral	4039
DIRECTV	4001, 4016
DISH Network	4030
Orake	4026
Echostar	. 4007, 4017, 4018, 4019, 4020
Express Vu	4017
- -ujitsu	4025
GE	4002, 4008, 4009
General Instruments	4036, 4037
Hitachi	4001, 4015
Hughes	4001, 4016
Janeil	4025
IVC	4017
Mitsubishi	4001
Panasonic	4004, 4010
Philips	4031, 4035
Proscan	4002, 4008, 4009, 4011
Radio Shack	4036, 4037
RCA	4002, 4008, 4009, 4029
Realistic	4040
Rural Cable	4036
Samsung	4022, 4027
Sony	4003, 4012, 4014
Star Choice	4032
Star Trak	4024
STS	4038
SuperDish	4028
Toshiba	4001, 4034
	4005, 4006, 4013
/ideo Pall	4025
Zenith	4025, 4033

# marantz

# お客様ご相談センター

**(**03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

# 株式会社 マランツコンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。

http://www.marantz.jp

